

360° Panoramic camera with Magnet Οδηγίες Χρήσης

Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις

Ειδικές λειτουργίες

Πλήκτρα και εξαρτήματα

Λειτουργίες πλήκτρων

Χρήση

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

Φόρτιση Μπαταρίας

Κατάσταση Βίντεο

Κανονική

Βρόχος

Κατάσταση Φωτογραφιών

Κατάσταση Αργής Κίνησης

Μενού Ρυθμίσεων

Εγκατάσταση εφαρμογής και χρήση WIFI

Εφαρμογή για Smart phone

Εφαρμογή για Windows

Περιγραφή Τηλεχειριστηρίου

Σύνδεση HDMI

Αναπαραγωγή σε PC

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προειδοποιήσεις

Πριν τη χρήση της κάμερας παρακαλούμε να διαβάσετε καλά τις ακόλουθες προειδοποιήσεις.

- Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες για σωστή χρήση της κάμερας. Λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Μη ρίχνετε κάτω ή χτυπάτε την κάμερα γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στα

εσωτερικά εξαρτήματα.

- Μην τροποποιείτε ή αποσυναρμολογείτε την κάμερα ώστε να αποφύγετε βλάβες.
- Η κάμερα ζεσταίνεται όταν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην αγγίζετε το φακό γιατί θα αφήσετε δαχτυλιές και θα επηρεαστεί η ποιότητα βιντεοσκόπησης.
- Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης Micro SD "Class10" ή ταχύτερες ώστε να λειτουργεί σωστά η κάμερα.
- Μην τοποθετήσετε την κάμερα κοντά σε αντικείμενα που έχουν ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή ραδιοκύματα, καθώς θα προκληθεί πρόβλημα στην εικόνα και στον ήχο της κάμερας.

Ειδικές Λειτουργίες

Λειτουργία WIFI

Μπορείτε να ελέγξετε την κάμερα από απόσταση (μέσω WIFI) χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνό σας.

Time Lapse

Η κάμερα λαμβάνει φωτογραφίες ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και στη συνέχεια φτιάχνει ένα βίντεο που απαρτίζεται από όλες αυτές τις φωτογραφίες. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για να βιντεοσκοπήσετε ηλιοβασιλέματα, την ανατολή του ηλίου, λουλούδια που ανθίζουν κ.ά.τ. Στην ουσία δημιουργεί ένα σύντομο βίντεο για μια μακροχρόνια χρονική περίοδο.


Κατάσταση Αυτοκινήτου

Συνδέστε τον φορτιστή αυτοκινήτου με την κάμερα. Μόλις ανάβετε τη μίζα η κάμερα ενεργοποιείται αυτόματα και ξεκινά να καταγράφει. Μόλις σβήνετε τη μίζα, η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα.

VR

Για χρήση με γυαλιά VR

Πλήκτρα και εξαρτήματα



Λειτουργίες πλήκτρων

Πλήκτρο τροφοδοσίας (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης):

Κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την κάμερα.

Σε κατάσταση αναμονής – Πιέστε σύντομα για εναλλαγή κατάστασης λειτουργίας (Βίντεο/ Φωτογραφίες/ Αργή Κίνηση/ Μενού).

Σε κατάσταση μενού – Πιέστε σύντομα για εναλλαγή μεταξύ των μενού (Μενού βίντεο/ Μενού φωτογραφιών/ Μενού λειτουργιών/ Μενού Συστήματος και Έξοδος).



Πλήκτρο OK:

Σε κατάσταση βίντεο/ αργής κίνησης – πιέστε σύντομα για έναρξη/ διακοπή της βιντεοσκόπησης.

Σε κατάσταση φωτογραφιών – πιέστε σύντομα για να τραβήξετε φωτογραφία.

Σε κατάσταση μενού – πιέστε σύντομα για επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.

Σε κατάσταση βίντεο – πιέστε σύντομα για βιντεοσκόπηση.

Πλήκτρο Πάνω/ WIFI:

Σε κατάσταση μενού – επιλογή του πιο πάνω αντικειμένου ή αρχείου.

Σε κατάσταση βίντεο/ φωτογραφιών/ αργής κίνησης – κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση του WIFI, πιέστε σύντομα για έξοδο από το WIFI.

Πλήκτρο Κάτω:

Σε κατάσταση βίντεο/ φωτογραφιών/ αργής κίνησης – πιέστε σύντομα για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων.

Σε κατάσταση μενού – επιλογή του πιο κάτω αντικειμένου ή αρχείου.

Χρήση

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση


Ενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας. Η οθόνη ανάβει και ακούγεται «μπιππ». Η κάμερα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Απενεργοποίηση: Ενώ είναι ενεργοποιημένη η κάμερα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε την κάμερα.

Φόρτιση Μπαταρίας

Συνδέστε την κάμερα με φορτιστή μέσω USB. Η κάμερα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Το εικονίδιο στάθμης μπαταρίας αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σταματά να αναβοσβήνει μόλις γεμίσει η μπαταρία.

Κατάσταση Βίντεο




Κανονική

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε τη βιντεοσκόπηση. Η κάμερα θα συνεχίσει να βιντεοσκοπεί μέχρι να γεμίσει η κάρτα. Πιέστε ξανά σύντομα το πλήκτρο OK για να σταματήσετε τη βιντεοσκόπηση.

Βρόχος (ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του μενού)

Στο μενού ρυθμίσεων, μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα βρόχου εγγραφής (δηλαδή ο χρόνος που θα διαρκεί το κάθε κομμάτι βίντεο). Μπορείτε να επιλέξετε χρονικό διάστημα 2,3 ή 5 λεπτών. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε σύντομα το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε την βιντεοσκόπηση. Τα βίντεο θα κόβονται κατά τη χρονική διάρκεια που έχετε επιλέξει (2,3 ή 5 λεπτά). Μόλις γεμίσει η κάρτα SD, το παλιότερο αρχείο θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί από το καινούριο.

Κατάσταση Φωτογραφιών





Η αρχική κατάσταση της κάμερας είναι «Βίντεο». Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε σύντομα το πλήκτρο Τροφοδοσίας για να μπει σε κατάσταση φωτογραφιών. Στοιχεύστε προς το επιθυμητό αντικείμενο και πιέστε ΟΚ. Η κάμερα θα αποθηκεύσει αυτόματα τη φωτογραφία.

Κατάσταση Αργής Κίνησης



Η κάμερα θα τραβήξει βίντεο στα 1440p 60fps και το βίντεο θα αναπαραχθεί στα 1440p 30fps.

Μενού Ρυθμίσεων

Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε σύντομα τρεις φορές το πλήκτρο τροφοδοσίας και πιέστε ΟΚ για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων. . Πιέστε σύντομα το πλήκτρο τροφοδοσίας για εναλλαγή μεταξύ των μενού Βίντεο/ Φωτογραφίας/ Λειτουργιών/ Συστήματος και Εξόδου . Πιέστε το πλήκτρο Πάνω/ Κάτω για να κάνετε κάποια επιλογή και πιέστε ΟΚ για επιβεβαίωση της ρύθμισης. Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να επιλέξετε το μενού Έξοδος. Πιέστε ΟΚ για έξοδο σε κατάσταση αναμονής.

Σε κατάσταση βίντεο, φωτογραφιών και αργής κίνησης, πιέστε σύντομα το πλήκτρο Κάτω για να μπειτε στο αντίστοιχο Μενού ρυθμίσεων. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο

τροφοδοσίας για εναλλαγή μεταξύ των μενού.

Μενού Βίντεο:

Resolution (Ανάλυση): 2448P 30fps/2048P 30fps/1440P 60fps/1440P 30fps
1072P 60fps/1072P 30fps

Recording Sound (Εγγραφή ήχου): Off (Απενεργοποίηση)/ On (Ενεργοποίηση)

Time lapse: Close (Κλείσιμο)/0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/60s (s= δευτερόλεπτα)

Loop recording (Βρόχος): Close (Κλείσιμο)/2 minutes/3 minutes/ 5minutes (minutes=
λεπτά)

Slow motion (Αργή Κίνηση):1440p 60fps

Μενού Φωτογραφιών:

Photo Size (Μέγεθος φωτογραφιών): 16M / 12M / 8M / 5M

Timed (Χρονική καθυστέρηση): Close (Κλείσιμο)/3s/5s/10s/20s (s= δευτερόλεπτα)

Auto (Αυτόματο): Close (Κλείσιμο)/3s/10s/15s/20s/30s (s= δευτερόλεπτα)

Drama Shot (Φωτογραφία δράσης): Close (Κλείσιμο) 3P/S 5P/S 10P/S P/S
(Φωτογραφίες/ Δευτερόλεπτο)

Μενού Λειτουργιών:

Exposure (Έκθεση): -3 -2 -1 0 1 2 3

White Balance (Ισορροπία Λευκού): Auto (Αυτόματο)/ Sunny (Ηλιοφάνεια) /Cloudy
(Συννεφιά) /Incandescent light (Λαμπτήρας πυρακτώσεως)/ Fluorescent light (Λαμπτήρας
φθορισμού)

WiFi: Off (Απενεργοποίηση)/ On (Ενεργοποίηση)

Image Rotation (Περιστροφή Φωτογραφίας): Off (Απενεργοποίηση)/ On
(Ενεργοποίηση)

Driving Mode (Κατάσταση Αυτοκινήτου): Off (Απενεργοποίηση)/ On (Ενεργοποίηση)

Light Source Frequency (Συχνότητα Πηγής Φωτισμού) : Auto (Αυτόματο) /50HZ /60Hz

Auto Screen saver (Αυτόματη Προφύλαξη Οθόνης): Close (Κλείσιμο)/10s/20s/30s (s=
δευτερόλεπτα)

Auto Shutdown (Αυτόματη Απενεργοποίηση): Close (Κλείσιμο)/ 1 minute/3 minutes/5
minutes (minutes= λεπτά)

Μενού Συστήματος:

Language (Γλώσσα): Αγγλικά / Παραδοσιακά Κινέζικα / Απλοποιημένα Κινέζικα /
Ιαπωνικά / Κορεάτικα / Ρωσικά / Γερμανικά / Γαλλικά / Ισπανικά / Ιταλικά / Ολλανδικά /
Πολωνικά / Πορτογαλικά / Αραβικά

Date & Time (Ημερομηνία & Ώρα): 2016 09 20 17:08:21

Format (Διαμόρφωση): Confirmation (Επιβεβαίωση)/ Cancel (Ακύρωση)

Reset to Factory Settings (Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων):
Confirmation/Cancel (Επιβεβαίωση)/ Cancel (Ακύρωση)

Firmware Version (Έκδοση Firmware): 20160922V06

Εγκατάσταση εφαρμογής και χρήση WIFI

Εφαρμογή για Smart phone

- Σαρώστε τον ακόλουθο κώδικα QR ή αναζητήστε την εφαρμογή "XDV360" στο Play Store / IOS APP για να την κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε.





- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Πάνω της κάμερας για να ενεργοποιήσετε το WIFI. Εμφανίζεται το εικονίδιο WIFI. Θα εμφανιστεί η ένδειξη "WIFI SSID:X360-xxxx" και ο κωδικός WIFI.
- Αναζητήστε δίκτυα WIFI μέσω του κινητού τηλεφώνου σας και βρείτε το δίκτυο "X360-xxxx". Επιλέξτε το και πληκτρολογήστε τον κωδικό για σύνδεση (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 12345678).




- Ανοίξτε την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνό σας. Πλέον μπορείτε να ελέγξετε την κάμερα μέσω του κινητού τηλεφώνου σας.
- Πιέστε σύντομα το πλήκτρο Πάνω της κάμερας για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Περιβάλλον χρήσης εφαρμογής





1. Κατάσταση γυροσκοπίου  : Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να καθορίζεται η θέση του τηλεφώνου σας μέσω δεδομένων του γυροσκοπίου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

2. Κατάσταση αναστροφής  : Η εικόνα θα περιστραφεί κατά 180 μοίρες.

3. Έκδοση εφαρμογής


4. Ειδικά εφέ εικόνας

5. Εικονίδιο βίντεο: Πιέστε για να ξεκινήσετε/ σταματήσετε τη βιντεοσκόπηση.

6. Εικονίδιο φωτογραφίας: Πιέστε για να τραβήξετε φωτογραφία.



7. Εικονίδιο αργής κίνησης: Πιέστε για να ξεκινήσετε/ σταματήσετε την εγγραφή με αργή κίνηση.


8. Κατάσταση βίντεο

9. Κατάσταση αναπαραγωγής: Πιέστε  για να μπειτε σε κατάσταση προεπισκόπησης/ αναπαραγωγής και να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να παρακολουθήσετε.

10. Ρυθμίσεις


11. Εναλλαγή σε κατάσταση προεπισκόπησης και λήψης.

Στο μενού προεπισκόπησης/ αναπαραγωγής, πιέστε  για να μπειτε στο μενού λήψης και επιλέξτε  για να μεταφέρετε τα επιθυμητά αρχεία από την κάμερα στο smart phone σας.

12. Πιέστε  για προβολή/ απόκρυψη του εικονιδίου ειδικών εφέ. Ενώ βρίσκεστε στο μενού ειδικών εφέ, σύρετε στην οθόνη για να αλλάξετε την προοπτική της οθόνης.


13.  Τα βίντεο που έχουν ληφθεί στο Smart phone μπορούν να αποθηκευτούν

ως εικόνα.


14.  Κοινή χρήση με άλλες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο smart phone.

Μενού ειδικών εφέ:


- | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1. Fisheye | 2. Πανόραμα 360 μοιρών | 3. Διαχωρισμός |
| 4. Αστεροειδής | 5. Εσωτ. δακτύλιος | 6. Δακτύλιος 3D |
| 7. Πρότυπο 16:9 | 8. VR | |




Fisheye




Πανόραμα 360 μοιρών




Διαχωρισμός




Αστεροειδής




Εσωτ. δακτύλιος



Δακτύλιος 3D



Πρότυπο 16:9



VR

Κοινή χρήση μέσω της εφαρμογής:

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των βίντεο και των φωτογραφιών σας από το smart phone σας μέσω διαφόρων υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες σ' αυτό.

Εφαρμογή για Windows



Λειτουργίες:


Περιέχει όλες τις λειτουργίες που υπάρχουν στην εφαρμογή για smartphone.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ειδικά εφέ μέσω εφαρμογής αναπαραγωγής βίντεο.

Υποστηρίζει offline αναπαραγωγή.

Χρήση:

- Κατεβάστε την εφαρμογή για Windows στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://mega.nz/#F!JNxFALJC!A0sOHDVHRwpEes_6FJ-hcQ
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία WIFI της κάμερας και συνδέστε την κάμερα με τον υπολογιστή, tablet, ή PC που τρέχει Windows. Βρείτε το όνομα του ασύρματου δικτύου της κάμερας μέσω των διαθέσιμων ασύρματων δικτύων που εμφανίζονται στον υπολογιστή και πιάστε το για σύνδεση.
- Ανοίξτε την εφαρμογή για Windows  για να μπειτε στο περιβάλλον χρήσης της.
- Πιάστε  για να επιλέξετε την κατάσταση αναπαραγωγής. Επιλέξτε το αρχείο βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε. Ανατρέξτε στην Εικόνα 1.
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των βίντεο με ειδικά εφέ (Εικόνα 2)

ή να πιάσετε το πλήκτρο  για αποθήκευση του αρχείου (Εικόνα 3). Η μεταφορά και ανακωδικοποίηση θα ξεκινήσουν αυτόματα (Εικόνα 4)




Εικόνα 1



Εικόνα 2



Εικόνα 3



Εικόνα 4

Περιγραφή Τηλεχειριστηρίου


Υπάρχουν δύο πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο βίντεο για να ξεκινήσετε/ σταματήσετε την βιντεοσκόπηση. Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την οθόνη LCD της κάμερας. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο φωτογραφίας για να τραβήξετε φωτογραφία.

Σύνδεση HDMI

Μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα με τηλεόραση HDMI μέσω καλωδίου HDMI. Όλα τα εικονίδια χειρισμού εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης HDMI.

Σημείωση: Υποστηρίζεται μόνο αναπαραγωγή και προεπισκόπηση. Δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο.

Αναπαραγωγή σε PC



Συνδέστε την κάμερα σε PC μέσω καλωδίου USB. Η κάμερα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα εμφανιστεί η ένδειξη: “USB Mode” (Κατάσταση USB), “PC Camera” (Κάμερα υπολογιστή), “Charging Mode” (Κατάσταση φόρτισης). Πιέστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και στη συνέχεια πιέστε OK για επιβεβαίωση.

USB Mode (Κατάσταση USB): Είσοδος σε κατάσταση MSDC για να δείτε και να αντιγράψετε αρχεία μέσω του υπολογιστή. Η κάμερα χρησιμοποιείται ως αφαιρούμενος δίσκος.

PC Camera (Κάμερα υπολογιστή): Η κάμερα χρησιμοποιείται ως κάμερα υπολογιστή.

Charging Mode (Κατάσταση φόρτισης): Η κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά ενώ ταυτόχρονα φορτίζει μέσω υπολογιστή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις	50x52x56 χιλ.
Επεξεργαστής	Allwinner V3
Αισθητήρας	SONY IMX179
Φακός	220°FOV
Μέγεθος Εικόνας	16M / 12M / 8M / 5M
Ανάλυση	2448×2448 30fps (1:1)
	2048×2048 30fps (1:1)
	1440×1440 60fps (1:1)
	1440×1440 30fps (1:1)
	1072×1072 60fps (1:1)
1072×1072 30fps (1:1)	
Οθόνη	Οθόνη LCD 0.96 ιντσών
WIFI	Υποστηρίζεται
Time lapse	Υποστηρίζεται
Αργή κίνηση	Υποστηρίζεται
Κατάσταση αυτοκινήτου	Υποστηρίζεται
Χρήση ως κάμερα υπολογιστή	Υποστηρίζεται
Αδιάβροχη	Έως 30 μέτρα
Ήχος	Ενσωματωμένο μικρόφωνο/ ηχείο
Μπαταρία	Αντικαταστάσιμη μπαταρία 1050mAh, χρόνος εγγραφής περίπου 80 λεπτά με μία φόρτιση
Εγγραφή με Βρόχο	Επιλογή μεταξύ 2/3/5 λεπτών
Μορφή αρχείων	MP4 H.264/JPEG
Κάρτα μνήμης	4GB έως 32GB (Κάρτα SD Κλάσης 10 ή ταχύτερη)
Ειδικά Εφέ	Fisheye / Πανόραμα 360° / Διαχωρισμός / Αστεροειδής / Εσωτερικός δακτύλιος / Δακτύλιος 3D / Πρότυπο 16:9 / VR
Γλώσσες	Αγγλικά / Παραδοσιακά Κινέζικα / Απλοποιημένα Κινέζικα / Ιαπωνικά / Κορεάτικα / Ρωσικά / Γερμανικά / Γαλλικά / Ισπανικά / Ιταλικά / Ολλανδικά / Πολωνικά / Πορτογαλικά / Αραβικά
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP/7/8.1/10/Vista και Mac 10.5 ή μεταγενέστερα

Σημείωση: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τις πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C(+14°F) ή πάνω από +45°C(+113°F). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από +60°C(+140°F)

- Μη βιάσετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας

- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν.

Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

Μην τροποποιείτε ποτέ το φιλτράρισμα του φορτιστή. Εάν το φιλτράρισμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο

φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δεν συνοδεύουν την συσκευή μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια

υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο

- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό
Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μην φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μην βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας

- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία

ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλο λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέσετε την.

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μην χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπετε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.

- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

Κωδικοί ασφάλειας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

Κωδικός PIN

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Κάμερα 360 μοιρών συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Η συσκευή φέρει τη σήμανση CE

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/fotografia-video/action-cam/actioncams-all.htm>
στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ή στο τηλ : 800 11 12345

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιουδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του,

καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγύεται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγύεται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.