

Smartphone Turbo-x α3

Οδηγίες Χρήσης

Διαβάστε πρώτα τα ακόλουθα:

- ♦ Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική αναφορά.
- ♦ Οι περιγραφές αυτών των οδηγιών βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- ♦ Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
- ♦ Οι διαθέσιμες λειτουργίες και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.
- ♦ Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συναρμολόγηση.....	- 1 -
Αποσυσκευασία.....	- 1 -
Φόρτιση της μπαταρίας.....	- 1 -
Τοποθέτηση κάρτας SIM.....	- 1 -
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.....	- 1 -
Για να ξεκινήσετε.....	- 2 -
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συσκευής.....	- 2 -
Λειτουργία πτήσης.....	- 2 -
Αρχική οθόνη.....	- 2 -
Μπάρα εργασιών.....	- 2 -
Πάνελ ειδοποιήσεων.....	- 3 -
Αυτόματη περιστροφή.....	- 4 -
Κλείδωμα/ ξεκλείδωμα της οθόνης.....	- 4 -
Πληκτρολόγηση κειμένου.....	- 4 -
Προσαρμογή της συσκευής.....	- 4 -
Διαχείριση εφαρμογών.....	- 4 -
Ασφάλεια.....	- 5 -
Επαναφορά του Smartphone.....	- 5 -
Επικοινωνίες.....	- 6 -
Τηλέφωνο.....	- 6 -
Επαφές.....	- 8 -
Μηνύματα.....	- 9 -
Email.....	- 10 -
Gmail.....	- 11 -
Internet.....	- 13 -
Εφαρμογή περιήγησης στο Internet.....	- 13 -
Play Store.....	- 14 -
Διασκέδαση.....	- 14 -
Συλλογή.....	- 14 -
Μουσική.....	- 16 -
Κάμερα.....	- 17 -
Εργαλεία.....	- 18 -
Ημερολόγιο.....	- 18 -
Ξυπνητήρι.....	- 18 -
Διαχείριση αρχείων.....	- 19 -
Πρόγραμμα εγγραφής ήχου.....	- 19 -
Αριθμομηχανή.....	- 19 -
Συνδεσιμότητα.....	- 20 -
Σύνδεση USB.....	- 20 -
Wi-Fi.....	- 20 -

Bluetooth.....	- 20 -
Προειδοποιήσεις ασφάλειας	- 21 -
Φροντίδα & συντήρηση	- 22 -
Προειδοποιήσεις.....	- 22 -

Συναρμολόγηση

Αποσυσκευασία

Βεβαιωθείτε ότι σας παρασχέθηκαν τα ακόλουθα:

- Smartphone
- Οδηγίες Χρήσης
- Φορτιστής

Μπορείτε να αγοράσετε κι άλλα αξεσουάρ από την εταιρεία μας.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

1. Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή μέσω φορτιστή ή συνδέοντάς τη με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
2. Το εικονίδιο πλήρους φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση και εφόσον η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.

Προειδοποίηση: Να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές μπαταρίες και φορτιστές. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή βλάβη στη συσκευή σας.

Τοποθέτηση κάρτας SIM

Πρέπει να τοποθετήσετε κάρτα SIM για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας SIM κοιτάζουν προς το εσωτερικό της συσκευής.
2. Σπρώξτε την κάρτα SIM ώστε να μπει καλά στην υποδοχή, μέχρι να ασφαλίσει (ακούγεται «κλικ»).

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Για να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο, θα πρέπει να τοποθετήσετε κάρτα μνήμης.

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
2. Σπρώξτε την κάρτα μνήμης ώστε να μπει καλά στην υποδοχή, μέχρι να ασφαλίσει

(ακούγεται «κλικ»).

Σημείωση: Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα ισχύοντα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, εντούτοις ενδέχεται ορισμένες να μην είναι συμβατές με τη συσκευή.

Για να ξεκινήσετε

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της συσκευής

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ενώ είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης, επιλέξτε “Απενεργοποίηση” από το μενού και στη συνέχεια πιέστε **OK**.

Λειτουργία πτήσης

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με απενεργοποιημένες τις ασύρματες υπηρεσίες του, θα πρέπει να το θέσετε σε λειτουργία πτήσης. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης:

Από τη λίστα εφαρμογών πιέστε **Ρυθμίσεις** ➔ **ΑΣΥΡΜΑΤΟ & ΔΙΚΤΥΑ** ➔ **Περισσότερα** ➔ **Λειτουργία πτήσης** και σημειώστε την επιλογή.

Αρχική οθόνη

Η Αρχική οθόνη έχει διάφορες υποδιαιρέσεις. Κάντε κύλιση δεξιά ή αριστερά για να δείτε περισσότερα εικονίδια, γραφικά στοιχεία, συντομεύσεις και άλλα αντικείμενα.


















Μπάρα εργασιών

Η μπάρα εργασιών εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Δείχνει κάποια πλήκτρα για λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά, τη στάθμη ενέργειας της μπαταρίας, την ώρα και άλλα εικονίδια.

1	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
2	Επιστροφή στην αρχική οθόνη.

3	Προβολή πρόσφατων εφαρμογών.
4	Άνοιγμα μενού εφαρμογών.
5	Προβολή εικονιδίων ειδοποίησης. Πιέστε στην περιοχή ειδοποιήσεων για ν' ανοίξετε το πάνελ ειδοποιήσεων.

Εικονίδια ειδοποιήσεων

	Σημασία		Σημασία
	Διαθέσιμο ανοιχτό δίκτυο WiFi		Η λειτουργία πτήσης είναι ενεργοποιημένη
	WiFi συνδέθηκε		Νέο email
	Ισχύς σήματος		Νέο SMS ή MMS
	Σύνδεση BT		Κλήση σε εξέλιξη
	Αποστολή δεδομένων		Αναπάντητη κλήση
	Λήψη δεδομένων		Κλήση σε αναμονή
	Σύνδεση με PC		Πρωώθηση κλήσης
	Το ξυπνητήρι ενεργοποιήθηκε		Στάθμη ενέργειας μπαταρίας
	Αναπαράγεται μουσική		

Πάνελ ειδοποιήσεων

Αγγίξτε την περιοχή ειδοποιήσεων για να ανοίξετε το πάνελ ειδοποιήσεων. Θα δείτε μια λίστα με ειδοποιήσεις.

Πιέστε στο επιθυμητό εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την αντίστοιχη λειτουργία και να κάνετε την επιθυμητή ρύθμιση.

Wi-Fi : Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης : Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης περιστροφής οθόνης.

Φωτεινότητα : Ρύθμιση του επιπέδου φωτεινότητας (πιο φωτεινό/ πιο σκοτεινό).

Ειδοποιήσεις : Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων.

Ρυθμίσεις : Είσοδος στην εφαρμογή **Ρυθμίσεις**.

Αυτόματη περιστροφή

Αν περιστρέψετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ορισμένες εφαρμογές, θα περιστραφεί αυτόματα και ο προσανατολισμός της οθόνης. Για να μην περιστρέφεται αυτόματα, ανοίξτε το πάνελ ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.


Κλειδώμα/ ξεκλειδώμα της οθόνης

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πιέστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο κλειδώματος και στη συνέχεια σύρετέ το στην περιοχή όπου βρίσκεται το εικονίδιο ξεκλειδώματος.

Για χειροκίνητο κλειδώμα της οθόνης, πιέστε σύντομα το πλήκτρο **Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης**.

Πληκτρολόγηση κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες από το εικονικό πληκτρολόγιο.

Αγγίξτε κάποιο πεδίο πληκτρολόγησης κειμένου για να εμφανίσετε το εικονικό πληκτρολόγιο. Για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο, πιέστε  στη μπάρα εργασιών.

Για ν' αλλάξετε μέθοδο πληκτρολόγησης, πιέστε  στη μπάρα εργασιών.

Στα πεδία κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αντιγραφής και επικόλλησης για γρήγορη πληκτρολόγηση κειμένου.

Προσαρμογή της συσκευής

Για να προσαρμόσετε τη συσκευή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, πιέστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου για να εμφανίσετε το εικονικό πληκτρολόγιο. Για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο πιέστε **Ρυθμίσεις** από τη λίστα εφαρμογών ή από το πάνελ ειδοποιήσεων.

Διαχείριση εφαρμογών

Για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας, πιέστε **Ρυθμίσεις** ➔ **Εφαρμογές**.

1. Για απεγκατάσταση κάποιας εφαρμογής, επιλέξτε **ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ**, επιλέξτε την

επιθυμητή, πιέστε **Απεγκατάσταση**, και **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

2. Για να σταματήσετε κάποια εφαρμογή ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της, επιλέξτε **ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ** ή **ΟΛΕΣ** και στη συνέχεια επιλέξτε κάποιο αντικείμενο και πιέστε στην επιθυμητή επιλογή.

Ασφάλεια

Μπορείτε να προστατέψετε τη συσκευή και τα δεδομένα σας κλειδώνοντας την οθόνη του Smartphone σας.

◆ Επιλογή κλειδώματος οθόνης

Για να ορίσετε κλειδωμα οθόνης, μπείτε στη λίστα εφαρμογών και πιέστε **Ρυθμίσεις** ➔ **Ασφάλεια** ➔ **Κλειδωμα οθόνης**.

- **Κανένα** : Απενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης.
- **Ολίσθηση** : Ολίσθηση για ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Ξεκλείδωμα με πρόσωπο** : Αναγνώριση προσώπου για ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Ξεκλείδωμα με φωνή** : Αναγνώριση φωνής για ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Μοτίβο** : Χρήση μοτίβου (σχεδίου) για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να σχεδιάσετε το μοτίβο κλειδώματος. Μόλις σας ζητηθεί, σχεδιάστε το μοτίβο για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **Κωδικός PIN** : Πληκτρολογήστε κωδικό PIN για ξεκλείδωμα. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- **Κωδικός** : Πληκτρολογήστε κωδικό για ξεκλείδωμα. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

◆ Χρόνος αδράνειας

Μπείτε στη λίστα εφαρμογών και πιέστε **Ρυθμίσεις** ➔ **Προβολή** ➔ **Χρόνος αδράνειας**. Μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο αδράνειας μετά από τον οποίο θα κλειδώνει αυτόματα η οθόνη.

Επαναφορά του Smartphone

Μπορείτε να κάνετε επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές τους ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Μπείτε στη λίστα εφαρμογών και πιέστε **Ρυθμίσεις**→**Αντίγραφα ασφαλείας & επαναφορά**.
2. Πιέστε **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**.
3. Αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από το Smartphone σας, όπως η μουσική, οι φωτογραφίες και άλλα δεδομένα, πιέστε **Διαγραφή ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ**.
4. Πιέστε **Επαναφορά Τηλεφώνου**.

Η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Προειδοποίηση!: Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα διαγράψει όλα τα δεδομένα από τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων και ρυθμίσεων του λογαριασμού Google σας, του συστήματος και των εφαρμογών που έχετε κατεβάσει και εγκαταστήσει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Τηλέφωνο

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου, πιέστε **Τηλέφωνο** από τη λίστα εφαρμογών.

◆ Πραγματοποίηση κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Πληκτρολογήστε αριθμούς χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο στην οθόνη
- Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων.
- Πραγματοποίηση κλήσης από τις επαφές.

◆ Απάντηση σε κλήση

Για να απαντήσετε σε κάποια κλήση, σύρετε το κυκλωμένο πλήκτρο προς το πράσινο πλήκτρο.

◆ Απόρριψη ή τερματισμός κλήσης

Για να απορρίψετε κάποια κλήση, σύρετε το κυκλωμένο πλήκτρο προς το κόκκινο πλήκτρο.

Για να τερματίσετε κάποια κλήση που είναι σε εξέλιξη, πιέστε το κόκκινο πλήκτρο.

◆ Ρυθμίσεις κλήσεων

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κλήσεων, πιέστε το πλήκτρο επιλογών που βρίσκεται κάτω δεξιά από το μενού κλήσης.

1. Ήχος κλήσης & Δόνηση

- Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς ήχους κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις. **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου** → Επιλέξτε **Ήχος κλήσης για φωνητικές κλήσεις/ κλήσεις βίντεο** για να ανοίξετε μια λίστα με τους ήχους κλήσης και επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κλήσης. Επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση.
- **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου** → Επιλέξτε **Δόνηση** για να σημειώσετε την επιλογή. Το τηλέφωνο θα δονείται όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

2. Ήχοι πληκτρολογίου

Ρυθμίσεις → **Προφίλ ήχου** → Επιλέξτε **Ήχοι αφής** για να ακούγεται ήχος κάθε φορά που αγγίζετε το πληκτρολόγιο.

3. Φωνητικό ταχυδρομείο

Χάρη στην υπηρεσία προώθησης κλήσεων, μπορείτε να ανακατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις στο φωνητικό ταχυδρομείο σας (τηλεφωνητής).

- Πιέστε **Υπηρεσία** για να κάνετε ρυθμίσεις του παρόχου φωνητικού ταχυδρομείου σας.
- Πιέστε **Ρύθμιση** για να ρυθμίσετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου.
- Πιέστε **Ήχος** για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο κλήσης για το φωνητικό ταχυδρομείο σας.
- Πιέστε στο κουτάκι δίπλα από την ένδειξη **Δόνηση** και το Smartphone θα δονείται κάθε φορά που λαμβάνετε μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου.

4. Λειτουργία Fixed Dial Number (FDN)

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία FDN, η συσκευή θα απαγορεύει όλες τις εξερχόμενες κλήσεις, με εξαίρεση αυτές που είναι αποθηκευμένες στη λίστα FDN.

5. Γρήγορες απαντήσεις

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απορρίψετε κάποια κλήση και στη συνέχεια να αποσταλεί αυτόματα ένα προκαθορισμένο μήνυμα σ' αυτόν που σας κάλεσε.

Επιλέξτε ένα από τα προκαθορισμένα μηνύματα που εμφανίζεται όταν θέλετε να απορρίψετε την κλήση, και πιέστε **OK**.

6. Προώθηση κλήσεων

Η προώθηση κλήσεων είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία ανακατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον αριθμό της επιλογής της.

7. Αναμονή κλήσεων


Αν είναι ενεργοποιημένη η **αναμονή κλήσεων**, ενώ συνομιλείτε, το δίκτυο θα σας ενημερώσει σχετικά με νέα εισερχόμενη κλήση. Επίσης θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε νέα κλήση ενώ ήδη συνομιλείτε.

Επαφές


Πιέστε **Επαφές** από τη λίστα εφαρμογών για να έχετε πρόσβαση στις επαφές.

- **Ομάδες** : Δείχνει όλες τις επαφές ομαδοποιημένες.
- **Όλα** : Δείχνει όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της συσκευής.
- **Αγαπημένα** : Δείχνει τη λίστα με τις επαφές που έχετε ορίσει ως αγαπημένες ή τις επαφές τις οποίες έχετε καλέσει ή στις οποίες έχετε στείλει μήνυμα.


◆ Προσθήκη νέας επαφής

1. Μπείτε στην εφαρμογή Επαφές.
2. Πιέστε .
3. Πληκτρολογήστε όνομα και τις επιθυμητές πληροφορίες.
4. Πιέστε **ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ**.


◆ Επεξεργασία επαφής

1. Για επεξεργασία κάποιας επαφής, κάντε κύλιση ώστε να βρείτε την επαφή που θέλετε να αλλάξετε.
2. Πιέστε στο πλήκτρο επιλογών  πάνω δεξιά, και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
3. Αλλάξτε τα απαιτούμενα πεδία.
4. Πιέστε **ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ**.

◆ Δημιουργία νέας ομάδας

1. Πιέστε στην πρώτη καρτέλα που βρίσκεται πάνω αριστερά.
2. Πιέστε  πάνω δεξιά.
3. Πληκτρολογήστε όνομα κατηγορίας.
4. Πιέστε **ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ**.

◆ Μετονομασία ομάδας

1. Για να μετονομάσετε την ομάδα, επιλέξτε την πρώτα.
2. Πιέστε στο πλήκτρο επιλογών  πάνω δεξιά, και επιλέξτε **Επεξεργασία**.

3. Επιλέξτε νέο όνομα ομάδας.
4. Πιέστε **ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ**.

◆ **Εισαγωγή/ Εξαγωγή επαφών**

1. **Εισαγωγή από την κάρτα SIM**

Για να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM, πιέστε στο πλήκτρο επιλογών επάνω δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εισαγωγή/ Εξαγωγή** ➔ **Εισαγωγή από την κάρτα SIM**, επιλέξτε επαφές και στη συνέχεια επιλέξτε **Εισαγωγή**.

2. **Εισαγωγή από κάρτα μνήμης**

Για να εισάγετε αρχεία επαφών (σε μορφή vcf) από κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, πιέστε το πλήκτρο επιλογών επάνω δεξιά και στη συνέχεια επιλέξτε **Εισαγωγή/ Εξαγωγή** ➔ **Εισαγωγή από κάρτα μνήμης**, και επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης και τις επαφές που θέλετε να εισάγετε και πιέστε **OK**.


3. **Εξαγωγή σε κάρτα μνήμης**

Για να κάνετε εξαγωγή επαφών από τη συσκευή σας σε κάρτα μνήμης, πιέστε το πλήκτρο επιλογών πάνω δεξιά στην οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Εισαγωγή/ Εξαγωγή** ➔ **Εξαγωγή σε κάρτα μνήμης**, και επιλέξτε **OK** για επιβεβαίωση.

4. **Κοινή χρήση ορατών επαφών**

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να αποστείλετε τις ορατές επαφές μέσω του Email σας.

◆ **Αναζήτηση επαφών**

1. Πιέστε  στη γραμμή τίτλου της λίστας επαφών, εισάγετε τις πληροφορίες που θέλετε, και στη συνέχεια η συσκευή σας θα εμφανίσει αυτόματα το αποτέλεσμα.
2. Πιέστε στο εικονίδιο αναζήτησης επάνω αριστερά στην αρχική οθόνη, εισάγετε το όνομα ή τον αριθμό της επαφής και η συσκευή σας θα εμφανίσει αμέσως το αποτέλεσμα.


Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή πολυμέσων και να προβάλλετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

◆ **Προβολή μηνυμάτων**


1. Πιέστε **Μηνύματα** από τη λίστα εφαρμογών.
2. Πιέστε στο επιθυμητό μήνυμα για να δείτε τις λεπτομερείς πληροφορίες του.

◆ Δημιουργία και αποστολή SMS

1. Πιέστε  για να μπείτε στο μενού **NEO ΜΗΝΥΜΑ**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη. Αν θέλετε να το στείλετε σε πολλούς, διαχωρίστε κάθε παραλήπτη με ένα κόμμα (,).
3. Στην επιλογή **Πληκτρολογήστε μήνυμα κειμένου**, πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
4. Επιλέξτε **Αποστολή** για να αποστείλετε το μήνυμα.

◆ Δημιουργία και αποστολή MMS

Τα μηνύματα MMS (πολυμέσων) μπορούν να περιέχουν φωτογραφίες, ήχο και κείμενο.

1. Πιέστε **NEO ΜΗΝΥΜΑ**.
2. Πιέστε  στη μπάρα τίτλου.
3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα.
 - Εικόνες: Εισαγωγή εικόνας.
 - Λήψη εικόνας: Φωτογράφιση και εισαγωγή της εικόνας.
 - Βίντεο: Εισαγωγή βίντεο.
 - Λήψη βίντεο: Βιντεοσκόπηση και εισαγωγή του βίντεο.
 - Ήχος: Εισαγωγή ηχητικού αρχείου.
 - Ηχογράφιση: Ηχογράφιση και εισαγωγή του ηχητικού αρχείου.
 - Διαδοχική προβολή: Προσθέστε περισσότερα από ένα στοιχεία.
4. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη. Αν θέλετε να το στείλετε σε πολλούς, διαχωρίστε κάθε παραλήπτη με ένα κόμμα (,).
5. Στην επιλογή **Πληκτρολογήστε μήνυμα κειμένου**, πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
6. Επιλέξτε **Αποστολή** για να αποστείλετε το μήνυμα.

Email

Για να λαμβάνετε και να στέλνετε μηνύματα Email, πρέπει να έχετε εγγραφεί σε μια υπηρεσία απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου (Email). Αυτή η υπηρεσία μπορεί να προσφέρεται από έναν πάροχο υπηρεσιών επί πληρωμή ή να είναι δωρεάν. Η συσκευή σας είναι συμβατή με τα ισχύοντα πρότυπα διαδικτύου για POP3 / IMAP / Exchange.

Για να μπορέσετε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα στη συσκευή σας, πρέπει να

καταχωρήσετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να κάνετε σωστά τις ρυθμίσεις email. Μπορείτε να καταχωρήσετε περισσότερους από 1 λογαριασμούς email.

◆ **Ρύθμιση του email σας**


1. Πιέστε **Email** από τη λίστα εφαρμογών.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας και στη συνέχεια πιέστε **Επόμενο** μέχρι να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
3. Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν άλλο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο επιλογών επάνω δεξιά ➔ **Ρυθμίσεις** ➔ **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**, και στη συνέχεια ρυθμίστε τον οδηγό σύμφωνα με τις οδηγίες.

Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τα μηνύματα email θα ληφθούν στη συσκευή σας. Εάν έχετε δημιουργήσει περισσότερους από δύο λογαριασμούς, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των λογαριασμών email. Πιέστε στο όνομα λογαριασμού στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης και επιλέξτε αυτόν από τον οποίο θέλετε να ανακτήσετε μηνύματα.

◆ **Διαγραφή λογαριασμού email**

Μπείτε στην οθόνη ρυθμίσεων ➔ Επιλέξτε "**POP3**" ➔ Πιέστε στη διεύθυνση email ➔ Πιέστε στο πλήκτρο μενού ➔ Επιλέξτε "**Αφαίρεση Λογαριασμού**".

◆ **Δημιουργία και αποστολή Email**

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Email**.
2. Πιέστε .
3. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Email του παραλήπτη. Αν θέλετε να το στείλετε σε πολλούς, διαχωρίστε κάθε παραλήπτη με ένα κόμμα (,). Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες για κοινοποίηση/ κρυφή κοινοποίηση.
4. Για να προσθέσετε συνημμένα, πιέστε το πλήκτρο επιλογών πάνω δεξιά και επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου**.
5. Πληκτρολογήστε θέμα και κείμενο.
6. Πιέστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για αποστολή του email.

Gmail

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email) από την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail στα εισερχόμενά σας. Για να μπορείτε να στέλνετε ή να

λαμβάνετε μηνύματα στη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό Gmail.

◆ Δημιουργία λογαριασμού Gmail

Αν δεν διαθέτετε Λογαριασμό Google, πατήστε **Νέο** και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό.


◆ Ρύθμιση λογαριασμού Gmail

Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό, πιέστε **Υπάρχων**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας και στη συνέχεια επιλέξτε **Επόμενο**. Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταφορτώνονται στη συσκευή σας.

◆ Προβολή μηνυμάτων Email

1. Όταν ανοίγετε τον λογαριασμό email, εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου ο αριθμός των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων email και τα μη αναγνωσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζονται με έντονα γράμματα.
2. Για να δείτε ένα μήνυμα email, πιέστε το.
3. Για να επισημάνετε ένα σημαντικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το εικονίδιο με το αστέρι κάτω από την ημερομηνία. Για να ακυρώσετε την επισήμανση, πατήστε ξανά το εικονίδιο με το αστέρι.

◆ Δημιουργία και αποστολή Email

1. Πιέστε .
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Email του παραλήπτη. Αν θέλετε να το στείλετε σε πολλούς, διαχωρίστε κάθε παραλήπτη με ένα κόμμα (,). Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες για κοινοποίηση/ κρυφή κοινοποίηση.
3. Για να εισαγάγετε συνημμένα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών επάνω δεξιά και επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου**.
4. Πληκτρολογήστε θέμα και κείμενο.
5. Πιέστε **ΑΠΟΣΤΟΛΗ** για αποστολή του email.

Internet

Εφαρμογή περιήγησης στο Internet




Πιέστε **Internet** από τη λίστα εφαρμογών για πρόσβαση στο Internet.

◆ Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Επιλέξτε **Internet** για να ανοίξετε την αρχική σελίδα.
2. Για να μπείτε σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL (διεύθυνσης) , πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και πιέστε **Μετ.**
3. Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απλώστε τα. Για σμίκρυνση, μετακινήστε τα δάχτυλά σας πιο κοντά μεταξύ τους. Μπορείτε εναλλακτικά να αγγίξετε δύο φορές την οθόνη.

◆ Προσθήκη παραθύρων


Μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα.

1. Για να προσθέσετε ένα νέο παράθυρο, κάντε κλικ στο  στη μπάρα τίτλου.
2. Για να ανοίξετε ένα παράθυρο, πιέστε στο  στη μπάρα τίτλου.
3. Για να κλείσετε ένα παράθυρο, πιέστε στο  στη μπάρα τίτλου.


◆ Επιλογή αρχικής σελίδας

1. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών επάνω δεξιά.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**→**Γενικά**→**Ορισμός αρχικής σελίδας**.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της επιθυμητής ιστοσελίδας.

◆ Προσθήκη σελιδοδείκτη

Ενώ παρακολουθείτε κάποια ιστοσελίδα, πιέστε  για Αποθήκευση στους σελιδοδείκτες ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σ' αυτήν ξανά μελλοντικά.

◆ Προβολή σελιδοδεικτών και ιστορικού

Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα σελιδοδεικτών και το πρόσφατο ιστορικό. Πιέστε σε κάποιον σελιδοδείκτη ή καταχώρηση ιστορικού για να εμφανίσετε την ιστοσελίδα.

◆ Ρυθμίσεις εφαρμογής περιήγησης στο Internet

Για να κάνετε ρυθμίσεις στην εφαρμογή περιήγησης, πιέστε στο κουμπί επιλογών στην επάνω δεξιά γωνία και στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις.

Play Store

Η εφαρμογή Play Store σας επιτρέπει να κατεβάσετε εύκολα μια πληθώρα εφαρμογών απευθείας στη συσκευή σας. Πριν χρησιμοποιήσετε το Play Store, θα πρέπει να έχετε έναν Λογαριασμό Google.

1. Από τη λίστα εφαρμογών, πιάστε **Play Store**.
2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό Google σας.
3. Κάντε αναζήτηση και λήψη εφαρμογών.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση

- Όλες οι εφαρμογές που προσφέρονται από το Play Store αναπτύσσονται από τρίτους. Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τους προγραμματιστές, μπορείτε να διαβάσετε τις περιγραφές κάθε εφαρμογής.
- Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για προβλήματα επιδόσεων που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων προγραμματιστών.

Διασκέδαση

Συλλογή

Για να προβάλετε ή να οργανώσετε τις εικόνες και τα βίντεό σας ή να επεξεργαστείτε και να στείλετε τα αρχεία σας σε άλλες συσκευές ή να ορίσετε φωτογραφίες ως ταπετσαρίες, επιλέξτε "Συλλογή" από τη λίστα εφαρμογών.



Σημείωση: Αν τα αρχεία είναι πολλά, απαιτείται λίγος χρόνος για να φορτώσει η εφαρμογή.

◆ Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Είδος	Μορφή
Εικόνα	JPEG, GIF, BMP, PNG
Βίντεο	MPEG4-SP, H264/AVC, H263, VPX, 3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, WEBM

Σημείωση: Ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους, ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.

◆ Προβολή φωτογραφίας

1. Επιλέξτε έναν φάκελο.
2. Επιλέξτε μια φωτογραφία για προβολή. Για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
3. Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απλώστε τα. Για σμίκρυνση, μετακινήστε τα δάχτυλά σας πιο κοντά μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε δύο φορές την οθόνη.
4. Για να ξεκινήσετε διαδοχική προβολή, πιέστε  στη μπάρα τίτλου.
5. Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός αρχείου, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και στη συνέχεια επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.
6. Για να μοιραστείτε μια φωτογραφία με άλλους μέσω Email, Gmail ή Μηνυμάτων, πατήστε  στη γραμμή τίτλου.
7. Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως ταπετσαρία, πιέστε το πλήκτρο επιλογών επάνω δεξιά → επιλέξτε **Ορισμός εικόνας ως** → **Ταπετσαρία** → σύρετε τα περιθώρια του κουτιού περικοπής για να δημιουργήσετε την περιοχή περικοπής και στη συνέχεια πιέστε στην επιλογή **Αποθήκευση**.
8. Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως φωτογραφία επαφής, πιέστε το πλήκτρο επιλογών επάνω δεξιά → επιλέξτε **Ορισμός εικόνας ως** → **Φωτογραφία επαφής** → **Επαφές** → Δημιουργήστε μια νέα επαφή ή επιλέξτε κάποια ήδη υπάρχουσα → σύρετε τα περιθώρια του κουτιού περικοπής για να δημιουργήσετε την περιοχή περικοπής και στη συνέχεια πιέστε στην επιλογή **Αποθήκευση**.

◆ **Επεξεργασία φωτογραφίας**

1. Για να περικόψετε την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών πάνω δεξιά και στη συνέχεια επιλέξτε Περικοπή.
 - Για να μετακινήσετε το πλαίσιο περικοπής, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο και σύρετέ το στην επιθυμητή θέση.
 - Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε από τα περιθώρια επιλογής του πλαισίου περικοπής, σύρετέ τα στο επιθυμητό μέγεθος.
 - Όταν τελειώσετε, πατήστε **Αποθήκευση**.
2. Για να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και να εφαρμόσετε διάφορα εφέ, αγγίξτε το πλήκτρο επιλογών πάνω δεξιά και στη συνέχεια επιλέξτε **Επεξεργασία**.

◆ **Αναπαραγωγή βίντεο**

1. Επιλέξτε έναν φάκελο.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εικονικά πλήκτρα.

Μουσική




Χάρη στην εφαρμογή Μουσικής, μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής. Η εφαρμογή μουσικής υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A κ.ά.

Σημείωση: Ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους, ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.

◆ Προσθήκη μουσικής στη συσκευή

Απλά αντιγράψτε τα επιθυμητά αρχεία στον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

◆ Αναπαραγωγή μουσικής

1. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής.
2. Ελέγξτε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εικονικά πλήκτρα.
 -  Τα τραγούδια επιλέγονται τυχαία.
 -  Επιστροφή στην τρέχουσα λίστα τραγουδιών.
 -  Επαναλαμβάνει το τρέχον τραγούδι.

◆ Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα αρχείο μουσικής.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**.
3. Επιλέξτε **Νέο**.
4. Πληκτρολογήστε όνομα.
5. Πιέστε **Αποθήκευση**.

◆ Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής

1. Πιέστε **Λίστες Αναπαραγωγής**.
2. Πατήστε παρατεταμένα τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να διαγράψετε.
3. Επιλέξτε **Διαγραφή**.







Κάμερα


Χάρη στη λειτουργία κάμερας, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο.

◆ Λήψη φωτογραφίας




1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Φωτ. μηχανή**.
2. Πριν τραβήξετε φωτογραφίες, πρέπει να γνωρίζετε κάποιες ρυθμίσεις.

Για μεγέθυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απλώστε τα. Για σμίκρυνση, μετακινήστε τα δάχτυλά σας πιο κοντά μεταξύ τους.

Εικ.	Σημασία
	Ρυθμίσεις
	Εναλλαγή σε κατάσταση βιντεοσκόπησης
	Λήψη φωτογραφίας
	Πιέστε για επιλογή της μπροστινής ή της πίσω κάμερας
	Λειτουργία εντοπισμού χαμόγελου
	Πανοραμική λήψη

3. Στοχεύστε το φακό προς το επιθυμητό αντικείμενο και πιέστε  για να τραβήξετε φωτογραφία. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο DCIM.
4. Επιλέξτε την φωτογραφία κάτω δεξιά για να μπειτε στην εφαρμογή προβολής φωτογραφιών.

◆ Βιντεοσκόπηση



1. Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Φωτ. μηχανή**. Πιέστε  για εναλλαγή σε λειτουργία βιντεοσκόπησης.
2. Πιέστε  για να ξεκινήσετε τη βιντεοσκόπηση. Η μέγιστη διάρκεια εγγραφής βίντεο περιορίζεται από τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης.
3. Πιέστε  για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο DCIM.
4. Αφού καταγράψετε βίντεο, επιλέξτε το εικονίδιο προβολής φωτογραφιών κάτω δεξιά για να τα αναπαράγετε.

Εργαλεία

Ημερολόγιο


Χάρη στη λειτουργία αυτή μπορείτε να δείτε στο ημερολόγιο την ημέρα, την εβδομάδα ή τον μήνα, να δημιουργήσετε συμβάντα και - εάν είναι απαραίτητο - να ορίσετε έναν συναγερμό που θα λειτουργεί ως υπενθύμιση.

Για πρόσβαση στο ημερολόγιο, πατήστε **Ημερολόγιο** από τη λίστα εφαρμογών.

1. Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν, πιέστε .
 - Συμπληρώστε τα πεδία και ρυθμίστε την κατηγορία, την ημερομηνία, την ώρα και την ειδοποίηση.
 - Αφού τελειώσετε, επιλέξτε **ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ**.
2. Μπορείτε να δείτε το ημερολόγιο με διάφορες μεθόδους: Ημέρα, Εβδομάδα, Μήνας και Όλα.
3. Για να διαγράψετε μια καταχώρηση, πατήστε την για να την ανοίξετε και στη συνέχεια επιλέξτε  **OK**.

Ξυπνητήρι

Από τη λίστα εφαρμογών, πιέστε **Ρολόι**, και στη συνέχεια επιλέξτε .

1. Πιέστε  για να προσθέσετε ξυπνητήρι.
 - Πιέστε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης και στη συνέχεια επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ**. Όταν τελειώσετε πιέστε **OK**.

- Αν θέλετε να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, πιέστε την.
2. Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης, τις επαναλήψεις και τον ήχο κλήσης του ξυπνητηριού. Πιέστε **OK** αφού τελειώσετε τις ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε "**Ακύρωση**" για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι ή πατήστε "**Αναβολή**" και το ξυπνητήρι θα σταματήσει να ακούγεται για λίγα λεπτά.
 4. Ακυρώστε την επισήμανση για ν' απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.
 5. Κρατήστε πατημένο για διαγραφή.

Διαχείριση αρχείων




Πολλές λειτουργίες της συσκευής, όπως εικόνες, βίντεο, έγγραφα, συνημμένα αρχεία και ληφθέντα αρχεία ή εφαρμογές καταλαμβάνουν αποθηκευτικό χώρο. Με τη **Διαχείριση αρχείων** μπορείτε να αποθηκεύσετε και να περιηγηθείτε στα αρχεία και στους φακέλους στη συσκευή σας ή να επεξεργαστείτε, να μετακινήσετε και να αντιγράψετε αρχεία. Μπορείτε επίσης να στέλνετε αρχεία σε συμβατές συσκευές

Σημείωση:

1. Ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής, μπορεί να μην υποστηρίζονται ορισμένες μορφές αρχείων.
2. Ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους, ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.

Πρόγραμμα εγγραφής ήχου

Χάρη στο **Πρόγραμμα εγγραφής ήχου**, μπορείτε να ηχογραφήσετε φωνητικές σημειώσεις. Από τη λίστα εφαρμογών, πιέστε **Πρόγραμμα εγγραφής ήχου**.

1. Για να εγγράψετε μία φωνητική σημείωση, πιέστε .
2. Για να διακόψετε τη φωνητική σημείωση, πιέστε .
3. Για να ακούσετε τη φωνητική σημείωση που μόλις καταγράψατε, πατήστε .

Αριθμομηχανή

Χάρη σ' αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως αριθμομηχανή. Η αριθμομηχανή κάνει τις βασικές αριθμητικές πράξεις. Πατήστε τα εικονικά αριθμητικά πλήκτρα και τα πλήκτρα υπολογισμού για να εκτελέσετε έναν υπολογισμό.

Συνδεσιμότητα

Σύνδεση USB

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως αφαιρούμενο δίσκο, ο οποίος σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων.

1. Εάν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς κάρτα μνήμης, τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή.
2. Χρησιμοποιώντας καλώδιο USB, συνδέστε τη συσκευή σας με υπολογιστή.
3. Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Συνδέθηκε USB**.
4. Πιέστε **Ενεργοποίηση αποθήκευσης USB**.
5. Ανοίξτε το φάκελο για να προβάλετε τα αρχεία.
6. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.

Wi-Fi

Χάρη στη λειτουργία Wi-Fi, μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet ή σε άλλες συσκευές δικτύου, οπουδήποτε υπάρχει σημείο πρόσβασης (access point) ή ασύρματο hotspot.

◆ Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi

1. Από τη λίστα εφαρμογών, πιέστε **Ρυθμίσεις**.
2. Στο πεδίο ΑΣΥΡΜΑΤΟ & ΔΙΚΤΥΑ, ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Wi-Fi**.

◆ Αναζητήστε και συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi σας

1. Μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
2. Επιλέξτε κάποιο δίκτυο.
3. Πληκτρολογήστε κωδικό για το δίκτυο (αν απαιτείται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

Bluetooth

Χάρη στη λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να μοιράζεστε μουσική, φωτογραφίες, βίντεο και επαφές με άλλα τηλέφωνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά Bluetooth ή να ακούσετε μουσική μέσω Bluetooth.

◆ Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

1. Από τη λίστα εφαρμογών, πιέστε **Ρυθμίσεις**.

2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Bluetooth**.

◆ **Αναζήτηση και σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth**

1. Μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση για διαθέσιμες κοντινές συσκευές Bluetooth.

2. Επιλέξτε συσκευή και πραγματοποιήστε σύνδεση.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφάλειας. Αν δεν τις ακολουθήσετε μπορεί να εκτεθείτε σε κίνδυνο ή να παρανομήσετε.

◆ **Αεροπλάνα**

Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνα και ακολουθήστε τις σχετικές υποδείξεις και περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα αεροσκάφη

◆ **Οδήγηση**

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ οδηγείτε. Τοποθετήστε την σε ασφαλές μέρος.

Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε εύκολα προσβάσιμο σημείο ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σ' αυτήν χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο.

◆ **Ηλεκτρονικές συσκευές**

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές.

◆ **Εκρηκτικά περιβάλλοντα**

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα και ακολουθήστε όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με σωματικές βλάβες ή ακόμα και θάνατο.

◆ **Βηματοδότες και άλλες ιατρικές συσκευές**

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ ασύρματης συσκευής και βηματοδότη, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη παρεμβολή στον βηματοδότη.

Η λειτουργία οποιουδήποτε εξοπλισμού ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να παρεμβάλλει τη λειτουργία των ανεπαρκώς μονωμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής για να διαπιστώσετε αν είναι επαρκώς θωρακισμένη για εξωτερικά ραδιοκύματα ή για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης όταν

υπάρχουν σχετικές πινακίδες.

◆ Περιβάλλον χρήσης

Πριν συνδέσετε το τηλέφωνό σας με άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της ώστε να πληροφορηθείτε για τις οδηγίες ασφαλείας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στην περιοχή εκδίπλωσης του αερόσακου.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο στις κανονικές θέσεις λειτουργίας, όπως περιγράφεται σ' αυτές τις οδηγίες.

Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν η χρήση της είναι απαγορευμένη ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές και κίνδυνο.

◆ Περιοχές με περιοριστική σήμανση

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε περιοχές όπου υπάρχει σχετική περιοριστική σήμανση.

Φροντίδα & συντήρηση

◆ Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Η χρήση γενικών εξαρτημάτων ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.

◆ Διατηρήστε τη συσκευή σας στεγνή. Η υγρασία και όλα τα είδη υγρών μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

◆ Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σκονισμένα ή λερωμένα μέρη.

◆ Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ζεστά ή κρύα μέρη.

◆ Μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε μαγνητικά πεδία.

◆ Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως νομίσματα, κλειδιά και κολιέ.

◆ Μη ρίχνετε κάτω ή κτυπάτε τη συσκευή σας.

Προειδοποιήσεις

◆ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FCC ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ:

◆ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας

◆ Τον Αύγουστο του 1986 η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των Ηνωμένων Πολιτειών με την απόφαση "Report and Order FCC 96-326" υιοθέτησε ένα επικαιροποιημένο πρότυπο ασφαλείας για την έκθεση των ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που

εκπέμπεται από τους πομπούς που εμπíπτουν στη δικαιοδοσία της FCC. Αυτές οι οδηγίες είναι σύμφωνες με το πρότυπο ασφαλείας που είχε καθοριστεί παλαιότερα από τους αμερικανικούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης. Ο σχεδιασμός αυτού του τηλεφώνου συμμορφώνεται με τις οδηγίες της επιτροπής FCC και τα διεθνή πρότυπα. Να χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη ή εγκεκριμένη κεραία. Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις κεραιών ή εξαρτημάτων ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των κλήσεων, να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο ή να παραβιάσουν τους κανονισμούς FCC. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με κατεστραμμένη κεραία. Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα μια κεραία που έχει υποστεί βλάβη, μπορεί να προκληθεί μικρό έγκαυμα. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για αντικατάσταση της κεραίας.

◆ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ:

Αυτή η συσκευή ελέγχθηκε για χρήση του τηλεφώνου σε απόσταση 0,5 εκατοστών από το σώμα. Για να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις έκθεσης FCC RF, πρέπει να διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 0,5 εκατοστών μεταξύ του σώματός σας και του πίσω / μπροστινού μέρους του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένης της κεραίας. Δεν επιτρέπεται η χρήση κλιπ ζώνης τρίτων, θηκών και παρόμοιων εξαρτήματα τα οποία περιέχουν μεταλλικά στοιχεία. Αξεσουάρ που φοριούνται στο σώμα τα οποία δεν επιτρέπουν να τηρείται η απόσταση 0,5 εκατοστών μεταξύ του σώματος του χρήστη και του πίσω / μπροστινού μέρους του τηλεφώνου και δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς για χρήση κοντά στο σώμα, μπορεί να μην συμμορφώνονται με τα όρια έκθεσης FCC σε ραδιοσυχνότητες και θα πρέπει να αποφεύγονται.

- ◆ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της FCC στη διεύθυνση www.fcc.gov
- ◆ Το φορητό ασύρματο τηλέφωνό σας είναι ένας πομπός και δέκτης χαμηλής ισχύος. Όταν είναι ενεργοποιημένο, λαμβάνει και στέλνει σήματα ραδιοσυχνότητων (RF). Τον Αύγουστο του 1996, η επιτροπή FCC υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες με επίπεδα ασφαλείας για τα ασύρματα τηλέφωνα. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας που είχαν καθοριστεί προηγουμένως από τους αμερικανικούς και διεθνείς φορείς τυποποίησης: <ANSI C95.1> (1992) / <NCRP Report 86> (1986) / <ICNIRP> (1999)
- ◆ Αυτά τα πρότυπα βασίστηκαν σε εκτεταμένες και περιοδικές αξιολογήσεις της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας. Για παράδειγμα, πάνω από 120 επιστήμονες, μηχανικοί και γιατροί από πανεπιστήμια, κυβερνητικούς οργανισμούς υγείας και τη βιομηχανία εξέτασαν τη διαθέσιμη βιβλιογραφία για την ανάπτυξη του προτύπου ANSI (C95.1). Παρόλα αυτά, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα kit hands-free με το τηλέφωνό σας (όπως

ακουστικά) για να αποφύγετε πιθανή έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ο σχεδιασμός του τηλεφώνου σας συμμορφώνεται με τις οδηγίες FCC (και τα πρότυπα αυτά).

- ◆ Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη ή εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εξουσιοδοτημένες κεραίες, τροποποιήσεις ή αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και ενδέχεται να παραβιάζουν τους κανονισμούς FCC.

◆ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ:

- ◆ Κρατήστε το τηλέφωνο όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, με την κεραία να κοιτάζει προς τα πάνω και να βρίσκεται πάνω από το επίπεδο των ώμων σας.
- ◆ Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες:
- ◆ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις τους κανονισμούς έκθεσης FCC σε ραδιοσυχνότητες που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της FCC <https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> Αναζητήστε FCC ID: 2AC83ZOCAD42Z για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες που περιλαμβάνουν τις τιμές SAR.
- ◆ Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
- ◆ (1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και
- ◆ (2) αυτή η συσκευή πρέπει να μπορεί να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
- ◆ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν παρεμβολές στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις αυτού του εξοπλισμού. Τέτοιες τροποποιήσεις ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη που αφορά τη χρήση της συσκευής.
- ◆ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να προσδιοριστεί με την απενεργοποίηση και

ενεργοποίηση του εξοπλισμού, σας συνιστούμε να προσπαθήσετε να διορθώσετε τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- ◆ - Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- ◆ - Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- ◆ -Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα που να βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- ◆ -Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.
- ◆ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με θερμοκρασία κάτω από -10 °C ή πάνω από 50 °C, γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- ◆ Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη συσκευή που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
- ◆ Η λειτουργία Ad Hoc υποστηρίζεται αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει σε συχνότητες εκτός ΗΠΑ.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τις πριν μπείτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες,

βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις

- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) ή πάνω από $+45^{\circ}\text{C}$ ($+113^{\circ}\text{F}$). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$)
- Μην βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης

σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα,

εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένα, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές

ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως του φορτιστή. Εάν το φως δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο

φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δεν συνοδεύουν την συσκευή μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την

βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.

- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά

- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά

του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορητά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, όπως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το Ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου

ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέστε την.

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο

μεταλλικό αντικείμενο.

- Μη χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμότητα, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπτε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλαίσιο του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

Κωδικοί ασφάλειας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

Κωδικός PIN

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Smartphone Turbo-x α3** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D)



Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/smartphones.htm>

στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ή στο τηλ : 800 11 12345

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο

- Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
 8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
 9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
 10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
 11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
 12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
 13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
 14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη

(Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε

στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.