

**TURBOX<sup>®</sup>**

# **Ενσύρματο Retro Τηλέφωνο**

**Οδηγίες Χρήσης**

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της νέας τηλεφωνικής συσκευής με οθόνη LCD. Αυτό το εγχειρίδιο σας βοηθά να εξοικειωθείτε με αυτή την τηλεφωνική συσκευή. Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από το νέο σας τηλέφωνο, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης.


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση της τηλεφωνικής συσκευής, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις βασικές οδηγίες ασφάλειας για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού:

1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες.
2. Σεβαστείτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες.
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιήσετε υγρά καθαριστικά ή σε σπρέι. Να χρησιμοποιήσετε νοτισμένο πανί για τον καθαρισμό.
4. Μην τοποθετήσετε αυτή τη συσκευή σε ασταθές έπιπλο ή βάση στήριξης, γιατί ενδέχεται να πέσει κάτω προκαλώντας σοβαρή βλάβη στη συσκευή.
5. Μην υπερφορτώνετε πρίζες και μπαλαντέζες γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
6. Ποτέ να μην σπρώχνετε αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής, γιατί υπάρχει επικίνδυνη τάση και επαφές που φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα και υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ποτέ να μην ρίξετε οποιοδήποτε υγρό πάνω στη συσκευή.
7. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Αποσυνδέστε τη συσκευή για να εξαλείψετε πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω κεραυνού.


## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συμβατό με σύστημα FSK/DTMF
- Ακουστικό πολλαπλών λειτουργιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως το αντίστοιχο ακουστικό ενός smartphone
- Οθόνη LCD 12-ψηφίων
- Μνήμη 28 εισερχομένων και 5 εξερχομένων κλήσεων
- Κωδικός περιοχής έως 5 ψηφίων
- Λειτουργία προ-κλήσης και επεξεργασίας
- Αναμονή με μουσική
- 8 είδη κουδουνίσματος ανάμεσα στα οποία μπορείτε να επιλέξετε
- Υποστηρίζεται παλμική και τονική μέθοδος κλήσης
- Διακόπτης επιλογής έντασης κουδουνίσματος (υψηλή, χαμηλή και απενεργοποίηση)
- Κλήση και ομιλία Hands free
- Αντικεραυνική προστασία και απαγόρευση κλήσης από παράλληλα τηλέφωνα
- Λειτουργία απλής και αυτόματης επανάκλησης
- Φωτιζόμενη οθόνη LCD



- |                   |            |             |                               |
|-------------------|------------|-------------|-------------------------------|
| ① ΟΘΟΝΗ LCD       | ⑤ FLASH    | ⑨ ΠΑΝΩ      | ⑬ RING(HI/LO/OFF)             |
| ② ΑΡΙΘΜ. ΠΛΗΚΤΡΑ  | ⑥ OUT      | ⑩ HOLD/RING | ⑭ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ          |
| ③ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ | ⑦ ΑΓΚΙΣΤΡΟ | ⑪ SET       | ⑮ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ |
| ④ ΚΑΤΩ            | ⑧ RD       | ⑫ DEL       |                               |

## ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

1. Συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής στην υποδοχή εισόδου τηλεφωνικής γραμμής στο κάτω μέρος της τηλεφωνικής συσκευής και συνδέστε την άλλη άκρη σε κάποια τηλεφωνική πρίζα.
2. Θα πρέπει να τοποθετήσετε 3 x μπαταρίες 1.5 AAA (Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε αλκαλικές μπαταρίες) στη θήκη μπαταριών, προσέχοντας την πολικότητα. Η ημερομηνία και η ώρα εμφανίζονται στην οθόνη LCD όταν τοποθετήσετε μπαταρίες.
3. Βγάλτε το ακουστικό από τη συσκευασία και συνδέστε το σπειροειδές καλώδιο στο ακουστικό και στην υποδοχή 3.5mm  στη βάση.



## ΛΗΨΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Η τηλεφωνική συσκευή κουδουνίζει όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση. Αν έχετε ενεργοποιημένη την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων μέσω του τηλεφωνικού σας παρόχου, η οθόνη LCD θα δείξει την ημερομηνία, την ώρα, τον αύξοντα αριθμό και το νούμερο που σας καλεί, μαζί με ένα εικονίδιο "NEW" (NEO). Αν έχετε αναπάντητη κλήση για δύο ή περισσότερες φορές από τον ίδιο αριθμό, το εικονίδιο "REP" (ΕΠΑΝΑΛ) θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.



### ➤ Με το ακουστικό

1. Σηκώστε το ακουστικό και μιλήστε.
2. Αφού ολοκληρώσετε τη συνομιλία, τοποθετήστε το ακουστικό και πάλι στη βάση.

### ➤ Εναλλαγή σε ανοιχτή ακρόαση

1. Ενώ συνομιλείτε, πιέστε το πλήκτρο  και τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση.
2. Αφού ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πιέστε ξανά το πλήκτρο .

### ➤ Με ανοιχτή ακρόαση

1. Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο  και μιλήστε με ανοιχτή ακρόαση.
2. Αφού ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πιέστε ξανά το πλήκτρο .



**Σημείωση:** Συνήθως οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι μεταδίδουν το μήνυμα αναγνώρισης κλήσεων μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κουδούνισματος, οπότε σας συνιστούμε να απαντήσετε στο τηλέφωνο μετά το δεύτερο κουδούνισμα.

## ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ


### ➤ Με το ακουστικό

1. Σηκώστε το ακουστικό.
2. Μόλις ακούσετε τον ήχο κλήσης, σχηματίστε τον επιθυμητό αριθμό. Η οθόνη LCD ξεκινά να χρονομετρά τη συνομιλία.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη συνομιλία, επιστρέψτε το ακουστικό στη βάση.

### ➤ Με ανοιχτή ακρόαση

1. Πιέστε το πλήκτρο .
2. Μόλις ακούσετε τον ήχο κλήσης, σχηματίστε τον επιθυμητό αριθμό. Μιλήστε στο τηλέφωνο.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πιέστε ξανά το πλήκτρο .

### ➤ Λειτουργία επανάκλησης

1. Σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο .
2. Πιέστε το πλήκτρο RD, και θα πραγματοποιηθεί επανάκληση του πιο πρόσφατου αριθμού.

### ➤ Λειτουργία Προ-κλήσης

1. Αφήστε το ακουστικό κατεβασμένο (στο άγκιστρο) (στο άγκιστρο).

2. Σχηματίστε τον επιθυμητό αριθμό. Αν κάνετε κάποιο λάθος, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **DEL** για διαγραφή.
3. Πιέστε το πλήκτρο **RD**. Θα πραγματοποιηθεί κλήση του αριθμού.
  - **Αυτόματη επανάκληση**
  - 1. Πιέστε το πλήκτρο **⟲**, σχηματίστε κάποιον αριθμό και αν είναι απασχολημένος:
  - 2. Πιέστε το πλήκτρο **RD** και θα γίνεται επανάκληση κάθε 6 δευτερόλεπτα, μέχρι να πιάσετε γραμμή.
  - 3. Κατά τη διάρκεια της αυτόματης επανάκλησης, σηκώστε το ακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο **⟲** για να σταματήσετε τη λειτουργία.

#### **ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ**

Το τηλέφωνο κράτα στη μνήμη του έως 28 αριθμούς εισερχομένων κλήσεων. Όταν γεμίσει η μνήμη, ο πιο παλιός αριθμός αντικαθίσταται αυτόματα.

Αν η εισερχόμενη κλήση είναι με απόκρυψη, εμφανίζεται η ένδειξη **...p...**

Αν η εισερχόμενη κλήση είναι από περιοχή που δεν υποστηρίζει αναγνώριση κλήσεων, εμφανίζεται η ένδειξη **...o...**

#### ➤ **Επισκόπηση εισερχόμενων κλήσεων**

1. Με το ακουστικό σηκωμένο ή κατεβασμένο (στο άγκιστρο):
2. Πιέστε το πλήκτρο **▲** ή **▼** για να δείτε τις εισερχόμενες κλήσεις.
3. Όταν φτάσετε στο τέλος της λίστας, εμφανίζεται η ένδειξη **...END...**

#### ➤ **Κλήση κάποιου αριθμού από τη λίστα εισερχόμενων κλήσεων**

1. Με το ακουστικό σηκωμένο ή κατεβασμένο (στο άγκιστρο), πιέστε **▲** ή **▼** για να βρείτε τον επιθυμητό αριθμό.
2. Πιέστε το πλήκτρο **RD**, και θα πραγματοποιηθεί αυτόματα κλήση του αριθμού.
3. Ή πιέστε το πλήκτρο **RD** δύο φορές για προσθήκη του μηδενός ("0") σε περίπτωση που απαιτείται.

**Επανάκληση με χρήση του τοπικού προθέματος:** Το τηλέφωνο φιλτράρει αυτόματα το τοπικό πρόθεμα, εφόσον το έχετε ρυθμίσει στο αντίστοιχο μενού (Ανατρέξτε στην παράγραφο: «Ρύθμιση τοπικού προθέματος»).

#### **Επανάκληση με χρήση διεθνούς προθέματος:**

Αν υπάρχει στην οθόνη ένας αριθμός με διεθνές πρόθεμα και θέλετε να τον καλέσετε, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **RD** δύο φορές και το τηλέφωνο θα προσθέσει αυτόματα το μηδέν ("0") και θα πραγματοποιήσει την κλήση του αριθμού που υπάρχει στην οθόνη LCD. Αν είναι κατειλημμένος, πιέστε το πλήκτρο **RD** για επανάκληση.

#### ➤ **Διαγραφή εισερχόμενων κλήσεων**

1. Βρείτε τον επιθυμητό αριθμό στη λίστα εισερχόμενων κλήσεων.
2. Πιέστε το πλήκτρο **DEL** για να διαγράψετε τον αριθμό και θα εμφανιστεί η επόμενη καταχώρηση της λίστας.

**Σημείωση:** Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **DEL** για 3 δευτερόλεπτα για να διαγραφούν όλες οι εισερχόμενες κλήσεις.

#### **ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ**

Το τηλέφωνο κράτα στη μνήμη του έως 5 αριθμούς εξερχομένων κλήσεων και ο χρόνος συνομιλίας. Μπορείτε να δείτε, να κάνετε επανάκληση από τη λίστα ή να διαγράψετε τις εξερχόμενες κλήσεις. Όταν γεμίσει η μνήμη, ο πιο παλιός αριθμός αντικαθίσταται αυτόματα. Όταν βλέπετε τις εξερχόμενες κλήσεις, η οθόνη LCD δεν θα δείχνει την ημερομηνία και την ώρα σε πραγματικό χρόνο, αλλά το χρόνο συνομιλίας.

➤ **Επισκόπηση εξερχόμενων κλήσεων**

1. Με το ακουστικό σηκωμένο ή κατεβασμένο (στο άγκιστρο).
2. Πιέστε το πλήκτρο **OUT**, και η οθόνη LCD θα δείξει τον πιο πρόσφατο αριθμό εξερχόμενης κλήσης.
3. Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο **OUT**, και η οθόνη LCD θα δείξει **...END...** αφού δείτε όλους τους αριθμούς εξερχόμενων κλήσεων.

➤ **Επανάκληση από τη λίστα εξερχομένων κλήσεων**

1. Με το ακουστικό σηκωμένο ή κατεβασμένο (στο άγκιστρο).
2. Πιέστε το πλήκτρο **OUT**, μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό αριθμό εξερχόμενης κλήσης.
3. Πιέστε το πλήκτρο **RD**, και θα πραγματοποιηθεί κλήση του αριθμού.

➤ **Διαγραφή εξερχομένων κλήσεων**

1. Με το ακουστικό σηκωμένο ή κατεβασμένο (στο άγκιστρο), πιέστε το πλήκτρο **OUT** για να βρείτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα.
2. Πιέστε το πλήκτρο **DEL** για διαγραφή και η οθόνη LCD θα δείξει τον επόμενο αριθμό.

**Σημείωση:** Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **DEL** για 3 δευτερόλεπτα για να διαγραφούν όλες οι εξερχόμενες κλήσεις.

## **MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**

### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ**

1. Με το ακουστικό κατεβασμένο (στο άγκιστρο), πιέστε το πλήκτρο **SET**, και η οθόνη LCD θα δείξει **SET 1 DATE**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **SET** και θα αναβοσβήσουν τα δύο τελευταία ψηφία του έτους.
3. Πιέστε το πλήκτρο **▲** ή **▼** για να ρυθμίσετε το έτος. Πιέστε το πλήκτρο **SET** για επιβεβαίωση και χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο για να ρυθμίσετε το μήνα, την ημέρα, την ώρα και τα λεπτά.
4. Πιέστε το πλήκτρο **DEL** για έξοδο.

**Σημείωση: Μήνες: 1-12 Ημερομηνία: 1-31 Ωρες: 00-23 Λεπτά: 00-59.**

### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΘΕΜΑΤΟΣ**

1. Με το ακουστικό κατεβασμένο (στο άγκιστρο), πιέστε το πλήκτρο **SET**, και στη συνέχεια **▲**. Η οθόνη LCD δείχνει την ένδειξη **SET 2 CODE**
2. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **SET**. Η ένδειξη LCD δείχνει **CODE -----**
3. Πιέστε το πλήκτρο **▲** ή **▼** για να ρυθμίσετε το πρώτο ψηφίο του τοπικού προθέματος (κωδικός περιοχής).
4. Πιέστε το πλήκτρο **SET** για επιβεβαίωση και στη συνέχεια ρυθμίστε με τον ίδιο τρόπο το δεύτερο ψηφίο. Επαναλάβετε τα βήματα για να ρυθμίσετε και τα 4 ψηφία.
5. Πιέστε το πλήκτρο **DEL** για έξοδο.

#### **Σημειώσεις:**

1. Αν το τοπικό πρόθεμα έχει λιγότερα από 4 ψηφία, το τελευταίο ψηφίο μπορείτε να το αφήσετε ως “-”.
2. Αφού ρυθμίσετε το τοπικό πρόθεμα, η συσκευή θα το φιλτράρει αυτόματα κατά την αναγνώριση κλήσεων.

### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ PABX**

1. Με το ακουστικό κατεβασμένο (στο άγκιστρο), πιέστε το πλήκτρο **SET**, και στη συνέχεια **▲** δύο φορές. Η οθόνη LCD δείχνει την ένδειξη **SET 3 PCODE**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **SET** για επιβεβαίωση και η οθόνη, LCD θα δείξει **PCODE --**, το τελευταίο “-“ θα αναβοσβήσει, δείχνοντας ότι πρέπει να ρυθμίσετε το πρώτο ψηφίο κωδικού PABX.
3. Πιέστε **▲** ή **▼** για να ρυθμίσετε τον κωδικό PABX. Πιέστε **SET** για επιβεβαίωση του πρώτου ψηφίου και είσοδο σε ρύθμιση του δεύτερου ψηφίου.

4. Επαναλάβετε τα βήματα για να ρυθμίσετε το δεύτερο ψηφίο.

#### **Σημείωση:**

1. Αν ο κωδικός PABX απαρτίζεται μόνο από ένα ψηφίο, μπορείτε να αφήσετε το δεύτερο ψηφίο ως “-”.
2. Αν ρυθμίσετε τον κωδικό PABX όταν κάνετε επανάκληση ή προ-κλήση – αν ο αριθμός έχει 6 ψηφία ή περισσότερα – το τηλέφωνο θα προσθέσει αυτόματα τον κωδικό PABX μπροστά από τον αριθμό και στη συνέχεια θα κάνει παύση 1 δευτερολέπτου.

#### **ΡΥΘΜΙΣΗ AUTO IP**

Με το ακουστικό κατεβασμένο (στο άγκιστρο), πιέστε το πλήκτρο **SET**, και στη συνέχεια **▲** τρεις φορές. Η οθόνη LCD δείχνει την ένδειξη **SET 4 AUTO IP**.

**Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία δεν απαιτεί ρύθμιση.

#### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΛΗΣΗΣ**

1. Με το ακουστικό κατεβασμένο (στο άγκιστρο), πιέστε το πλήκτρο **SET**, και στη συνέχεια **▲** τέσσερις φορές. Η οθόνη LCD δείχνει την ένδειξη **SET 5 P-T**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **SET** για επιβεβαίωση και η οθόνη LCD θα δείξει **STONE**. Πιέστε το πλήκτρο **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **T** (ΤΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ή **P** (ΠΑΛΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ).

#### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ**

1. Με το ακουστικό κατεβασμένο (στο άγκιστρο), πιέστε το πλήκτρο **SET**, και στη συνέχεια **▲** πέντε φορές. Η οθόνη LCD δείχνει την ένδειξη **SET 6 ALAR**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **SET** για επιβεβαίωση και η οθόνη LCD θα δείξει **ALAR OFF**. Πιέστε τα πλήκτρα **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ON** (Ενεργοποίηση) ή **OFF** (Απενεργοποίηση).
3. Πιέστε το πλήκτρο **SET** για επιβεβαίωση.

Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι χρήστες που θα θέλουν να πραγματοποιήσουν κλήση μέσω παράλληλου τηλεφώνου (τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στην ίδια τηλεφωνική γραμμή), θα ακούν ηχητική ειδοποίηση “NTIT-NTIT, NTIT-NTIT” και δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν κλήση.

#### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD**

1. Με το ακουστικό κατεβασμένο (στο άγκιστρο), πιέστε το πλήκτρο **SET**, και στη συνέχεια **▲** έξι φορές. Η οθόνη LCD δείχνει την ένδειξη **SET 7 LCD**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **SET** για επιβεβαίωση και η οθόνη LCD θα δείξει **LCD 3**. Πιέστε τα πλήκτρα **▲** ή **▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας (από 1~5).
3. Πιέστε το πλήκτρο **SET** για επιβεβαίωση και έξοδο.

#### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ**


Υπάρχουν 8 ήχοι κουδουνίσματος, ανάμεσα στους οποίους μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό:

1. Με το ακουστικό κατεβασμένο (στο άγκιστρο), πιέστε το πλήκτρο **HOLD/RING**, και η οθόνη LCD θα δείξει την ένδειξη **RING 01**.
2. Πιέστε το πλήκτρο **▲** ή **▼** για να επιλέξετε ήχο κουδουνίσματος.
3. Μπορείτε επίσης να πιέσετε διαδοχικά πολλές φορές το πλήκτρο **HOLD/RING** για να επιλέξετε ήχο κουδουνίσματος.

#### **ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

➤ **Ενώ συνομιλείτε μέσω του ακουστικού, πιέστε το πλήκτρο HOLD/RING για να θέσετε τη γραμμή σε αναμονή. Ξεκινά η μουσική αναμονής. Σε κατάσταση αναμονής**

1. Πιέστε το πλήκτρο **HOLD/RING** για να ακυρώσετε την αναμονή και να συνεχίσετε τη συνομιλία μέσω του ακουστικού, ή

2. Κατεβάστε το ακουστικό (στο άγκιστρο) και θα μείνετε κατάσταση ανοιχτής ακρόασης.
- **Κατά την συνομιλία με ανοιχτή ακρόαση, πιέστε το πλήκτρο HOLD/RING για να μείνετε σε κατάσταση αναμονής κλήσης. Η μουσική αναμονής ξεκινά. Σε κατάσταση αναμονής:**
  1. Σηκώστε το ακουστικό για να συνεχίσετε τη συνομιλία, ή
  2. Πιέστε  ή **HOLD/RING** για έξοδο από την κατάσταση αναμονής και συνομιλία με ανοιχτή ακρόαση.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FLASH

Κατά την κλήση κάποιου αριθμού, αν είναι κατειλημμένος, πιέστε το πλήκτρο **FLASH** και στη συνέχεια το **RD** για άμεση επανάκληση.

### ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ

Σύρετε το διακόπτη **RING** στη θέση **HI** (Υψηλό), **LO** (Χαμηλό) ή **OFF** (Απενεργοποίηση), ανάλογα με τις ανάγκες σας.

**Σημείωση:** Αν θέσετε το διακόπτη σε **OFF**, δεν θα ακούγεται κουδούνισμα όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ

Ο φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση ή πιέσετε κάποιο πλήκτρο. Απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια για 6 δευτερόλεπτα.

### ΑΓΚΙΣΤΡΟ

Για να τερματίσετε κάποια συνομιλία και να πραγματοποιήσετε αμέσως νέα κλήση, μπορείτε απλά να πιέσετε και να κρατήσετε για λίγο πατημένο το άγκιστρο **ON/OFF-HOOK** και – χωρίς να κατεβάσετε το ακουστικό στο άγκιστρο – να αφήσετε το άγκιστρο **ON/OFF-HOOK** και να πραγματοποιήσετε νέα κλήση.

### ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Αυτό το ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ακουστικό για smartphone, καθώς έχει υποδοχή ήχου 3,5 mm. Συνδέστε το ακουστικό με το smartphone σας για να συνομιλείτε μακριά από την ακτινοβολία του smartphone. Σε περίπτωση που έχετε συνδέσει το ακουστικό με smartphone, αυτή η τηλεφωνική συσκευή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ανοιχτή ακρόαση.

### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- ❖ **Δεν ακούγεται φωνή**
  - ✓ Ελέγξτε αν έχετε συνδέσει το ακουστικό ή μήπως έχει πρόβλημα η τηλεφωνική γραμμή.
- ❖ **Μόνο λήψη κλήσεων**
  - ✓ Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει τη σωστή μέθοδο κλήσης (Τονική (T)/ Παλμική (P)).
- ❖ **Ακούγεται θόρυβος**
  - ✓ Ελέγξτε μήπως υπάρχει πρόβλημα στο τηλεφωνικό κύκλωμα.
  - ✓ Ελέγξτε μήπως υπάρχει υγρασία ή σκουριά στα βύσματα. Αντικαταστήστε τα βύσματα.
- ❖ **Το τηλέφωνο κουδουνίζει μία φορά και στη συνέχεια η γραμμή κλείνει. Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω κλήσεις**
  - ✓ Ελέγξτε μήπως υπάρχει πολλή υγρασία στο περιβάλλον.
  - ✓ Ελέγξτε μήπως έχετε χρησιμοποιήσει πολλά καλώδια προέκτασης ή η μήπως δεν είναι καλή η ποιότητα των καλωδίων. Αντικαταστήστε τυχόν προβληματικά καλώδια.



Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 [www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το τηλέφωνο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/stathero/ensyrmato.htm>.

### Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)



**Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.** Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



**Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.** Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

**Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη**



**Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/kinita-smartphones/stathero/ensyrmato.htm>.**

### Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

**Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης**

**Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.**

**Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.**

**Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.**

**Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.**

**Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.**

**Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.**

**Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.**

**Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.**

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

**Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.**

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

**Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή**

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

**Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά**

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.**

## **Γενικοί όροι εγγύησης**

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμφορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

#### **Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect**

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

#### **Δεδομένα και απώλεια**

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4.

Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

#### **Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.