

Οδηγίες Χρήσης

Βαλιτσάκι Πικάπ με Bluetooth





**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



1. Ασφάλεια
2. Κάλυμμα για τη σκόνη
3. Ένδειξη τροφοδοσίας
4. Διακόπτης ενεργοποίησης/ Έλεγχος έντασης
5. Υποδοχή ακουστικών
6. Υποδοχή SD
7. Υποδοχή USB
8. Ηχείο
9. Βραχίονας
10. Κεφαλή
11. Λαβή μεταφοράς
12. Δίσκος περιστροφής



13. Ένδειξη LED τροφοδοσίας
14. Πλήκτρο επιλογής USB/Bluetooth
15. Επόμενο κομμάτι
16. Πλήκτρο αναπαραγωγής/ παύσης
17. Προηγούμενο κομμάτι
18. Υποδοχή σύνδεσης με PC
19. Υποδοχή εισόδου ήχου Aux
20. Δεξί κανάλι ήχου
21. Αριστερό κανάλι ήχου
22. Υποδοχή τροφοδοσίας DC

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος του σπιτιού σας συμμορφώνεται με την τάση λειτουργίας της συσκευής. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας στην πρίζα χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό ρεύματος 5V DC.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ (προαιρετικά)

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από το νέο σας πικάπ χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα ηχεία, αλλά μπορείτε προαιρετικά να συνδέσετε το πικάπ με το ηχητικό σύστημά σας. Συνδέστε τις υποδοχές εξόδου ήχου (20 & 21) με τις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου ήχου του Ενισχυτή σας, χρησιμοποιώντας καλώδιο RCA (δεν παρέχεται)

- Συνδέστε το κόκκινο βύσμα στην υποδοχή δεξιού καναλιού (20).
- Συνδέστε το άσπρο βύσμα στην υποδοχή αριστερού καναλιού (21).

Αναπαραγωγή δίσκου


- Τοποθετήστε τον επιθυμητό δίσκο στο πικάπ. Αν απαιτείται προσαρμογέας, τοποθετήστε τον στο δίσκο περιστροφής.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το διακόπτη επιλογής ταχύτητας (μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 33.3, 45 και 78 στροφών).
- Στρίψτε τον περιστροφικό διακόπτη έντασης (4) για ενεργοποίηση της συσκευής.
- Βγάλτε το βραχίονα από την ασφάλειά του.
- Ανασηκώστε ελαφρώς το βραχίονα.
- Τοποθετήστε την κεφαλή πάνω από το πρώτο κομμάτι του δίσκου και το πικάπ θα ξεκινήσει να περιστρέφεται αυτόματα.
- Κατεβάστε την κεφαλή στο επιθυμητό σημείο του δίσκου.
- Μόλις τελειώσουν όλα τα τραγούδια του δίσκου, το πικάπ θα σταματήσει αυτόματα εφόσον ο διακόπτης αυτόματης διακοπής είναι σε θέση ON. Αν είναι σε θέση OFF, ο δίσκος θα συνεχίσει να περιστρέφεται έως ότου επιστρέψετε το βραχίονα στη θέση του.
- Ανασηκώστε το βραχίονα και τοποθετήστε τον στη θέση του.
- Τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό κάλυμμα στην κεφαλή και κλείστε την ασφάλεια του βραχίονα.
- Αποσυνδέστε το πικάπ από την πρίζα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


- Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD στον υπολογιστή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες για εγκατάσταση της εφαρμογής:
- Πιέστε 'Next'




- Επιλέξτε 'I accept' και στη συνέχεια πιέστε 'Next':




- Πιέστε 'Next':




- Επιλέξτε άλλη θέση εγκατάστασης ή απλά πιέστε 'Next' για να συνεχίσετε (συνιστάται):




- Πιέστε 'Next' για να συνεχίσετε:



- Πιέστε 'Install' για να συνεχίσετε:



- Θα ξεκινήσει η εγκατάσταση:



- Πιέστε 'Finish' για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση:



- Η εφαρμογή Audacity θα ανοίξει αυτόματα. Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
- Το εικονίδιο Audacity θα εμφανιστεί στην Επιφάνεια Εργασίας. Κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε την εφαρμογή Audacity. Αν δεν εμφανιστεί το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, πιέστε στο εικονίδιο "My Computer" (Αυτός ο Υπολογιστής) και στη συνέχεια επιλέξτε το δίσκο "C:" και ανοίξτε το φάκελο 'Program files' (Αρχεία Εφαρμογών) και κατόπιν τον φάκελο 'Audacity'. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο με την πορτοκαλί μπάλα που φοράει ακουστικά και στη συνέχεια επιλέξτε 'Send to' (Αποστολή προς) και κατόπιν 'Desktop (create shortcut)' (Επιφάνεια εργασίας (Δημιουργία συντόμευσης)).

Χρήση της εφαρμογής Audacity


- Συνδέστε καλώδιο USB στο πίσω μέρος της συσκευής και στη συνέχεια συνδέστε την άλλη άκρη του σε κάποια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας.
- Ανοίξτε την εφαρμογή Audacity κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο Audacity.
- Πριν την ηχογράφηση, πιέστε στο πλήκτρο Edit στο πάνω μέρος της σελίδας. Κατόπιν επιλέξτε

Preferences στο κάτω μέρος του μενού για να ανοίξετε το μενού Preferences (Προτιμήσεις).


- Στο τμήμα ηχογράφησης του παραθύρου ανοίξετε το μενού Device (Συσκευή) χρησιμοποιώντας το βέλος που κοιτάζει προς τα κάτω, το οποίο βρίσκεται στα δεξιά. Κάντε την επιλογή USB PnP Audio από το μενού. Επίσης πιέστε στο κουτάκι που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή 'Software Play through (Play new track while recoding it)'.
- Το κουτάκι στο κάτω μέρος σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον αριθμό των καναλιών ηχογράφησης: 1 για μονοφωνική ηχογράφηση και 2 για στερεοφωνική. Επιλέξτε 2 για στερεοφωνική.

Ηχογράφηση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Audacity

- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου όπως περιγράφηκε παραπάνω και στη συνέχεια

πιέστε το πλήκτρο Ηχογράφησης  στο πάνω μέρος του παραθύρου Audacity ώστε να ξεκινήσετε την ηχογράφηση στον υπολογιστή σας.

- Αφού πραγματοποιήσετε την επιθυμητή ηχογράφηση, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής που υπάρχουν στο πάνω μέρος της οθόνης (αναπαραγωγή, παύση, μετάβαση στην αρχή ή στο τέλος) ώστε να ακούσετε το περιεχόμενό της:



- Χρησιμοποιήστε τα μενού File (Αρχείο), Edit (Επεξεργασία), View (Προβολή), Project (Σχέδιο), Generate (Δημιουργία), Effect (Εφέ) και Analyse (Ανάλυση) για να αποθηκεύσετε, εξάγετε ή επεξεργαστείτε τη μουσική σας.
- Αν θέλετε να ρυθμίσετε το επίπεδο ηχογράφησης, πιέστε στο 'START' (ΕΝΑΡΞΗ), 'SETTINGS' (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και επιλέξτε τον πίνακα ελέγχου. Από το Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) επιλέξτε

‘SOUNDS and AUDIO DEVICES’ (ΗΧΟΙ και ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ), πιέστε στην καρτέλα ‘VOLUME’ (ΕΝΤΑΣΗ) και επιλέξτε ‘ADVANCED’ (ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ).

- Στο μενού ελέγχου έντασης, μπειτε το μενού Properties (Ιδιότητες) πιέζοντας πάνω αριστερά. Στο μενού Properties (Ιδιότητες) επιλέξτε “USB PnP Audio Device” από το πτυσσόμενο μενού που βρίσκεται στο πάνω μέρος. Πιέστε “OK” για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο.
- Ελέγξτε το επίπεδο ηχογράφησης. Μετακινήστε το προς τα πάνω αν η ηχογράφηση έχει πολύ χαμηλή ένταση ή προς τα κάτω αν η ηχογράφηση έχει πολύ υψηλή ένταση.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι κορυφές της μπλε κυματομορφής θα πρέπει να απέχουν λίγο από το πάνω και κάτω περιθώριο.
- Πριν επεξεργαστείτε τη μουσική σας, θα πρέπει να επιλέξετε την κυματομορφή.
- Για να επιλέξετε όλη την κυματομορφή, πιέστε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, στο πλήκτρο που βρίσκεται στα αριστερά της κυματομορφής (κάτω από τα στοιχεία ελέγχου L+R). Η κυματομορφή θα γίνει πιο σκοτεινή.
- Πλέον θα μπορείτε να επεξεργαστείτε ολόκληρη την κυματομορφή. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε (ή να αποθηκεύσετε) μόνο ένα τμήμα της κυματομορφής, μπορείτε να το επιλέξετε ως εξής: Τοποθετήστε το ποντίκι στην αρχή του επιθυμητού τμήματος, κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύρετέ το προς τα δεξιά μέχρι να επιλεγεί ολόκληρο το επιθυμητό τμήμα. Στη συνέχεια απελευθερώστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Θα μπορείτε να επεξεργαστείτε το τμήμα της ηχογράφησης που επιλέξατε.
- Εναλλακτικά, πιέστε στο μενού EDIT που βρίσκεται πάνω αριστερά και στη συνέχεια πιέστε SELECT και θα μπορείτε να επιλέξετε: All (όλη η κυματομορφή), Start to Cursor (από την αρχή έως τη θέση του δρομέα) ή Cursor to end (από τη θέση του δρομέα έως το τέλος).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αφού πραγματοποιήσετε ηχογράφηση στον Υπολογιστή σας, ενδέχεται να χρειάζεται να αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή σας για να μπορείτε στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μέσω του υπολογιστή σας.

Εξαγωγή των αρχείων μουσικής (.WAV)

- Αφού έχετε ηχογραφήσει και επεξεργαστεί τη μουσική σας, θα πρέπει να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε στο μενού File (Αρχείο) και στη συνέχεια κάντε την επιλογή Export as WAV (Εξαγωγή ως WAV).
- Πιέστε σ’ αυτή την επιλογή και θα ερωτηθείτε σχετικά με το όνομα του αρχείου ηχογράφησης που θα αποθηκευτεί στην εικονιζόμενη θέση. Σημειώστε το φάκελο αποθήκευσης ώστε να μην ξεχάσετε πού αποθηκεύσατε τη μουσική σας.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον υφιστάμενο φάκελο ή να δημιουργήσετε καινούριο.

Εξαγωγή των αρχείων μουσικής (.Mp3)

- Αφού έχετε ηχογραφήσει και επεξεργαστεί τη μουσική σας, θα πρέπει να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε στο μενού File (Αρχείο) και στη συνέχεια κάντε την επιλογή Export as Mp3 (Εξαγωγή ως Mp3).
- Πιέστε σ' αυτή την επιλογή και θα ερωτηθείτε σχετικά με το όνομα του αρχείου ηχογράφησης που θα αποθηκευτεί στην εικονιζόμενη θέση. Σημειώστε το φάκελο αποθήκευσης ώστε να μην ξεχάσετε πού αποθηκεύσατε τη μουσική σας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιον υφιστάμενο φάκελο ή να δημιουργήσετε καινούριο.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Export to Mp3 (Εξαγωγή σε Mp3), θα πρέπει να αντιγράψετε το αρχείο με το όνομα lame_enc.dll από το CD εγκατάστασης και να το αποθηκεύσετε στο φάκελο AUDACITY, ο οποίος περιέχει την εφαρμογή AUDACITY. Η εφαρμογή θα εντοπίσει αυτόματα αυτό το αρχείο και η εξαγωγή σε mp3 θα είναι πλέον δυνατή.

Λειτουργία Bluetooth

(Ανασηκώστε το βραχίονα και ακουμπήστε τον στη θέση του)

- Πιέστε το πλήκτρο "USB/Bluetooth"
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή bluetooth σας (π.χ. smartphone), ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και αναζητήστε τη συσκευή "CS-TP01" (δηλαδή το πικάπ).
- Μόλις πραγματοποιηθεί σύνδεση θα ακουστεί ήχος ειδοποίησης.
- Επιλέξτε τα πλήκτρα επόμενου/ προηγούμενου κομματιού και αναπαραγωγής/ παύσης για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.
- Η χρήση ως πικάπ σταματά αυτόματα όσο είστε συνδεδεμένοι μέσω Bluetooth

Λειτουργία USB/SD

(Ανασηκώστε το βραχίονα και ακουμπήστε τον στη θέση του)

- Πιέστε το πλήκτρο "USB/Bluetooth"
- Συνδέστε τη συσκευή USB/SD σας (USB Flash ή κάρτα μνήμης)
- Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Η αναπαραγωγή από USB/SD θα ξεκινήσει
- Η χρήση ως πικάπ σταματά αυτόματα όσο χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία

Λειτουργία Aux in

(Ανασηκώστε το βραχίονα και ακουμπήστε τον στη θέση του)

- Αν συνδέσετε καλώδιο ήχου στην υποδοχή aux in, οι υπόλοιπες λειτουργίες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

-Ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες 1-8:



Σπρώξτε την ασφάλεια του βραχίονα ώστε να ξεκλειδώσει.



Βγάλτε το καπάκι για να εμφανιστεί η κεφαλή.



Διαχωρίστε ελαφρώς την κεφαλή από την υποδοχή



Αποσυνδέστε το καλώδιο ήχου από την κεφαλή.




Για να τοποθετήσετε νέα κεφαλή, ακολουθήστε αντίστροφα τα βήματα 1 – 8.

Σημείωση: Παρακαλούμε να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την αντικατάσταση ώστε να μην κόψετε κάποιο καλώδιο και να μην προκαλέσετε βλάβη στο βραχίονα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

-Ανατρέξτε στις εικόνα 5 & 6.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σας συνιστούμε να καθαρίζετε τους δίσκους σας με αντιστατικό πανί ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Επίσης καλό είναι να αντικαθιστάτε την κεφαλή σε τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου ανά 250 ώρες λειτουργίας).

Να σκουπίζετε περιοδικά την κεφαλή χρησιμοποιώντας μια πολύ απαλή βούρτσα βουτηγμένη σε οινόπνευμα (σκουπίστε με φορά από πίσω προς τα μπρος)

ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΙΚΑΠ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ:

- Τοποθετείτε το προστατευτικό καπάκι στην κεφαλή.
- Τοποθετείτε το βραχίονα στην ασφάλεια.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82^o C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το πικάπ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/fotografia-video/hxos/pikap.htm>

1. Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη

CE

Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/fotografia-video/hxos/pikap.htm>

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα

χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον

υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης

οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης. Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.