

Ε₃

TURBOX®



Οδηγίες Χρήσης

Περιεχόμενα

1. Καλωσορίσατε	3
1.1 Εκπληκτικές Λειτουργίες.....	3
1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	4
Γενικά	4
Οθόνη.....	4
Hardware	4
Επικοινωνίες.....	4
2. Διάταξη τηλεφώνου	6
2.1 Πλήκτρα και εξαρτήματα.....	6
2.2 Ενδείξεις και εικονίδια.....	7
3. Για να ξεκινήσετε.....	8
3.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM	8
3.2 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	8
3.3 Ξεκλείδωμα του τηλεφώνου	9
3.4 Χρήση οθόνης αφής.....	10
3.5 Χρήση πλήκτρων	12
3.6 Μενού συνάφειας.....	13
3.7 Μενού επιλογών.....	14
3.8 Εικονίδια συντόμευσης στο κάτω μέρος της Αρχικής Οθόνης	14
3.9 Φόρτιση της μπαταρίας.....	15
4. Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση	15
4.1 Πραγματοποίηση κλήσης	15
4.2 Λειτουργία Πτήσης (Απενεργοποίηση ασύρματων και τηλεφωνικών λειτουργιών)	16
4.3 Απενεργοποίηση κάρτας SIM.....	17
5. Αρχική Οθόνη	18
5.1 Άνοιγμα και κλείσιμο του μενού εφαρμογών.....	19
5.2 Προβολή των πρόσφατων εφαρμογών	20
5.3 Προσαρμογή της αρχικής οθόνης.....	21

6. Σύνδεση στο Internet	24
6.1 Ρυθμίσεις για σύνδεση στο Internet:	24
6.2 Πρόσβαση στο Internet μέσω Wi-Fi	25
7. Διαχείριση Ειδοποιήσεων	25
7.1 Άνοιγμα του πάνελ ειδοποιήσεων.....	25
7.2 Απάντηση σε ειδοποιήσεις	27
7.3 Κλείσιμο του πάνελ ειδοποιήσεων.....	27
8. Μηνύματα	28
8.1 Μηνύματα & Ρυθμίσεις.....	28
8.2 Χρήση του εικονικού πληκτρολογίου.....	29
8.3 Μηνύματα Πολυμέσων	31
8.4 Περισσότερες επιλογές μηνυμάτων:.....	32
8.5 Κλείδωμα μηνύματος.....	33
9. Πολυμέσα	34
9.1 Κάμερα.....	34
9.2 Συλλογή.....	35
9.3 Κοινή χρήση άλμπουμ.....	35
9.4 Μουσική	35
9.5 Ραδιόφωνο FM.....	36
9.6 Ηχογράφηση	36
9.7 Λήψη στιγμιότυπου οθόνης	37
10. Σύνδεση.....	37
10.1 Σύνδεση με PC.....	37
10.2 Σύνδεση στο Internet.....	39
10.4 Σύζευξη με συσκευές Bluetooth	39
10.5 Δημιουργία σημείου πρόσβασης	40
10.6 Εγκατάσταση πιστοποιητικού από κάρτα SD	40
11.Λήψη εφαρμογών	42
12.Ρυθμίσεις τηλεφώνου	43
Σχετικά με το τηλέφωνο	45
13. Πληροφορίες Υγείας και Ασφάλειας	46

1. Καλωσορίσατε

1.1 Εκπληκτικές Λειτουργίες

Συγχαρητήρια για την αγορά του εκπληκτικού **Ξ₃** της εταιρείας μας. Έχετε πλέον γίνει μέλος μιας μεγάλης κοινότητας εκατομμυρίων ευτυχισμένων πελατών. Αυτή η συσκευή σας παρέχει τις ακόλουθες εκπληκτικές λειτουργίες, αλλά και πολλές άλλες:

- ▶ Λειτουργικό Android 6.0
- ▶ Google Play Market (Play Store)
- ▶ Ενσωματωμένη μνήμη 8GB, 1GB ελεύθερη μνήμη διαθέσιμη για τον χρήστη
- ▶ Οθόνη 4 ιντσών
- ▶ Κάμερες (μπροστινή και πίσω)
- ▶ Επεξεργαστής 1GHz ~ 1.3GHz
- ▶ Εξωτερική Μνήμη (Επεκτάσιμη, έως 32 GB)
- ▶ Υποστηρίζονται δύο κάρτες SIM
- ▶ Αναπαραγωγή πολυμέσων
- ▶ GPS/AGPS
- ▶ Αισθητήρας βαρύτητας
- ▶ Wi-Fi
- ▶ Bluetooth

1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά

- ▶ Android 6.0
- ▶ Διαστάσεις: 115.1 x 57.1 x 7.7χιλ.
- ▶ Μπαταρία ιόντων λιθίου 4.2V/1200mAh

Οθόνη

- ▶ Χωρητική οθόνη αφής 4"
- ▶ WVGA800*480

Hardware

- ▶ Επεξεργαστής 1GHz ~ 1.3GHz / 1GB RAM
- ▶ Ενσωματωμένη μνήμη 8GB, 1GB ελεύθερη μνήμη διαθέσιμη για το χρήστη
- ▶ Υποδοχή κάρτα μνήμης micro SD έως 32GB
- ▶ Πίσω κάμερα 2.0MP + Μπροστινή κάμερα 0.3MP
- ▶ Φλας με λευκό LED
- ▶ Αισθητήρας βαρύτητας

Επικοινωνίες

- ▶ DUAL SIM: SIM1 (WCDMA): 3G / SIM2 (GSM): 2G
- ▶ Support GPRS, EDGE networks, GSM

850/900/1800/1900MHz, WCDMA 900/2100MHz

▶ Υποστηρίζει GPS και AGPS (ανάλογα με τις εφαρμογές που θα εγκαταστήσετε)

▶ Bluetooth 2.1

▶ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

▶ Υποδοχή 3.5mm

▶ Υποδοχή Micro USB 2.0

2. Διάταξη τηλεφώνου

2.1 Πλήκτρα και εξαρτήματα



1 Οθόνη αφής

2 Ακουστικό

3 Μπροστινή κάμερα












4 Κάλυμμα μπαταρίας

5 Πλήκτρα (έντασης και ενεργοποίησης και απενεργοποίησης)

6 Πίσω κάμερα

7 Φλας

2.2 Ενδείξεις και εικονίδια

Εικονίδιο	Ένδειξη	Εικονίδιο	Ένδειξη
	Ένδειξη σήματος για τη SIM1		Ένδειξη σήματος για τη SIM2
	Νέες αναπάντητες κλήσεις		Η λειτουργία Wifi είναι ενεργοποιημένη
	Έχετε πραγματοποιήσει σύνδεση USB		Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη
	Το ακουστικό χρησιμοποιείται		Εικονίδιο φόρτισης μπαταρίας
	Έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ξυπνητηριού		Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης
	Νέο μήνυμα ελήφθη στη SIM 1		Νέο μήνυμα ελήφθη στη SIM 2

3. Για να ξεκινήσετε

3.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM

Αυτό το τηλέφωνο δέχεται έως δύο κάρτες SIM ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο διαφορετικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για να τοποθετήσετε κάρτα(ες) SIM:

- ▶ Απενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε κάρτα(ες) SIM με τη σωστή κατεύθυνση μέσα στη θύρα(ες).

Η υποδοχή WCDMA είναι για δίκτυο 3G. Η GSM είναι για δίκτυο 2G.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM προσεκτικά.

- ▶ Τέλος, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα του κινητού τηλεφώνου.

3.2 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αυτό το τηλέφωνο σας επιτρέπει να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο χρησιμοποιώντας κάρτα μνήμης micro SD με χωρητικότητα έως 32GB.

- ▶ Απενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
- ▶ Τέλος, τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα του κινητού τηλεφώνου.

Να χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες μνήμης που είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.

Μη συμβατές κάρτες μνήμης μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στη συσκευή ή στην κάρτα και να υπάρξει απώλεια δεδομένων.

3.3 Ξεκλείδωμα του τηλεφώνου

Για ξεκλείδωμα του τηλεφώνου μπορεί να χρειαστεί κωδικός PIN, κωδικός τηλεφώνου ή σχεδίαση μοτίβου (ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει).

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη:

- ▶ Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
- ▶ Κρατήστε πατημένο και σύρετε το εικονίδιο κλειδαριάς προς τα δεξιά για ξεκλείδωμα.



Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο κλειδώματος της οθόνης.

Για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο κλειδώματος:

► Στην αρχική οθόνη, πιέστε στην εφαρμογή **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

► Πιέστε «**Κλείδωμα Οθόνης**».

► Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο κλειδώματος. Μπορείτε να επιλέξετε «**Μοτίβο, PIN, Κωδικός ή Καμία**».

3.4 Χρήση οθόνης αφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής ως εξής:

► **Πίεση:** Πιέστε απαλά στην οθόνη με την άκρη του δακτύλου σας για να ανοίξετε κάποια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο αντικείμενο, να ενεργοποιήσετε κάποια λειτουργία, να ανοίξετε ένα μενού ή να πληκτρολογήσετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη.

► **Πίεση και κράτημα:** Πιέστε και κρατήστε πατημένο σε κάποιο εικονίδιο ή σε κάποιο κενό χώρο στην οθόνη για να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη ενέργεια ή να εμφανιστεί το αντίστοιχο αναδυόμενο παράθυρο.

► **Μετακίνηση:** Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο (π.χ. ένα εικονίδιο στην οθόνη), πιέστε το και κρατήστε το πατημένο και στη συνέχεια μετακινήστε το δάχτυλό σας στην επιθυμητή θέση. Στη συνέχεια ανασηκώστε το δάχτυλό σας.

► **Σύρσιμο:** Μετακινήστε το δάχτυλό σας οριζόντια ή κάθετα αγγίζοντας την οθόνη (χωρίς να σύρετε κάποιο αντικείμενο). Για παράδειγμα σύρετε πάνω/ κάτω στην οθόνη για κύλιση σε κάποια λίστα.

► **Διπλό πάτημα:** Σε ορισμένες εφαρμογές (π.χ. Χάρτες ή Internet), πιέστε σύντομα δύο φορές στην οθόνη για μεγέθυνση και ξανά για σμίκρυνση της εικόνας. Το ίδιο ισχύει και για άλλες εφαρμογές αλλά όχι για όλες.




► **Τσίμπημα:** Σε κάποιες εφαρμογές (π.χ. Χάρτες, Internet ή Συλλογή) μπορείτε να κάνετε σμίκρυνση ή μεγέθυνση της εικόνας τσιμπώντας (σμίκρυνση) ή απομακρύνοντας (μεγέθυνση) τα δάχτυλά σας μεταξύ τους, ενώ αγγίζουν την

οθόνη).

► **Περιστροφή εικόνας:** Σε ορισμένες εφαρμογές, μπορείτε να περιστρέψετε χειροκίνητα την εικόνα χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα σας (αγγίζετε σε ένα σημείο με το ένα δάχτυλο και σύρετε κυκλικά με ένα άλλο). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

3.5 Χρήση πλήκτρων

Τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και συντομεύσεις.

Πλήκτρο	Πιέστε για:
	<u>Μενού:</u> Ανοίγει το μενού συνάφειας για να δείτε περισσότερες ενέργειες και ρυθμίσεις. Το περιεχόμενο ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή.
	<u>Αρχική οθόνη:</u> Για επιστροφή στην Αρχική Οθόνη. Κρατήστε πατημένο για πρόσβαση στη λίστα με τις συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές.
	<u>Επιστροφή:</u> Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη που βλέπατε προηγουμένως, ακόμη κι αν πρόκειται για διαφορετική εφαρμογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απόκρυψη του εικονικού πληκτρολογίου.


Το τηλέφωνο διαθέτει μενού **Συνάφειας** και μενού **Επι-**

λογών για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες.

3.6 Μενού συνάφειας

Μπορείτε να ανοίξετε το μενού συνάφειας πιέζοντας το πλήκτρο **Μενού**. Δεν έχουν όλες οι οθόνες μενού συνάφειας. Αν αγγίξετε το πλήκτρο **Μενού** ενώ βρίσκεστε σε οθόνη που δεν έχει μενού συνάφειας, δε θα συμβεί καμία ενέργεια.

Παραδείγματα μενού συνάφειας:



3.7 Μενού επιλογών

Τα μενού επιλογών περιέχουν εργαλεία που ισχύουν για συγκεκριμένα αντικείμενα στην οθόνη. Μπορείτε να ανοίξετε το μενού επιλογών πιέζοντας και κρατώντας πατημένο σε κάποιο αντικείμενο στην οθόνη. Δεν έχουν όλα τα αντικείμενα μενού επιλογών.

Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο σε κάποια αντικείμενα στην οθόνη, εμφανίζεται ένα μενού επιλογών.

3.8 Εικονίδια συντόμευσης στο κάτω μέρος της Αρχικής Οθόνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα αντικείμενα για εύκολη πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες:



Άνοιγμα της εφαρμογής Κλήσεων



Άνοιγμα των μηνυμάτων



Άνοιγμα του μενού εφαρμογών



Άνοιγμα της λίστας επαφών



Άνοιγμα της εφαρμογής Internet

3.9 Φόρτιση της μπαταρίας



Μπορείτε να φορτίσετε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας φορτιστή USB ή απλό καλώδιο USB.

Προσοχή: Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά και να είναι εύκολα προσβάσιμη.




4. Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου ή να καλέσετε τον επιθυμητό αριθμό από τις Επαφές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ιστορικό κλήσεων για να καλέσετε ξανά κάποιον πρόσφατο αριθμό.

4.1 Πραγματοποίηση κλήσης

- Πιέστε στο εικονίδιο  στην Αρχική Οθόνη ή στο Μενού Εφαρμογών για να πραγματοποιήσετε κλήση του επιθυμητού αριθμού.
- Πιέστε στο εικονίδιο  στην Αρχική Οθόνη ή στο Μενού Εφαρμογών για να πραγματοποιήσετε κλήση από τις

Επαφές, από το Ιστορικό Κλήσεων, από τις Ομάδες ή από τα Αγαπημένα.

- Για να πραγματοποιήσετε διεθνή κλήση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 για να πληκτρολογήσετε το σύμβολο διεθνούς κλήσης (+). Στη συνέχεια πληκτρολογήστε το πρόθεμα της επιθυμητής χώρας και τον αριθμό τηλεφώνου.
- Πιέστε στο εικονίδιο  ή  για κλήση από τη SIM 1 ή από τη SIM 2.
- Πιέστε τα πλήκτρα Έντασης Πάνω/ Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- Από το μενού της εφαρμογής κλήσεων μπορείτε να μπείτε στο **Ιστορικό Κλήσεων** και στις **Επαφές**.
- Κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, πιέστε στο εικονίδιο  για να τερματίσετε την κλήση.

4.2 Λειτουργία Πτήσης (Απενεργοποίηση ασύρματων και τηλεφωνικών λειτουργιών)

Σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο ή νοσοκομείο) απαιτείται να απενεργοποιήσετε τις ασύρματες και τηλεφωνικές λειτουργίες, όπως Κλήσεις, Wi-Fi, Bluetooth κ.ά. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης**.

- Πιέστε στην επιλογή **Λειτουργία πτήσης**.

4.3 Απενεργοποίηση κάρτας SIM

Αν έχετε δύο κάρτες SIM, μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε μία από αυτές. Κάντε τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις > Διαχείριση κάρτας SIM > SIM1/SIM2

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάρτα SIM πιέζοντας το διακόπτη της SIM1 ή SIM2.

Η SIM 1 είναι για 3G (υποδοχή WCDMA)

Η SIM 2 είναι για 2G (υποδοχή GSM)

5. Αρχική Οθόνη

Μόλις ενεργοποιήσετε και ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, θα μπειτε στην Αρχική Οθόνη.



Η μπάρα κατάστασης δείχνει την ώρα, την ισχύ του σήματος, την κατάσταση της μπαταρίας και τις ειδοποιήσεις.


Πιέστε και κρατήστε πατημένο σε κάποιο κενό σημείο για να αλλάξετε ταπετσαρία. Σύρετε αριστερά/ δεξιά για να επιλέξετε άλλη υποδιαίρεση της Αρχικής Οθόνης.


Πιέστε σε κάποιο εικονίδιο για να ανοίξετε την αντίστοιχη εφαρμογή. Τα εικονίδια της κάτω μπάρας εμφανίζονται σε όλες τις υποδιαίρεσεις της αρχικής οθόνης.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να αφαιρέσετε ή να μετακινήσετε ένα εικονίδιο ή γραφικό στοιχείο.

Η Αρχική Οθόνη είναι το αρχικό σημείο από το οποίο θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Πιέστε στο εικονίδιο του μενού εφαρμογών (στο κέντρο του κάτω μέρους της οθόνης) για να δείτε λίστα όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών.

5.1 Άνοιγμα και κλείσιμο του μενού εφαρμογών

Πιέστε το εικονίδιο  για να μπείτε στο μενού εφαρμογών.



Θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο και στα γραφικά στοιχεία (widgets).

Πιέστε σε οποιαδήποτε εφαρμογή για να την ανοίξετε.

Για να προσθέσετε κάποιο εικονίδιο συντόμευσης στην αρχική οθόνη: πιέστε και κρατήστε πατημένο στο επιθυμητό εικονίδιο. Στη συνέχεια αποθέστε το στο επιθυμητό σημείο στην αρχική οθόνη, ανασηκώνοντας το δάχτυλό σας. Μετακινήστε το προς τις άκρες της Αρχικής Οθόνης για να το μετακινήσετε σε κάποια από τις υποδιαιρέσεις της.



Ενώ βρίσκεστε στο μενού εφαρμογών, σύρετε δεξιά/ αριστερά στην οθόνη για να δείτε περισσότερες εφαρμογές. Οι νέες εφαρμογές προστίθενται στο μενού εφαρμογών μόλις εγκατασταθούν.

Στο πάνω μέρος του μενού εφαρμογών υπάρχει η καρτέλα «γραφικά στοιχεία (widget)».

Για να προσθέσετε κάποιο γραφικό στοιχείο στην αρχική οθόνη, κρατήστε το πατημένο. Στη συνέχεια θα μεταφερθείτε στην Αρχική Οθόνη. Απελευθερώστε το γραφικό στοιχείο στο επιθυμητό σημείο. Εμφανίζεται ένα μενού που σας επιτρέπει να του αλλάξετε το μέγεθος ή να το ρυθμίσετε. Αυτό εξαρτάται από το κάθε γραφικό στοιχείο.

Πιέστε το πλήκτρο Αρχικής Οθόνης ή το πλήκτρο Επιστροφής για να κλείσετε το μενού εφαρμογών.

5.2 Προβολή των πρόσφατων εφαρμογών



- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το εικονίδιο  για μερικά δευτερόλεπτα.
- Πιέστε σε οποιαδήποτε από τις εμφανιζόμενες εφαρμογές για να την ανοίξετε ή πιέστε  για να επιστρέψετε στην τρέχουσα εφαρμογή.

5.3 Προσαρμογή της Αρχικής Οθόνης

Μπορείτε να προσθέσετε εφαρμογές, συντομεύσεις, γραφικά στοιχεία ή άλλα αντικείμενα σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης και να αλλάξετε ταπετσαρία.





Εφαρμογές:

- Πιέστε  για επιστροφή στην Αρχική Οθόνη.
- Πιέστε το εικονίδιο  για να μπείτε στο μενού εφαρμογών.
- Για να προσθέσετε κάποιο εικονίδιο συντόμευσης στην αρχική οθόνη: πιέστε και κρατήστε πατημένο στο επιθυμητό εικονίδιο. Στη συνέχεια αποθέστε το στο επι-

θυμητό σημείο στην αρχική οθόνη, ανασηκώνοντας το δάχτυλό σας από την οθόνη.

Γραφικά στοιχεία:

- Πιέστε  για επιστροφή στην Αρχική Οθόνη.
- Πιέστε το εικονίδιο  για να μπείτε στο μενού εφαρμογών.
- Πιέστε στην καρτέλα «γραφικά στοιχεία» στο πάνω μέρος της οθόνης.

Στο μενού γραφικών στοιχείων μπορείτε να:

- Μετακινηθείτε μεταξύ των διαφόρων οθονών: Σύρετε προς τα αριστερά ή δεξιά.
- Σύρετε ένα γραφικό στοιχείο ώστε να το τοποθετήσετε σε κάποια από τις υποδιαιρέσεις της Αρχικής Οθόνης. Για να το κάνετε, κρατήστε πατημένο στο επιθυμητό γραφικό στοιχείο ώστε να μεταφερθείτε στην αρχική οθόνη. Στη συνέχεια ανασηκώστε το δάχτυλό σας αφού μετακινήσετε το γραφικό στοιχείο στο επιθυμητό σημείο.
- Αν θέλετε να ακυρώσετε τη μετακίνηση του γραφικού στοιχείου, ανασηκώστε το δάχτυλό σας πριν μεταφερθείτε στην Αρχική Οθόνη.

Ταπετσαρίες:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία κάποια εικόνα από τη Συλλογή ή από αυτές που διαθέτει το λειτουργικό σύστημα.

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο σε οποιοδήποτε κενό σημείο της Αρχικής οθόνης για να εμφανιστεί η ακόλουθη λίστα μενού:
 - **Συλλογή:** Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει χρησιμοποιώντας την κάμερα του τηλεφώνου ή που τις έχετε μεταφέρει στη συσκευή.
 - **Ζωντανές ταπετσαρίες:** Μπορείτε να επιλέξετε μια ζωντανή ταπετσαρία από τη λίστα.
 - **Ταπετσαρία:** Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις ταπετσαρίες του συστήματος.
- Για να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, πιέστε **Περιοπή** στο πάνω μέρος της οθόνης και στη συνέχεια πιέστε «Ορισμός ταπετσαρίας».

Φάκελοι: Μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τα εικονίδια συντόμευσης που υπάρχουν στην Αρχική Οθόνη, δημιουργώντας φακέλους ώστε να εξοικονομείται χώρος.

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο σε οποιοδήποτε εικονίδιο της Αρχικής Οθόνης για να το μετακινήσετε πάνω σε κάποιο άλλο.
- Αφήστε το εικονίδιο πάνω σε κάποιο άλλο εικονίδιο ώστε να

δημιουργηθεί ένας φάκελος που θα περιέχει και τα δύο εικονίδια.

- Μπορείτε να προσθέσετε όσα εικονίδια μπορούν να χωρέσουν στο φάκελο, να του δώσετε όνομα και να τον μετακινήσετε οπουδήποτε επιθυμείτε.
- Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσαρμόσετε το κινητό τηλέφωνο στις ανάγκες σας.

6. Σύνδεση στο Internet

6.1 Ρυθμίσεις για σύνδεση στο Internet:

- Μπείτε στις Ρυθμίσεις> Ασύρματο & Δίκτυα > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής > Πίεστε Ενεργοποίηση Δεδομένων.

- Από προεπιλογή, ο πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σας στέλνει αυτόματα τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης (οι οποίες απαιτούνται για πρόσβαση μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας) με SMS, ή τις έχει ενσωματώσει στην κάρτα SIM ώστε να ενεργοποιηθούν αυτόματα. Μπορεί να απαιτηθεί να εφαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις. Στη συνέχεια θα μπορείτε να επιλέξετε σημείο πρόσβασης από τη λίστα. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

- Για να προσθέσετε όνομα σημείου πρόσβασης χειροκίνητα, μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις>Περισσότερα>Δίκτυα Κινητής >Όνομα Σημείου Πρόσβασης**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για ν' αποφύγετε τυχόν ανεπιθύμητες χρεώσεις, επικοινωνήστε πρώτα με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο για να πληροφορηθείτε σχετικά με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο για πρόσβαση στο Internet μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

- Αφού επιλέξετε ή καθορίσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης, μπειτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις> Ασύρματο & Δίκτυα >Χρήση δεδομένων >Πιέστε Δεδομένα κινητής** για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων για πρόσβαση στο Internet.

6.2 Πρόσβαση στο Internet μέσω Wi-Fi

Για είσοδο στο Internet μέσω Wi-Fi:

- Πιέστε **Μενού> Ρυθμίσεις συστήματος > Ασύρματο & δίκτυα** και στη συνέχεια πιέστε Wi-Fi.

- Αφού πιέσετε **Μενού> Ρυθμίσεις> Ασύρματο & Δίκτυα >Ρυθμίσεις Wi-Fi**, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi. Στη συνέχεια, επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi από τη λίστα δικτύων Wi-Fi. Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό (αν απαιτείται) και απολαύστε πλοήγηση στο Internet.


7. Διαχείριση Ειδοποιήσεων


Οι ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν για νέα μηνύματα και συμβάντα. Μόλις λάβετε ειδοποίηση, θα εμφανιστεί στη μπάρα κατάστασης μαζί με μια προεπισκόπηση.


7.1 Άνοιγμα του πάνελ ειδοποιήσεων


Σύρετε τη μπάρα κατάστασης από το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω για να εμφανίσετε το πάνελ ειδοποιήσεων:

Το πάνελ ειδοποιήσεων δείχνει το όνομα του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου και μια λίστα με τις τρέχουσες ειδοποιήσεις.



 Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα ειδοποίησης ταυτόχρονα.

 Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες όπως Wi-fi, Bluetooth, Δεδομένα, Λειτουργία Πτήσης κ.ά., ως ακολούθως:



7.2 Απάντηση σε ειδοποιήσεις

Ανοίξτε το πάνελ ειδοποιήσεων και πιέστε σε κάποια ειδοποίηση για να απαντήσετε ή να παρακολουθήσετε την κάθε ειδοποίηση.

7.3 Κλείσιμο του πάνελ ειδοποιήσεων

Σύρετε το πάνελ ειδοποιήσεων από το κάτω μέρος προς τα πάνω για να το κλείσετε ή απλά πιέστε το πλήκτρο επιστροφής. Το πάνελ κλείνει επίσης μόλις πατήσετε σε οποιαδήποτε ειδοποίηση.

8. Μηνύματα

8.1 Μηνύματα & Ρυθμίσεις


Τα μηνύματα χρησιμοποιούνται για να επικοινωνείτε με άλλα άτομα μέσω απλών γραπτών μηνυμάτων ή μηνυμάτων πολυμέσων.




Πιέστε για να ανοίξετε κάποια συνομιλία

Πιέστε για να δημιουργήσετε νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων




Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο  ώστε να ανοίξετε το μενού συνάφειας για να δείτε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων.



Οι **ρυθμίσεις μηνυμάτων** σας επιτρέπουν να επιλέξετε τον αποθηκευτικό χώρο, την προώθηση μηνυμάτων SMS, τις ειδοποιήσεις και άλλες γενικές ρυθμίσεις. Μπορείτε να εξερευνήσετε τα μηνύματα και να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

8.2 Χρήση του εικονικού πληκτρολογίου

Μπορείτε να ανοίξετε το εικονικό πληκτρολόγιο πιέζοντας σε οποιοδήποτε πεδίο πληκτρολόγησης.


Πληκτρολογήστε εδώ το μήνυμά σας. Στη συνέχεια, πιάστε στο εικονίδιο  για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.


Πιάστε και κρατήστε πατημένο στο επιθυμητό σημείο του πεδίου πληκτρολόγησης για να ανοίξετε το μενού αποκοπής/ αντιγραφής/ επικόλλησης.

Πιάστε για γραφή ενός κεφαλαίου γράμματος.

Πιάστε και κρατήστε πατημένο ή πιάστε δύο φορές για συνεχή γραφή κεφαλαίων.

Πεδίο χαρακτήρων, συμβόλων, αριθμών.






Πεδίο παραλήπτη: Γράψτε το όνομα ή τον αριθμό ή πιάστε στο εικονίδιο στα δεξιά για να μπείτε στη λίστα με τις επαφές.

Caihua Cmcc01
151 1800 1563 Mobile


→ Πιάστε για να αποστείλετε το μήνυμα.



→ Πιάστε για διαγραφή χαρακτήρων.


8.3 Μηνύματα Πολυμέσων

MMS σημαίνει μήνυμα πολυμέσων, δηλαδή μήνυμα που έχει συνημμένα. Μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα MMS ως εξής:

- Πιάστε το πλήκτρο  για να επισυνάψετε διάφορα είδη αρχείων.
- Αποστείλετε το MMS.

8.4 Περισσότερες επιλογές μηνυμάτων:

- Ανοίξτε κάποιο μήνυμα.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο στο μήνυμα μέχρι να ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο με διάφορες επιλογές:
- Κάντε την επιθυμητή επιλογή (π.χ. προώθηση του μηνύματος).
- Πιέστε “Προώθηση” σ’ αυτό το μενού.
- Προσθέστε κάποια επαφή.
- Αποστείλετε αυτό το μήνυμα.



Υπάρχουν και άλλες επιλογές όπως: Αντιγραφή, Διαγραφή, Προ-

βολή λεπτομερειών, Αποθήκευση μηνύματος στην κάρτα SIM κ.ά.

8.5 Κλείδωμα μηνύματος

Μπορείτε να κλειδώσετε ένα μήνυμα ώστε να μην μπορεί να διαγραφεί αν ο χρήστης δεν έχει υψηλό επίπεδο δικαιωμάτων:


- Πιέστε και κρατήστε πατημένο στο επιθυμητό μήνυμα.
- Πιέστε **Κλείδωμα μηνύματος** στο μενού που θα ανοίξει.

Για να ξεκλειδώσετε κάποιο μήνυμα, πιέστε και κρατήστε πατημένο στο επιθυμητό μήνυμα και στη συνέχεια πιέστε **Ξεκλείδωμα μηνύματος**.

9. Πολυμέσα

9.1 Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο μέσω των καμερών του τηλεφώνου, τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης ή στην ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής. Μπορείτε να αντιγράψετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο από/προς το τηλέφωνο και τον υπολογιστή.




9.2 Συλλογή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή για να προβάλετε φωτογραφίες, βίντεο και να κάνετε κοινή χρήση αρχείων.


- Πιέστε στο εικονίδιο της εφαρμογής «Συλλογή» στο μενού εφαρμογών.
- Πιέστε σε κάποιο άλμπουμ για να το ανοίξετε.
- Πιέστε σε κάποια φωτογραφία ή βίντεο για αναπαραγωγή.

9.3 Κοινή χρήση άλμπουμ

- Πιέστε στο εικονίδιο της εφαρμογής «Συλλογή» στο μενού εφαρμογών.
- Επιλέξτε τα άλμπουμ τα οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση.
- Πιέστε στο εικονίδιο  στο πάνω μέρος της οθόνης για κοινή χρήση μέσω Bluetooth, Email, ή αγγίξτε το εικονίδιο μηνύματος στο πάνω μέρος της οθόνης για κοινή χρήση μέσω MMS.

9.4 Μουσική


Μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα τα επιθυμητά αρχεία μουσικής από/ προς το κινητό τηλέφωνο και τον υπολογιστή.

Πιέστε στο πλήκτρο  ή στα πλήκτρα και τα εικονίδια που βρίσκονται στην εφαρμογή μουσικής ώστε να απολαύσετε τις δυνατότητές της.

Πιέστε τα πλήκτρα έντασης πάνω/ κάτω που βρίσκονται στα δεξιά του κινητού τηλεφώνου ώστε να ρυθμίσετε την ένταση.

9.5 Ραδιόφωνο FM

Μπορείτε να ακούσετε τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό μέσω του ενσωματωμένου δέκτη FM (τα ακουστικά χρησιμοποιούνται ως κεραία).



Πιέστε στο πλήκτρο  ή στα πλήκτρα και τα εικονίδια που βρίσκονται στην εφαρμογή FM για:

- Εγγραφή ραδιοφωνικών εκπομπών
- Να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς σε κανάλια
- Να χρησιμοποιήσετε το ηχείο ανοιχτής ακρόασης
- Πιέστε τα πλήκτρα έντασης πάνω/ κάτω που βρίσκονται στα δεξιά του κινητού τηλεφώνου ώστε να ρυθμίσετε την ένταση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Σε περίπτωση που κάποια εφαρμογή σταματήσει να αποκρίνεται, κλείστε την και ανοίξτε την ξανά.

9.6 Ηχογράφηση

- Πιέστε στην εφαρμογή «Πρόγραμμα εγγραφής ήχου» στο κεντρικό μενού.

- Πιέστε  για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα.
- Πιέστε  για διακοπή και αποθήκευση της ηχογράφησης.

9.7 Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Πιέστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο μείωσης έντασης και το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για λήψη ενός στιγμιότυπου των στοιχείων που εμφανίζονται στην οθόνη.


10. Σύνδεση

Μπορείτε να συνδέσετε εύκολα το τηλέφωνό σας με δίκτυα ή άλλες συσκευές μέσω Wi-Fi, GPRS, Bluetooth και καλωδίου USB. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με υπολογιστή για ανταλλαγή δεδομένων ή σύνδεση με ακουστικά Bluetooth.

10.1 Σύνδεση με PC

Συνδέστε το τηλέφωνο με υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

- Μπείτε στο πάνελ ειδοποιήσεων
- Πιέστε "Συνδέθηκε USB"
- Στη συνέχεια πιέστε "Χρήση ως αποθηκευτικός χώρος USB". Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:



Στη συνέχεια θα μπορείτε να κάνετε μεταφορά δεδομένων και να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σαν USB flash (στικάκι USB). Μπορείτε να διαχειριστείτε τα δεδομένα απευθείας από τον υπολογιστή σας.

Αφού ολοκληρώσετε τη μεταφορά, πιάστε ξανά “Χρήση ως αποθηκευτικός χώρος USB” και αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη διάρκεια σύνδεσης USB, η κάρτα SD δεν είναι διαθέσιμη για χρήση μέσω του τηλεφώνου. Όλες οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κάρτα SD δε θα λειτουργούν. Παρακαλούμε να μη διαγράψετε/ μετακινήσετε τα δεδο-

μένα που αφορούν εφαρμογές.

10.2 Σύνδεση στο Internet

Ανατρέξτε στην ενότητα 6 για λεπτομέρειες.

10.3 Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi

Ανατρέξτε στην ενότητα 6 για λεπτομέρειες.

10.4 Σύζευξη με συσκευές Bluetooth

- Μπείτε στις Ρυθμίσεις > Ασύρματο & δίκτυα> Bluetooth.
- Αν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth, ενεργοποιήστε την. Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αναζήτηση και δείχνει τις συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας.
- Αν δεν βρίσκεται στη λίστα η συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε, κάντε την ορατή.
- Αν το τηλέφωνό σας σταματήσει την αναζήτηση πριν προλάβετε να κάνετε την άλλη συσκευή ορατή, δοκιμάστε να κάνετε ξανά αναζήτηση για συσκευές.
- Για σύζευξη, πιέστε στο όνομα της επιθυμητής συσκευής από τη λίστα. Αν σας ζητηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και στις δύο συσκευές. Το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί αυτόματα στην άλλη συσκευή μετά από ε-

πιτυχή σύζευξη.

10.5 Δημιουργία σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet από τον υπολογιστή σας μέσω του κινητού τηλεφώνου σας, δηλαδή να το χρησιμοποιήσετε ως σημείο πρόσβασης (access point):

- Συνδέστε το κινητό τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB.
- Μπείτε στις Ρυθμίσεις> Ασύρματο & Δίκτυα> Περισσότερα> Πρόσ. & φορητό σημείο πρόσβασης και μετά επιλέξτε Πρόσδεση USB.

Εμφανίζεται ένα ερώτημα εγκατάστασης στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τις εμφανιζόμενες οδηγίες.

Σε περίπτωση υπολογιστή με λειτουργικό Linux, Windows 7 και Vista, οι οδηγοί εγκαθίστανται αυτόματα. Στα Windows XP, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τους οδηγούς χειροκίνητα.

10.6 Εγκατάσταση πιστοποιητικού από κάρτα SD


Αν το δίκτυο VPN ή το δίκτυο Wi-Fi σας εξαρτάται από πιστοποιητικά ασφάλειας, θα πρέπει να λάβετε τα πιστοποιητικά και να τα αποθηκεύσετε στον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου σας πριν μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σ' αυτά τα δίκτυα VPN ή Wi-Fi.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα πιστοποιητικά από την αντίστοιχη ιστοσελίδα.

- Αντιγράψτε το πιστοποιητικό από τον υπολογιστή σας στον κεντρικό φάκελο κάποιας κάρτας SD.
- Πιέστε **Ρυθμίσεις> Ασφάλεια**.
- Κάντε εγκατάσταση από την κάρτα SD μέσω του μενού διαχείρισης διαπιστευτηρίων που βρίσκεται στις ρυθμίσεις.
- Πιέστε στο όνομα αρχείου του πιστοποιητικού για να το εγκαταστήσετε. Μπορούν να εμφανιστούν μόνο πιστοποιητικά που δεν είναι ήδη εγκατεστημένα στο τηλέφωνό σας.
- Αν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε κωδικό για το πιστοποιητικό και πιέστε OK.
- Πληκτρολογήστε όνομα για το πιστοποιητικό και πιέστε OK.

11.Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνο διαθέτει ήδη προεγκατεστημένες διάφορες δημοφιλείς εφαρμογές. Μπορείτε όμως να κατεβάσετε και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θέλετε από το Google Play (θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Internet και λογαριασμό Google):



12.Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή «Ρυθμίσεις» για να πραγματοποιήσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις που αφορούν το τηλέφωνο:

Wi-Fi	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε τις συνδέσεις σε ασύρματα δίκτυα και συσκευές Wi-Fi.
Bluetooth	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία Bluetooth ώστε το τηλέφωνο να επικοινωνήσει με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth, όπως ακουστικά αλλά και άλλες φορητές συσκευές.
Διαχείριση κάρτας SIM	Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την κάρτα SIM και να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν την κάρτα SIM (φωνητική κλήση, βιντεοκλήση, αποστολή SMS και σύνδεση δεδομένων).
Διαχείριση κάρτας SIM	Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την κάρτα SIM και να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν την κάρτα SIM (φωνητική κλήση, βιντεοκλήση, αποστολή SMS και σύνδεση δεδομένων).
Χρήση δεδομένων	Είναι ο μετρητής του όγκου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε μέσω του τηλεφώνου.
Περισσότερα...	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε συνδέσεις σε δίκτυα και συσκευές
Ρυθμίσεις κλήσεων	Σας επιτρέπει να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν τις κλήσεις, όπως προώθηση κλήσεων, αναμονή κλήσεων, φίλτρο κλήσεων και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Ήχος	Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν τον ήχο, τις ειδοποιήσεις, τη δόνηση κ.ά.τ.
Προβολή	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και να κάνετε άλλες ρυθμίσεις που αφορούν την οθόνη.
Αποθηκευτικός χώρος	Σας επιτρέπει να δείτε και να διαχειριστείτε τον ελεύθερο αποθηκευτικό χώρο που υπάρχει στην κάρτα μνήμης SD και στη μνήμη του τηλεφώνου.
Μπαταρία	Σας επιτρέπει να δείτε τη στάθμη και την κατάσταση της μπαταρίας.
Εφαρμογές	Σας επιτρέπει να δείτε όλες τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει, καθώς και να τις διαχειριστείτε.
Λογαριασμοί & συγχρονισμός	Σας επιτρέπει να προσθέσετε, να διαχειριστείτε και να αφαιρέσετε λογαριασμούς Google ή άλλους.
Τοποθεσία	Σας επιτρέπει να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν τον εντοπισμό της θέσης σας μέσω Wi-Fi, δικτύου κινητής ή δορυφόρων GPS και να διαχειριστείτε τα σχετικά δεδομένα στις διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες.
Ασφάλεια	Σας επιτρέπει να προστατεύσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως π.χ. να ρυθμίσετε το κλειδί της οθόνης, να ορίσετε κωδικούς κ.ά.τ.

Γλώσσα & εισαγωγή	Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα των μενού του τηλεφώνου και τη γλώσσα πληκτρολόγησης.
Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά	Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του τηλεφώνου σας και να κάνετε επαναφορά των δεδομένων του σε περίπτωση προβλήματος.
Ημερομηνία & ώρα	Σας επιτρέπει να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν την ημερομηνία και την ώρα, όπως η μορφή εμφάνισής τους και η ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε.
Προσαβασιμότητα	Ενεργοποίηση δυνατοτήτων και διευκολύνσεων, ιδιαίτερα για άτομα με κινητικά προβλήματα.
Επιλογές για προγραμματιστές	Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό σφαλμάτων USB και να κάνετε άλλες ρυθμίσεις που αφορούν το περιβάλλον χρήσης.
Σχετικά με το τηλέφωνο	Προβολή πληροφοριών που αφορούν το τηλέφωνό σας, όπως ισχύς σήματος, πληροφορίες τηλεφώνου και χρήση μπαταρίας.



13. Πληροφορίες Υγείας και Ασφάλειας

Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν τη χρήση του τηλεφώνου σας. Αν δεν τις ακολουθήσετε μπορεί να εκτεθείτε σε κίνδυνο ή να υποπέσετε σε παρανομία.

Πληροφορίες Πιστοποίησης (SAR)

Το τηλέφωνό σας είναι σχεδιασμένο ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής ραδιοκυμάτων που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν όρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

SAR (ειδικός ρυθμός απορρόφησης) είναι η μονάδα μέτρησης που μετρά την ποσότητα ραδιοσυχνοτήτων που απορροφά το σώμα, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. Η τιμή SAR έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το υψηλότερο επίπεδο ραδιοσυχνοτήτων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δοκιμών.

Το πραγματικό επίπεδο SAR κατά τη χρήση του τηλεφώνου είναι πολύ χαμηλότερο από αυτά τα επίπεδα.

Η τιμή SAR του τηλεφώνου ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως το πόσο κοντά είστε σε μια κεραία αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας τη χρήση αξεσουάρ και άλλων βελτιώσεων.

Η υψηλότερη τιμή SAR της συσκευής είναι 0.206 W/κιλό (για το κεφάλι) και 0.408 W/κιλό (για το σώμα) ανά μέσο όρο 10 gm ανθρώπινου ιστού.

Η τιμή SAR ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις εθνικές προδια-

γραφές, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Συστάσεις SAR

Χρησιμοποιήστε ασύρματο hands-free (ακουστικό ή ακουστικά κεφαλής) με πομπό Bluetooth χαμηλής εκπομπής.

Παρακαλούμε να είστε σύντομοι στις τηλεφωνικές κλήσεις σας και να χρησιμοποιείτε τα μηνύματα SMS όποτε βολεύει. Αυτή η συμβουλή ισχύει ειδικά για παιδιά, νέους και εγκύους.

Να προτιμάτε να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όταν η ποιότητα του σήματος είναι καλή.

Οι άνθρωποι που έχουν ενεργά ιατρικά εμφυτεύματα είναι καλό να κρατούν το κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστά μακριά από το εμφύτευμα.

Διατηρήστε μια απόσταση 15 χιλ. από τη συσκευή.

Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κατά την οδήγηση. Όταν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ακουστικά hands-free.

Σας παρακαλούμε να μην τοποθετήσετε το τηλέφωνο σε κάθισμα αυτοκινήτου ή σε οποιοδήποτε μέρος από το οποίο μπορεί να πέσει κάτω σε περίπτωση σύγκρουσης ή πέδησης έκτακτης ανάγκης.

Σε αεροπλάνα

Τα αεροπλάνα επηρεάζονται από παρεμβολές που προκαλούνται από το τηλέφωνο. Είναι παράνομη η χρήση του τηλεφώνου όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνα. Κατά τη διάρκεια πτήσης παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.

Σε νοσοκομεία

Τα ραδιοκύματα του τηλεφώνου σας μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερικές ραδιοσυχνότητες. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν υπάρξει σχετική υπόδειξη.

Μη μεταφέρετε το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο εάν υποπτευέστε ότι προκαλούνται παρεμβολές.

Μη ασφαλείς περιοχές



Παρακαλούμε να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε πρατήρια καυσίμων ή σε οποιοδήποτε μέρος όπου αποθηκεύονται τα καύσιμα και χημικές ουσίες ή οποιαδήποτε άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Φροντίδα για τη συσκευή σας

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να την μεταχειρίζεστε με προσοχή: Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε το

τηλέφωνό σας:

Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, σκουπίστε τη με ένα στεγνό πανί και στείλτε την στο σέρβις.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών και να βλάψουν τις μπαταρίες.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Τα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να υποστούν βλάβη.

Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται σ' αυτές τις οδηγίες. Αν επισκευάσετε από μόνοι σας το τηλέφωνο, μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση.

Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μη τραντάζετε τη συσκευή. Η βίαιη μεταχείριση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών μερών.

Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. Να χρησιμοποιείτε μόνο ένα απαλό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίζετε την επιφάνεια της συσκευής.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία ή επιτρέψτε στη συσκευή σας να έρθει σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Το τροφοδοτικό θα πρέπει να αντικατασταθεί σε περίπτωση βλάβης, γιατί δεν είναι επισκευάσιμο.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη μπαταρία

Προσοχή:

Μην εκθέσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες άνω των 50°C

Ποτέ να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Ποτέ να μη βραχυκυκλώσετε τη μπαταρία

Τυχόν επισκευές στο τηλέφωνο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Παρακαλούμε να έχετε τη μπαταρία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως. Να φορτίζετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου.

Αν το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μπαταρία μετά τη φόρτιση γίνει πολύ μικρότερο απ' ό,τι συνήθως, σημαίνει ότι η μπαταρία πλησιάζει στο όριο ζωής της. Αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια καινούρια, ίδιου κατασκευαστή και προδιαγραφών.

Μην πετάτε την μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σεβόμενοι τους τοπικούς νόμους και οδηγίες προστασίας του περιβάλλοντος.

Χρησιμοποιήστε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε μη εγκεκριμένες μπαταρίες ή αξεσουάρ,.

Ανακύκλωση του τηλεφώνου



Το λογότυπο WEEE (εικονίζεται παραπλευρώς) υπάρχει πάνω στο προϊόν (μπαταρία, τηλέφωνο και φορτιστή) για να υποδείξει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή απόρριψή όλων των ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών συσκευών σας. Επικοινωνήστε με την τοπική αυτοδιοίκηση για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών συσκευών.

Η συλλογή και κατάλληλη αξιοποίηση των απορριμμάτων ηλεκτρικών συσκευών, μας επιτρέπει να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών προστατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Αποκήρυξη

Τα χρώματα και οι προδιαγραφές που υπάρχουν/ αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Οι εικόνες που υπάρχουν είναι μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Άλλα λογότυπα προϊόντων και ονόματα εταιρειών που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους.

Το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό περιεχόμενο που εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνεται το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνο.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε οποιοδήποτε τμήμα αυτών των οδηγιών χωρίς προειδοποίηση.

Για συσκευές με εξωτερική παροχή ρεύματος, η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Αν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λανθασμένου τύπου, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε τις οδηγίες απόρριψης των χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων αυτών των οδηγιών σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας.



Για να αποφύγετε προβλήματα ακοής, να μην ακούτε σε υψηλή ένταση για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα παρεχόμενα ακουστικά.
Να μη χρησιμοποιήσετε άλλα ακουστικά.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπειτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο

κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις

- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από $-10^{\circ}\text{C}(+14^{\circ}\text{F})$ ή πάνω από $+45^{\circ}\text{C}(+113^{\circ}\text{F})$. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από $+60^{\circ}\text{C}(+140^{\circ}\text{F})$
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη

- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.

- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φισ του φορτιστή. Εάν το φισ δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δεν συνοδεύουν την συσκευή μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική

επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μην φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά

- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και

σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορητά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- **Βηματοδότες**

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό

- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας SIM

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με θυρίδα καρτών SIM τυπικού μεγέθους, η εισαγωγή μιας μη συμβατής κάρτας SIM (για παράδειγμα, μιας κάρτας micro SIM ή μιας τυπικής κάρτας SIM κομμένης σε μέγεθος micro κάρτας SIM) στη θυρίδα καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην κάρτα SIM ή στη συσκευή σας. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση ασύμβατων ή τροποποιημένων καρτών SIM. Προειδοποίηση!

Εάν η συσκευή απαιτεί προσαρμογέα για την τοποθέτησή της στο τηλέφωνο ή σε άλλη συσκευή, μην τοποθετήσετε την κάρτα απευθείας χωρίς τον απαιτούμενο προσαρμογέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα στα αριστερά του κινητού τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι μεταλλικές επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Πιέστε την κάρτα SIM προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει. Αν θέλετε να την αφαιρέσετε, πιέστε την πρώτα προς τα μέσα για να ξεκουμπώσει και στη συνέχεια αφαιρέσετε την.

Τοποθέτηση και αφαίρεση κάρτας μνήμης

Εάν το προϊόν συνοδεύεται από μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης, γενικά αυτή είναι μεν συμβατή με τη συσκευή που αγοράσατε αλλά ίσως να μην είναι συμβατή με άλλες συσκευές ή με τις δυνατότητες των καρτών μνήμης τους. Ελέγξτε τις άλλες συσκευές ως προς τη συμβατότητα πριν την αγορά ή τη χρήση τους. Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με αναγνώστη καρτών μνήμης, ελέγξτε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης πριν την αγορά ή τη χρήση της. Οι κάρτες μνήμης είναι διαμορφωμένες (φορμαρισμένες) πριν την αποστολή τους. Για να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή.

Προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας μνήμης

- Μην εκθέτετε την κάρτα μνήμης σε υγρασία.
- Μην αγγίζετε τις συνδέσεις των ακροδεκτών με το χέρι σας ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο.
- Μην χτυπάτε, μη λυγίζετε και μη ρίχνετε κάτω την κάρτα μνήμης.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε την κάρτα μνήμης.
- Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε την κάρτα μνήμης σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε υγρασία, διαβρωτικές ουσίες ή πολύ υψηλή θερμοκρασία, όπως π.χ. σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι, στο άμεσο φως του ήλιου ή κοντά σε θερμάστρες, κλπ.
- Μην πιέζετε και μη λυγίζετε το άκρο του προσαρμογέα κάρτας μνήμης με πολύ μεγάλη δύναμη.
- Μην επιτρέπτε την εισχώρηση ακαθαρσιών, σκόνης ή ξένων σωμάτων στη θυρίδα εισαγωγής ενός προσαρμογέα κάρτας μνήμης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι όσο πηγαίνει μέσα στον απαιτούμενο προσαρμογέα κάρτας μνήμης. Η κάρτα μνήμης μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν έχει εισαχθεί πλήρως
- Σας συνιστούμε να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας (backup) για τα σημαντικά δεδομένα σας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή περιεχομένου που αποθηκεύετε στην κάρτα μνήμης.

Τα γραμμένα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν ή να χαθούν όταν αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή τον προσαρμογέα κάρτας μνήμης, όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης, της ανάγνωσης ή εγγραφής δεδομένων ή όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα

μνήμης σε χώρους που υπόκεινται σε στατικό ηλεκτρισμό ή υψηλές εκπομπές ηλεκτρικών πεδίων.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις μεταλλικές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD και σπρώξτε την για να την αφαιρέσετε.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη μπαταρία. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" για ενεργοποίηση. Θα εμφανιστεί η οθόνη ενεργοποίησης και θα σας ζητηθεί κωδικός (εφόσον η κάρτα SIM προστατεύεται από κωδικό). Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός είναι 4ψήφιος.

Κωδικός ασφάλειας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους κωδικούς ασφάλειας, ώστε να αποφεύγεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM.

Κωδικός PIN

Για ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας SIM μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απαίτησης κωδικού PIN κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου. Αν το έχετε κάνει ήδη, θα σας ζητηθεί κατά την εκκίνηση του τηλεφώνου να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει και θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για να την ξεκλειδώσετε. Ο κωδικός PIN σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK είναι ο κωδικός ξεκλειδώματος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM σε περίπτωση που κλειδώσει.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα αχρηστευτεί. Ο κωδικός PUK σας δίδεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Smarthone ε3 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D)



Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/smartphones.htm>

στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ή στο τηλ : 800 11 12345

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του

πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγραφών.

7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.