

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα - Ελλάδα

www.plaisio.gr

Ο ανιχνευτής γνησιότητας χαρτονομισμάτων Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02 είναι ένα προϊόν της Πλαίσιο Computers AEBE.

© PLAISIO COMPUTERS AEBE.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση και δεν αποτελούν δέσμευση από πλευράς της εταιρίας Πλαίσιο. Αυτό το έγγραφο περιέχει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε καμία μορφή, με κανένα μέσο και για κανένα σκοπό χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια από την Πλαίσιο Computers AEBE. Σχετική παραβίαση του ανωτέρω θεωρείται κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων και διώκεται σύμφωνα με το νόμο.

Η Πλαίσιο Computers AEBE δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	3
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ!	4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	5
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ QCD02	6
ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	7
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ	8
ΕΓΓΥΗΣΗ	9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	10
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ	11

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ!

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το νέο ανιχνευτή χαρτονομισμάτων Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCDD02.

Το προϊόν αυτό που μόλις αποκτήσατε είναι ένας υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας ανιχνευτής χαρτονομισμάτων. Διαθέτει 4 λειτουργίες ανίχνευσης, υπέρυθρη (IR)/μαγνητικό μελάνι (MI)/μαγνητικός κώδικας (MC)/αναγνώριση μεγέθους 2D, οπτικοακουστικό σήμα προειδοποίησης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά.

Ο οδηγός αυτός θα σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά στα πρώτα σας βήματα και θα αποτελέσει έναν πολύτιμο βοηθό κάθε φορά που αναζητάτε εξειδικευμένες πληροφορίες.

Δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωση του προϊόντος. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται ορισμένα χαρακτηριστικά ή λειτουργίες του να διαφοροποιούνται λίγο από αυτά που αναφέρονται στον οδηγό. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα αντιμετωπίσετε στο μέλλον, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 12345.


Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Στη συσκευασία του νέου σας ανιχνευτή γνησιότητας χαρτονομισμάτων Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02 θα βρείτε:



1. Τον ανιχνευτή γνησιότητας χαρτονομισμάτων Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02
2. Μετασχηματιστή ρεύματος
3. Τροφοδοτικό αυτοκινήτου
4. Οδηγό χρήσης σε 3 γλώσσες
5. Κάρτα εγγύησης

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ QCD02



1. Αριθμός χαρτονομισμάτων
2. Δείκτης Ευρώ
3. Συνολική αξία
4. Δείκτης δεύτερου νομίσματος
5. Πλήκτρο BANKNOTE: Λειτουργία ADD&DEN/Επιλογή χαρτονομίσματος
6. Είσοδος
7. Κρατήστε εδώ για έναρξη της μονάδας
8. Πλήκτρο ON/OFF: Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
9. Πλήκτρο DIR/CLEAR: Κατεύθυνση εξόδου
10. Υποδοχή Update
11. Ένδειξη «Προς τα πίσω»
12. Ένδειξη «Προς τα εμπρός»
13. Υποδοχή DC
14. Αντίστροφη έξοδος για έλεγχο των χαρτονομισμάτων

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή σε μία πρίζα ρεύματος και πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης “ON/OFF”.
2. Πιέζοντας το πλήκτρο “DIR/CLEAR” μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυνση εξόδου των γνήσιων χαρτονομισμάτων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Η πράσινη ένδειξη στο βέλος που βρίσκεται στο αριστερό πάνω και κάτω μέρος της οθόνης, δείχνει την επιλεγμένη κατεύθυνση. Όταν είναι αναμμένη η ένδειξη  τα γνήσια χαρτονομίσματα περνάνε στο πίσω μέρος και τα ύποπτα ή πλαστά χαρτονομίσματα βγαίνουν από μπροστά. Όταν είναι αναμμένη η ένδειξη  τα γνήσια χαρτονομίσματα βγαίνουν από μπροστά και τα ύποπτα ή πλαστά περνάνε στο πίσω μέρος.
3. Όταν θέλετε να ρυθμίσετε ξανά την οθόνη, πιέστε το πλήκτρο “DIR/CLEAR” για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
4. Πιέστε στιγμιαία μία φορά το πλήκτρο “BANKNOTE” και η ένδειξη “ADD” εμφανίζεται. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ποσότητα των χαρτονομισμάτων και στο κάτω μέρος η συνολική τους αξία. Πιέστε ξανά στιγμιαία μία φορά το πλήκτρο “BANKNOTE” και η ένδειξη “DEN” εμφανίζεται. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ποσότητα των χαρτονομισμάτων και στο κάτω μέρος η ονομαστική τους αξία.
5. Για να αλλάξετε είδος χαρτονομίσματος πρέπει να πιέσετε συνεχόμενα το πλήκτρο “BANKNOTE” για 4-5 δευτερόλεπτα περίπου. Στο κάτω μέρος της οθόνης, η πράσινη ένδειξη σας δείχνει αν χρησιμοποιείται για ανίχνευση το Ευρώ ή ο δεύτερος τύπος νομίσματος (GBP). Όταν χρησιμοποιείτε το δεύτερο τύπο νομίσματος, το Ευρώ δεν αναγνωρίζεται από τη μονάδα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να αλλάξετε το σύμβολο νομίσματος.
6. Τοποθετήστε τα χαρτονομίσματα με όποιο προσανατολισμό επιθυμείτε.
7. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε ξανά το πλήκτρο “ON/OFF” για περίπου 3-4 δευτερόλεπτα.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Η μονάδα διαθέτει 4 λειτουργίες ανίχνευσης των πλαστών χαρτονομισμάτων: υπέρυθη (IR), μαγνητικό μελάνι (MI), μαγνητικός κώδικας (MC) και αναγνώριση μεγέθους 2D. Σε περίπτωση που ανιχνευθεί κάποιο πλαστό ή ύποπτο χαρτονόμισμα, η μονάδα σας προειδοποιεί με οπτικοακουστικό σήμα. Για επιβεβαίωση αναποδογυρίστε το χαρτονόμισμα και τοποθετήστε το ξανά στη μονάδα. Παρακαλούμε, εισάγετε τα χαρτονομίσματα ένα-ένα σε ευθεία και όχι διπλωμένα. Όταν η μονάδα δεν δέχεται ένα χαρτονόμισμα και εκπέμπει ακουστικό συναγερμό, εμφανίζεται στην οθόνη ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος:

E1= Σφάλμα μήκους (τεστ 2D)

E2= Σφάλμα μαγνητικού μελανιού

E3= Σφάλμα μαγνητικού κώδικα

E4= Σφάλμα Infra-Red (υπέρυθη)

E5= Σφάλμα Infra-Red (υπέρυθη)

E6= Πυκνότητα χαρτιού (πιθανώς διπλωμένα ή διπλά χαρτονομίσματα)

E7= Πυκνότητα χαρτιού (πιθανώς διπλωμένα ή διπλά χαρτονομίσματα)

E8= Πυκνότητα χαρτιού (πιθανώς διπλωμένα ή διπλά χαρτονομίσματα)

Προσοχή: Αν κάποιο χαρτονόμισμα κολλήσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Σηκώστε το πάνω κάλυμμα της οθόνης τοποθετώντας τον αντίχειρα στην είσοδο και μετακινώντας το κάλυμμα προς τα πίσω. Μετακινήστε το χαρτονόμισμα και κλείστε το κάλυμμα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι κολλημένο ανάμεσα στο κάλυμμα και τη βάση. Το 90% των σφαλμάτων οφείλεται στον ελλιπή καθαρισμό της εισόδου και των αισθητήρων που βρίσκονται μεταξύ του καλύμματος και της βάσης. Το μέρος αυτό πρέπει να καθαρίζεται με βουρτσάκι τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά προϊόντα καθαρισμού.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγυόμαστε την υψηλή ποιότητα και άψογη λειτουργία της συσκευής που έχετε στα χέρια σας.

Στην περίπτωση όμως που παρουσιαστεί κάποιο θέμα ποιότητας και λειτουργίας κάτω από κανονική χρήση, εγγυόμαστε την δωρεάν αντικατάσταση ή την επισκευή για ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία αγοράς.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ανωτέρω εγγύηση δεν καλύπτει θέματα ποιότητας ή βλάβες που προήλθαν από κακή χρήση, επέμβαση, κακή μεταφορά, πλημμύρα, φωτιά, πλήγμα από κεραυνό, υπερτάσεις ηλεκτρικού δικτύου, σεισμό ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ στο τηλέφωνο 800 11 12345.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχύτητα ανίχνευσης	0,5 δευτερόλεπτα/χαρτονόμισμα
Λειτουργίες ανίχνευσης	IR/MI/MC/2D
Συμβατά Χαρτονόμισματα	Euro/GBP
Λειτουργία μέτρησης/εμφάνισης αξίας	Ναι
Διαστάσεις	220×120×78mm
Βάρος	0,75 Kg
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0°C - 40°C

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ



Προτού χρησιμοποιήσετε τον ανιχνευτή γνησιότητας χαρτονομισμάτων Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02, μελετήστε προσεκτικά τον οδηγό χρήσης, καθώς και τις πληροφορίες για την ασφάλεια και το χειρισμό.

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε μέρη με καλό εξαερισμό και να κρατείται μακριά από δυνατή ηλιακή ακτινοβολία και ισχυρά μαγνητικά πεδία.
- Το βύσμα της συσκευής πρέπει να εισάγεται σε ηλεκτρική πρίζα με ασφαλή γείωση.
- Η παροχή ρεύματος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές. Διαφορετικά, επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται από τη σκόνη τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

PLAISIO COMPUTERS

Communication line: +30 210 2892000

5 Favierou Str., Metamorfosi, 14452 Athens - Greece

www.plaisio.gr

The banknote detector Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02 is a Plaisio Computers product.

© PLAISIO COMPUTERS

The information included in this document may be altered without prior notice and is not binding to PLAISIO COMPUTERS Company. This document includes copyrighted material.

No part of this document is to be reproduced or transmitted in any form, by no means and for no cause without prior written permission from Plaisio Computers. Any possible violation of the above is considered to be copyright expropriation and is legally prosecuted.

Plaisio Computers Company takes no responsibility for possible typographical mistakes.

CONTENTS

CONTENTS	14
WELCOME!	15
PACKAGE CONTENTS	16
YOUR BANKNOTE DETECTOR QCD02	17
BASIC FUNCTION	18
DETECTION OF COUNTERFEIT BANKNOTES	19
WARRANTY	20
APPENDIX	21
IMPORTANT INFORMATION FOR SAFETY AND OPERATION	22

WELCOME!

Thank you for your preference in the new Banknote detector Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02.

The product you have just bought is a banknote detector of high-quality and advanced technology. It has 4 functions of detection, infrared/magnetic ink/magnetic code/2D size recognition, audiovisual warning signal and many other features.

This instruction manual will guide you through your first steps effectively and will also represent a valuable assistant in case you look for detailed information.

We commit ourselves for the continuous improvement of this product. For this reason, some features that are mentioned in the instruction manual may be differed from your device. Thank you for your understanding.


In case of any question or problem, please contact us at +30 210 2892000. We will be glad to help you.

PACKAGE CONTENTS

In the package of your new Banknote Detector Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02 you will find:

1. The Banknote Detector Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02
2. Adaptor
3. Car adapter
4. User's guide in 3 languages
5. Warranty card

YOUR BANKNOTE DETECTOR QCD02



1. Number of notes display
2. Euro indicator
3. Total value display
4. Second currency indicator
5. BANKNOTE button: ADD&DEN function/Banknote selection
6. Entrance
7. Pull up here to set the unit in function
8. Power ON/OFF button
9. DIR/CLEAR button: Exit direction
10. Updatable socket
11. Backwards indicator
12. Forward indicator
13. DC input
14. Reverse exit

BASIC FUNCTION

1. Connect the device in a socket and press Power "ON/OFF" button.
2. By pressing the "DIR/CLEAR" button you can change the exit direction for genuine notes to front or rear. The green LED of the arrow in the left up and down display side, indicates the chosen direction. When ▲ is on, genuine banknotes will pass to the rear, while counterfeit or suspicious banknotes will exit from the front. When ▼ is on, genuine banknotes will exit from the front, while counterfeit or suspicious banknotes will pass.
3. When you want to reset the display, press the "DIR/CLEAR" button for about 3 seconds.
4. Press shortly the "BANKNOTE" button and "ADD" indication is displayed. On the top is displayed the quantity and at the bottom is displayed the total value. Press again shortly the same button and "DEN" indication is displayed. On the top is displayed the quantity and at the bottom is displayed the denomination.
5. When you want to change the currency, you must press "BANKNOTE" button for about 4-5 seconds. At the bottom of the display, the green LED indicates which currency is used, Euro or the second currency. When you use a second currency, Euro is not recognized. For this reason you have to switch back to Euro symbol.
6. Place the banknotes in any orientation.
7. To power off the device, press again Power "ON/OFF" button for about 3-4 seconds.

DETECTION OF COUNTERFEIT BANKNOTES

The unit has 4 functions of counterfeit banknotes detection: infra-red, magnetic ink, magnetic code and 2D size recognition. If a counterfeit or suspicious banknote is detected, the unit warns you with audiovisual signal. For confirmation turn the banknote over and put it again into the unit. Please, insert the banknotes one by one, straight and not folded. When the unit does not accept a banknote and emits an audio alarm, one of the following error messages will be displayed:

E1: Length error (2D test)

E2: Magnetic ink error

E3: Magnetic code error

E4: Infra Red error

E5: Infra Red error

E6: Paper intensity (possible folded or double notes)

E7: Paper intensity (possible folded or double notes)

E8: Paper intensity (possible folded or double notes)

Note: If a banknote gets stuck, switch off the device. Then, raise the upper cover of display by putting your thumb into the entrance and move the cover to the back. Remove the banknote and shut the cover until you hear a click. Ensure that the power cable under the cover is not jammed between the cover and the base. 90% of the errors arise due to deficient cleaning of the entrance space and the sensors between the cover and the base. This part must be cleaned with a brush at least once a month. Do not use aggressive cleaning products.

WARRANTY

We guarantee the high quality and flawless function of the product you have in your possession.

However, in a case of a quality or function issue under proper use, we guarantee the free replacement or repair for one (1) year after the purchase date.

Please note that the above warranty does not cover quality issues or damage that occurred due to improper use, interference, careless transport, flood, fire, lightning, power hypertension, earthquake or other calamities.

For any questions, you can contact Plaisio Computers at +30 210 2892000.

APPENDIX

TECHNICAL DETAILS

Detection Speed	0.5 second/banknote
Functions of Detection	IR/MI/MC/2D
Compatible Banknotes	Euro/GBP
Counting/Display Value Function	Yes
Display	3 Digital LED
Dimensions	220×120×78mm
Weight	0,75 Kg
Temperature	0°C - 40°C

IMPORTANT INFORMATION FOR SAFETY AND OPERATION



Before using Banknote detector Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02, please, read carefully the user's guide and information concerning safety and operation:

- The device must be placed on spaces with good ventilation and kept away from strong sunshine and strong magnetic field.
- The plug of the device must be inserted to electrical socket with safe grounding.
- The power supply of the device must be conformable to specifications. Otherwise, the normal function of the device is affected.
- Dusts on ultraviolet LED, IR sensors and magnetic head must be thoroughly cleaned at least once a week.

ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС

Линия на Комуникация: +30 210 2892000

Фавиеру 5, Метаморфоси, 14452 Атена - Гърция

www.plaisio.gr - www.plesio.bg

Детекторът на банкноти Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02 е продукт на компанията Плесиио Компютърс.

© ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС.

Информациите в този документ може да се променят без предварително уведомление и те не образуват обвързване на компанията Плесиио. Този документ съдържа материал, който е защитен от интелектуални права.

Никаква част на този документ не ще бъде възпроизведена предаде във коя да е форма, в никакъв случай и за никаква причина без предшествуващо писмено позволение от Плесиио Компютърс. Кое да е нарушение на горните е сметнато за кражба на интелектуална собственост и е легално преследвано.

Плесиио Компютърс не поема никаква отговорност за печатарски грешки.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ	25
ДОБРЕ ДОШЛИ!	26
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА	27
ВАШИЯТ QCD02 ДЕТЕКТОР	28
ОСНОВНА ФУНКЦИЯ	29
ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ	30
ГАРАНЦИЯ	31
ПРИТУРКА	32
ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО	33

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Благодарим ви за избиране на новия Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02.

Този продукт, който вие придобивате, е детектор за банкноти на високо качество и съвременна технология. Имат 4 функции на откриване, инфрачервена, магнитно мастило, магнитен код и разпознаване размер 2D, аудиовизуален предупредителен сигнал, както и други операции.

Това ръководство ще ви води в вашите първи стъпки и ще представи ценен асистент, в случай вие изисквате нещо по-сложно.

Ние сме посветени за непрекъснатото подобрение на този продукт. За тази причина някои отличителни черти или функции могат да бъдат изменени от вашето ръководство. Благодарим ви за вашето разбиране.

В случай на някакви въпроси или проблеми, моля не се колебайте да ни се обадите в +30 210 2892000.


Ние сме радостни да ви услужваме.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

В опаковането на новия Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02 вие ще намерите:

1. Детектор за автентичността на банкноти Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02
2. Адаптор
3. Захранване за колата
4. Ръководство на 3 езика
5. Гаранционна карта

ВАШИЯТ QCD02 ДЕТЕКТОР



1. Дисплей на брой банкноти
2. Евро-индикатор
3. Цяла стойност
4. Втора валута индикатор
5. BANKNOTE бутон: ADD&DEN/Банкнота избор
6. Вход
7. Задръжте за стартиране на модула
8. Бутона на включване/Изключване
9. DIR/CLEAR бутон: Посока на изход
10. Update слот
11. Индикация «Назад»
12. Индикация «Напред»
13. DC слот
14. Обратно излизане

ОСНОВНА ФУНКЦИЯ

1. Вие свързвате машината в контакт и натиснете бутона “ON/OFF”.
2. Натиснете бутона “DIR/CLEAR” и вие можете да промените посоката на изход за оригиналните банкноти, напред или назад. Зелената индикация в стрелката, която е в горната и задната част на лявата страна на дисплея, показва избраната посока. Когато указанието ▲ е светнато, оригиналните банкноти ще минат до задната страна, докато подозрителните или фалшивите банкноти ще излизат отпред. Когато указанието ▼ е светнато, оригиналните банкноти излизат отпред и съмнителните или фалшивите минат до задната страна.
3. Когато вие искате да настроите отново дисплея, натиснете бутона “DIR/CLEAR” за 3 секунди.
4. Натиснете кратко бутона “BANKNOTE” и индикацията “ADD” показва се. В горната част на дисплей виждате количеството банкноти и на долната част тяхната цяла стойност. Натиснете отново кратко и веднъж бутона “BANKNOTE” и индикацията “DEN” е показана. На върха на дисплей, вие виждате количеството банкноти и на долната част, тяхната номинална стойност.
5. Когато вие искате да промените вида банкнота вие трябва да натиснете многократно бутона “BANKNOTE” за почти 4-5 секунди. При долната част на дисплея, зелената индикация ви показва каква валутата е използвана (GBP) Еврото или втората валута. Когато вие използвате втората валута, Еврото не е признат от модула. За тази причина вие променяте евро-символа.
6. Поставете банкнотите в коя да е посока.
7. Да вие изключвате машината, натиснете отново бутона “ON/OFF” за 3-4 секунди.

ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ

Модулът разполага 4 функции на откриване на фалшиви банкноти: инфрачервена, магнитно мастило, магнитен код и разпознаване размер 2D. Ако фалшива или подозрителна банкнота е била открита, машината ви предупреждава със аудиовизуален сигнал. За потвърждение обърнете банкнотата и го поставете отново в модула Моля, вие поставяте банкнотите една по една право и не сгъвани. Когато модулът не приема банкнота и издава акустична тревога, дисплеят представя едно от следващите съобщение за грешка:

E1= Грешка на дължина (контрол 2D)

E2= Магнитно мастило грешка

E3= Магнитен код грешка

E4= Infra-Red грешка (инфрачервена)

E5= Infra-Red грешка (инфрачервена)

E6= Плътност на хартия (вероятно сгънати или двойни банкноти)

E7= Плътност на хартия (вероятно сгънати или двойни банкноти)

E8= Плътност на хартия (вероятно сгънати или двойни банкноти)

Внимание: Ако някаква банкнота залепва, вие деактивирате устройството. Тогава, вие вдигате горния капак на дисплея като поставяте вашия палец във входа и плъзнете капака назад. Махнете банкнотата и затворете капака докато вие чувате щракване. Уверете се, че кабелът не е поставен между капака и базата. То 90% от грешките стават поради недостатъчно почистване на вход и сензорите, между капака и базата. Тази част трябва да бъде почиствана със четка поне веднъж на месец. Не използвайте силни продукти на почистване.

ГАРАНЦИЯ

Ние гарантираме високото качество и безупречната функция на устройство вие имате в вашите ръце.

В случай на въпрос на качество или функция под подходяща употреба, ние гарантираме безплатно заменяне или поправяне за една (1) година след датата на купуването.

Ние искаме да забележете, че гаранцията не покрива проблемите с качество или вреда, които причиняват от лоша употреба, лош транспорт, наводнение, пожар, удар от гръм, земетресение или други естествени разрушения.

За кой да е въпрос вие се свързвате компанията Плесйо Компютърс в +30 210 2892000.

ПРИТУРКА

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

Скорост на Откриване	0,5 Секунди/Банкнота
Функции на Откриване	IR/MI/MC/2D
Съвместими Банкноти	Euro/GBP
Броене/Стойност индикация	Да
Дисплей	3 Digital LED
Размери	220×120×78mm
Тегло	0,75 Кг
Температура	0°C - 40°C

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО



Преди вие да използвате Q-CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02, четете ръководството на потребителя и информацията за безопасността и управлението.

- Машината трябва да бъде поставена в места с добра вентилация и далече от силни полета и слънчево излъчване.
- Щепселът на устройството трябва да бъде вмъкнат към електрическо гнездо с безопасно заземяване.
- Захранването трябва да бъде съвместимо в спецификации. В противен случай, нормалната функция на машина е повлияна.
- Машината трябва да бъде почистена от праха поне веднъж в седмица.

