


Οθόνη Προβολής με Τρίποδο – Οδηγίες Χρήσης



Εγκατάσταση και Χρήση της Οθόνης Προβολής

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
- Τοποθετήστε την οθόνη προβολής κάθετα.
- Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης (5), τραβήξτε προς τα κάτω το σωλήνα (6) για να βγάλετε το περίβλημα της οθόνης από τον κάτω σωλήνα προέκτασης της συρόμενης μπάρας στο πάνω μέρος. Πλέον το περίβλημα της οθόνης (11) περιστρέφεται ελεύθερα.
- Περιστρέψτε το περίβλημα της οθόνης ώστε να είναι οριζόντιο (τα ανοίγματα προς τα πάνω). Κρατήστε το περίβλημα της οθόνης με το ένα χέρι και ανασηκώστε ελαφρώς για να ανασηκωθεί από το πάτωμα. Πιέστε προς τα κάτω τη διακλάδωση του τριπόδου (15) και κατεβάστε τη διάταξη αφού τραβήξετε το τρίποδο.
- Περιστρέψτε τον περιστρεφόμενο στύλο (7) για να τοποθετήσετε τη συρόμενη μπάρα στο πάνω μέρος (8) οριζόντια.
- Τραβήξτε ελαφρώς την οθόνη έξω από το περίβλημά της και στη συνέχεια κρεμάστε την ταινία ανάρτησης (14) στο άνοιγμα του περιστρεφόμενου βραχίονα.
- Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης με το ένα χέρι και τραβήξτε προς τα πάνω το σωλήνα (6) με το άλλο χέρι μέχρι να ασφαλίσει.