


Ηλεκτρική Οθόνη Προβολής

Οδηγίες Χρήσης

1. Εγκατάσταση της βάσης στήριξης της οθόνης προβολής σε τοίχο ή ταβάνι.




2. Λύστε τη ζώνη και συνδέστε την οθόνη προβολής στην πρίζα.

3. Άνοιγμα της οθόνης προβολής: Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ του διακόπτη ή του τηλεχειριστηρίου και η οθόνη προβολής θα ανοίξει αυτόματα.

4. Κλείσιμο της οθόνης προβολής: Πιέστε το πλήκτρο ΠΑΝΩ του διακόπτη ή του τηλεχειριστηρίου και η οθόνη προβολής θα μαζευτεί αυτόματα στη μεταλλική θήκη της.

5. Για να σταματήσετε την οθόνη προβολής. Για να σταματήσετε την οθόνη σε οποιαδήποτε θέση, πιέστε το πλήκτρο STOP του διακόπτη ή του τηλεχειριστηρίου.



Σημείωση:

(1) Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι σε θέση STOP όταν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη προβολής.

(2) Πριν μαζέψετε την οθόνη προβολής, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πάνω της έντομα, σκόνη ή άλλα αντικείμενα.

(3) Μπορείτε να ανεβάσετε και να κατεβάσετε την οθόνη συνεχόμενα, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπεράσετε τα 5 λεπτά συνεχούς χρήσης του μοτέρ, ώστε να αποφευχθεί υπερθέρμανση. Σε περίπτωση που απαιτείται συνεχής χρήση, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να κρυώσει το μοτέρ.