

TURBOX

I 4G

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Περιεχόμενα

1. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου.....	4
2. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση και αναμονή.....	6
3. Ξεκλείδωμα, αρχική οθόνη και μενού εφαρμογών.....	7
4. Κλήσεις.....	8
5. Μηνύματα.....	8
6. Επαφές.....	10
7. Google Play store.....	15
8. Ρυθμίσεις.....	15



1. Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και σεβαστείτε τις ώστε να μην εκτεθείτε σε κινδύνους.

Οδική ασφάλεια: Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Αν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε, να μιλάτε με Handsfree ή ανοιχτή ακρόαση.

Να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο.

Οι παρεμβολές που προκαλούνται από τα κινητά τηλέφωνα επηρεάζουν την ασφάλεια πτήσεων και συνεπώς είναι παράνομη η χρήση τους σε αεροπλάνο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο.

Σε νοσοκομεία: Αν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σε νοσοκομεία, θα πρέπει να σέβεστε τους σχετικούς κανονισμούς. Τυχόν παρεμβολές από ασύρματες συσκευές μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του τηλεφώνου.

Εξουσιοδοτημένο σέρβις: Για επισκευές θα πρέπει να απευθύνεστε μόνο στο εξουσιοδοτημένο σέρβις. Αν δοκιμάσετε να επισκευάσετε το προϊόν από μόνοι σας, θα ακυρώσετε την εγγύηση.

Μπαταρίες και αξεσουάρ: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο μπαταρίες και αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης: Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Πραγματοποιήστε την κλήση έκτακτης ανάγκης, περιγράψτε την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε και μην κλείσετε τη γραμμή αν δεν σας ζητηθεί.

Φόρτιση της μπαταρίας. Σας συνιστούμε να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία κατά την πρώτη χρήση της συσκευής. Μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά και μην τη ρίξετε κάτω. Επιστρέψτε τυχόν ελαττωματικές μπαταρίες στον αντιπρόσωπο.

Προειδοποίηση: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για περιπτώσεις κατά τις οποίες το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης, χωρίς προειδοποίηση. Αυτές οι αλλαγές θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών μπορεί να διαφέρει από το προϊόν. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε το προϊόν.

Μην καλύπτετε την κεραία με τα χέρια σας ή με άλλα αντικείμενα. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας και γρήγορη αποφόρτιση της μπαταρίας.

Όλες οι εφαρμογές που παρέχονται από τρίτους κατασκευαστές και είναι εγκατεστημένες στη συσκευή μπορεί να τροποποιηθούν και/ ή να σταματήσουν να λειτουργούν. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τροποποιήσεις στις υπηρεσίες ή στο περιεχόμενο αυτών των εφαρμογών. Οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά τις εφαρμογές τρίτων θα πρέπει να απευθύνεται στον εκάστοτε κατασκευαστή της εφαρμογής.


2. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση και αναμονή

Αφού τοποθετήσετε την κάρτα SIM και τη μπαταρία, ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας κρατώντας πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα. Για απενεργοποίηση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τροφοδοσίας και επιβεβαιώστε την απενεργοποίηση μέσω του μενού που εμφανίζεται στην οθόνη. Για αναμονή (δηλαδή απενεργοποίηση της οθόνης), πιέστε σύντομα το πλήκτρο τροφοδοσίας.

3. Ξεκλείδωμα, αρχική οθόνη και μενού εφαρμογών

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, σύρετε το δάχτυλό σας από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω. Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις υποδιαιρέσεις της αρχικής οθόνης τοποθετώντας συντομεύσεις και γραφικά στοιχεία (widgets). Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχει η μπάρα ειδοποιήσεων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το σήμα του δικτύου κινητής, το WiFi, το Bluetooth, τη στάθμη μπαταρίας και την ώρα.

Για να εμφανίσετε το μενού εφαρμογών, αγγίξτε το εικονίδιο μενού  στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης. Σύρετε την οθόνη δεξιά/ αριστερά για κύλιση ώστε να βρείτε την επιθυμητή εφαρμογή. Αγγίξτε το επιθυμητό εικονίδιο εφαρμογής για να το ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Επιστροφής για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

4. Κλήσεις

Για να καλέσετε κάποιον αριθμό, ανοίξτε την εφαρμογή κλήσεων από την αρχική οθόνη, πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Για απάντηση σε κάποια κλήση, σύρετε το εμφανιζόμενο εικονίδιο προς τα δεξιά. Για απόρριψη κάποιας κλήσης, σύρετε το εικονίδιο προς τα αριστερά.

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το ιστορικό κλήσεων. Απλά αγγίξτε το εικονίδιο κλήσης που βρίσκεται δίπλα από την επιθυμητή καταχώρηση.

5. Μηνύματα

Για δημιουργία και αποστολή SMS, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Ανοίξτε το μενού εφαρμογών.

- Ανοίξτε την εφαρμογή μηνυμάτων.
- Αγγίξτε το εικονίδιο σύνταξης νέου μηνύματος πάνω δεξιά στη γωνία της οθόνης.
- Συντάξτε το επιθυμητό μήνυμα.

Σημείωση: Μπορείτε να μετατρέψετε το μήνυμα σε MMS αγγίζοντας το εικονίδιο επισύναψης και προσθέτοντας κάποιο αρχείο πολυμέσων (εικόνα, μουσική ή βίντεο).

- Στο πάνω πλαίσιο πληκτρολογήστε το όνομα ή τον αριθμό του παραλήπτη.
- Πιέστε στο εικονίδιο βέλους -> στα δεξιά του πλαισίου κειμένου για αποστολή του μηνύματος.

6. Επαφές

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Επαφές από το μενού εφαρμογών.

Προσθήκη νέας επαφής:

- Ανοίξτε την εφαρμογή *Επαφές* από το μενού εφαρμογών.
- Πιέστε στο σύμβολο + κάτω δεξιά στην οθόνη.
- Επιλέξτε τον επιθυμητό αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα αποθηκευτεί η επαφή: στον λογαριασμό email σας ή στη μνήμη του τηλεφώνου.
- Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες της επιθυμητής επαφής.

- Τέλος, πιέστε Αποθήκευση.

Προσθήκη νέας επαφής από το ιστορικό κλήσεων:

- Από το μενού εφαρμογών, ανοίξτε την εφαρμογή Κλήσεων.

- Πιέστε στον επιθυμητό αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

- Πιέστε το εικονίδιο δημιουργίας *Νέας επαφής*.

- Επιλέξτε τον επιθυμητό αποθηκευτικό χώρο στον οποίο θα αποθηκευτεί η επαφή: στον λογαριασμό email σας ή στη μνήμη του τηλεφώνου.

- Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες της επιθυμητής επαφής.

- Τέλος, πιέστε Αποθήκευση.

Εισαγωγή/ εξαγωγή επαφών

Μπορείτε να εισάγετε ή να εξάγετε επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου και από τους διαθέσιμους λογαριασμούς e-mail σας, ως εξής:

- Ανοίξτε την εφαρμογή *Επαφές*;
- Πιέστε το πλήκτρο *Επιλογών* και επιλέξτε *Εισαγωγή/ Εξαγωγή*.
- Επιλέξτε τον αποθηκευτικό χώρο από τον οποίο θέλετε να αντιγράψετε επαφές.
- Επιλέξτε τον αποθηκευτικό χώρο προορισμού.
- Επιλέξτε τις επαφές τις οποίες θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο αντιγραφής.

Συγχρονισμός των επαφών με κάποιο λογαριασμό

Σημείωση: Αν δεν έχετε λογαριασμό Google, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν καινούριο. Θα τον χρειαστείτε και για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα Google PlayTM. Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές με έναν λογαριασμό, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

- Ανοίξτε το μενού εφαρμογών -> Ρυθμίσεις -> Εφαρμογές -> ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ.

- Αγγίξτε τον επιθυμητό λογαριασμό. Αν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε καινούριο, αγγίζοντας το πλήκτρο *Προσθήκη νέου λογαριασμού*.

- Πιέστε στην επιλογή *Συγχρονισμός επαφής*.

Προσθήκη φωτογραφιών στις επαφές

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφία στις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

Για να προσθέσετε φωτογραφία σε κάποια από τις επαφές σας, ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:

- Ανοίξτε την εφαρμογή *Επαφές*.
- Αγγίξτε το επιθυμητό όνομα επαφής.
- Πιέστε στο σύμβολο επεξεργασίας πάνω δεξιά στην οθόνη.
- Πιέστε στο σύμβολο στην αριστερή γωνία της οθόνης για να προσθέσετε φωτογραφία.
- Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή φωτογραφίας: λήψη φωτογραφίας ή συλλογή (γκαλερί).

7. Google Play store

Η εφαρμογή Google Play store διαθέτει πάρα πολλές εφαρμογές, τακτοποιημένες σε διάφορες κατηγορίες: παιχνίδια, εργαλεία, επικοινωνίες, ψώνια, ταξίδια φωτογραφία, πολυμέσα, ειδήσεις κ.ά.

Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή Google Play store, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού Google™ σας. Αν έχετε ήδη λογαριασμό Google™, καταχωρήστε τα στοιχεία σας. Αν δεν έχετε λογαριασμό, πιέστε το πλήκτρο Δημιουργία για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

8. Ρυθμίσεις

Ο τηλεπικοινωνιακός σας πάροχος θα σας δώσει κάποιες απαραίτητες ρυθμίσεις, τις οποίες ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε.

WLAN

Αγγίξτε το διακόπτη Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματου δικτύου. Πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στα δίκτυα που δεν προστατεύονται από κωδικό. Για όσα προστατεύονται από κωδικό, θα πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε τον κωδικό.

Bluetooth

Ενεργοποιήστε το διακόπτη Bluetooth για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth. Μπορείτε να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις πιέζοντας το πλήκτρο Μενού.

Χρήση δεδομένων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων (δηλαδή τη σύνδεση στο Internet μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας) καθώς και να δείτε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την χρήση του δικτύου. Μπορείτε επίσης να θέσετε περιορισμούς στον όγκο δεδομένων για κάθε κάρτα SIM.

Περισσότερα

Λειτουργία πτήσεων

Virtual Private Networks(VPN)

Ρυθμίσεις

Προσάρτηση & φορητό σημείο
πρόσβασης

Wifi Direct

Δίκτυο κινητής

Προτιμώμενο είδος δικτύου: μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία 3G/4G.

Ονόματα σημείων πρόσβασης: προσθήκη ή τροποποίηση. Φορείς δικτύου.

Ήχοι

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον ήχο για τις εισερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα μηνύματα SMS και e-mail. Οι ρυθμίσεις επίσης περιλαμβάνουν: Δόνηση, Ένταση, Ήχοι ειδοποιήσεων κ.ά.

Μπορείτε να επιλέξετε προφίλ ήχου: Γενικό / Αθόρυβο / Συνάντηση / Εξωτερικός χώρος πιέζοντας στην αντίστοιχη ένδειξη.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα πλάνα ενέργειας: -Απενεργοποιημένο

-Κανονικό: Είναι διαθέσιμες οι κλήσεις και τα μηνύματα. Η σύνδεση δεδομένων παραμένει στην ίδια κατάσταση -Εξαιρετικά μεγάλος χρόνος αναμονής: Οι κλήσεις και τα μηνύματα παραμένουν στην ίδια κατάσταση.

Προβολή (Οθόνη)

- a. Φωτεινότητα: Για ρύθμιση της φωτεινότητας
- b. Ταπετσαρία: Για ν' αλλάξετε την ταπετσαρία για την οθόνη αδράνειας, την οθόνη κλειδώματος και για το κεντρικό μενού
- c. Αυτόματη περιστροφή οθόνης: Αυτόματη περιστροφή της οθόνης ανάλογα με την κατεύθυνση που κρατάτε τη συσκευή
- d. Ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις & sms: Να αναβοσβήνει ο φωτισμός της οθόνης όταν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα sms. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα με τη μορφή κινούμενων εικονιδίων στην οθόνη κλειδώματος

e. Αναμονή: Ρύθμιση της χρονικής καθυστέρησης μετά από την οποία θα κλειδώνει αυτόματα η οθόνη

f. Μέγεθος γραμματοσειράς

Αποθήκευση

1) Προβολή της κάρτας SD και του αποθηκευτικού χώρου του τηλεφώνου.

2) Ασφαλής κατάργηση ή διαμόρφωση της κάρτας μνήμης SD.

Μπαταρία

Προβολή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση φόρτισης και τη χρήση της μπαταρίας.

Εφαρμογές

Δείχνει τη λίστα με τις εγκατεστημένες και τις ληφθείσες εφαρμογές, ορισμένες από τις οποίες είναι εγκατεστημένες στην κάρτα SD.

Τοποθεσία

Πρόσβαση στην τοποθεσία μου: να επιτρέπεται στις εφαρμογές να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τοποθεσίας σας. Δορυφόροι GPS: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ενσωματωμένου δέκτη GPS.

Υπηρεσία Τοποθεσίας Google™: Να επιτρέπεται στις εφαρμογές να χρησιμοποιούν το WiFi ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για να λαμβάνονται πληροφορίες τοποθεσίας.

Ασφάλεια

- 1) Κλείδωμα οθόνης: Μπορείτε να επιλέξετε μέθοδο ξεκλειδώματος: Σύρσιμο, μοτίβο, PIN ή κωδικός.
- 2) Κλείδωμα κάρτας SIM: πληκτρολογήστε 4-8 αριθμούς PIN για να ρυθμίσετε το κλείδωμα της κάρτας SIM.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN 3 φορές, η κάρτα θα κλειδώσει και θα χρειαστείτε τον κωδικό PUK. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PUK 10 φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM θα κλειδώσει μόνιμα και θα είναι πλέον άχρηστη.

- Ορατότητα κωδικού: να είναι ορατός ο κωδικός ενώ τον πληκτρολογείτε
- Επιλογή διαχειριστή συσκευής: προσθήκη ή διαγραφή διαχειριστή συσκευής
- Άγνωστες πηγές: εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές
- Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: Προβολή των αξιόπιστων διαπιστευτηρίων
- Εγκατάσταση από κάρτα SD: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από την κάρτα SD.

Γλώσσα και πληκτρολόγηση

- Επιλογή γλώσσας: δείχνει όλες τις γλώσσες που είναι διαθέσιμες.
- Ορθογραφικός έλεγχος
- Προσωπικό λεξικό: προσθήκη ή διαγραφή λέξεων στο προσωπικό λεξικό.
- Μέθοδος εισαγωγής: μπορείτε να επιλέξετε πληκτρολόγιο Android™ ή πολύγλωσσο πληκτρολόγιο.
- Ρυθμίσεις μετατροπής ομιλίας σε κείμενο
- Ταχύτητα δείκτη

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων μου: δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των ρυθμίσεων και των δεδομένων άλλων εφαρμογών. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: διαγραφή όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο και επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές τους.

Λογαριασμοί

Προσθήκη, διαχείριση και αλλαγή επιλογών συγχρονισμού για τους χρησιμοποιούμενους λογαριασμούς.

Ημερομηνία και ώρα

- Αυτόματη ημερομηνία & ώρα: χρήση της ημερομηνίας και της ώρας που παρέχεται από το δίκτυο κινητής ή από το GPS
- Αυτόματη ζώνη ώρας: χρήση της ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο κινητής
- Ρύθμιση ημερομηνίας / ώρας: πιέστε για χειροκίνητη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας.

4) Επιλογή ζώνης ώρας Επιλέξτε τη ζώνη ώρας ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

- Χρήση της 24ωρης μορφής απεικόνισης της ώρας: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
- Επιλογή της μορφής εμφάνισης ημερομηνίας.

Προγραμματισμένη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα προγραμματισμένης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του τηλεφώνου.

Προγραμματισμένη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα προγραμματισμένης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της λειτουργίας πτήσεων.

Προσβασιμότητα

- 1.Το πλήκτρο τροφοδοσίας τερματίζει την κλήση
- 2.Καθυστέρηση παρατεταμένου αγγίγματος
- 3.Εγκατάσταση σεναρίων ιστού

Επιλογές για προγραμματιστές

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν τους προγραμματιστές του λειτουργικού Android

Σχετικά με το τηλέφωνο

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που αφορούν το τηλέφωνό σας: κατάσταση τηλεφώνου, νομικές πληροφορίες, έκδοση λογισμικού κ.ά.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το κινητό τηλέφωνο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/kinita.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/kinita.htm>

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X**, **Doop**, **Sentio**, **@Work**, **Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.

9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιοδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει

αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της

τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

πλαίσιο

Δωρεάν Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη: **800-11-12345, 2102895000**
e-mail: **tech_support@plaisio.gr**