


# Πληκτρολόγιο1014BT-10" Οδηγίες χρήσης



## 1. Σύζευξη με το πληκτρολόγιο Bluetooth:

Βεβαιωθείτε ότι το PC/Tablet/Mac σας διαθέτει

λειτουργία Bluetooth. Ενεργοποιήστε λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας

Σ.

Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο. Η ένδειξη LED θα αναφέγγισε περίπου 4 δευτερόλεπτα και συνέχεια στη βήμαση.

Πιέστε το πληκτρό "Connect" (Σύνδεση). Η ένδειξη "Bluetooth" θα αναβαθμιστεί. Το πληκτρολόγιο έχει πλέον επεκτάσια συσκευής και είναι έτοιμο για χρήση.

Κατά τη διάρκεια της ρύπανσης, μπορεί να σας ζητηθεί να προσταλέστε τη συσκευή. Παρακαλούμε να πατήσετε το καθικό που εμφανίζεται στην οθόνη χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο Bluetooth και στη συνέχεια πιέστε Επειγόντως σύζευξη.

## 2. Επιλογή κατάστασης λειτουργίας

Μετά από τη σύζευξη, παρακαλούμε επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα (OS) της συσκευής σας πιέζοντας τον αντίστοιχο συνδυασμό πλήκτρων.

Για λειτουργία Android, πιέστε "Fn+Q", για λειτουργικό Windows, πιέστε "Fn+W" και για λειτουργικό iOS, πιέστε "Fn+E". Το πληκτρολόγιο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά αν έχετε επιλέξει λάθος λειτουργικό.

## 3. Φόρτιση

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η ένδειξη τροφοδοσίας θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει. Θα πρέπει να φορτίσετε το πληκτρολόγιο.

## 4. Περιγραφή ειδικών πληκτρών (χρησιμοποιούνται ως συνδυασμός δύο πληκτρών)

Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Delete
~	! 2	@ 3	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	*	( 8	) 9	0 0	- ±	= ½
Tab	Q : ;	W - S	E E R T	T Y U	I O P	P { [ }	I ] \						
Caps Lock	A S D F G H J K L :	B N M ,	< >	? /									
Shift	Z X C V B N M ,	Shift											
Fn	Control	Option	Command	Command	Option	Left	Right	Up	Down				

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Fn και κάποιο από τα πληκτρα F1 - F12 (το ίδιο χρώμα με το Fn) ώστε να επιτελέστε την αντίστοιχη λειτουργία multimedia.

## 5. Τεχνικά χαρακτηριστικά:

.Έκδοση Bluetooth:3.0

.Έύρος συγχονίτη: 2.400~2.480GHz

.Σύστημα διαμόρφωσης: GFSK

.Εμβέλεια λειτουργίας: Έως 10μέτρα

.Χωρητικότητα μπαταρίας :150mAh@3.7V

.Ωρες λειτουργίας πριν χρειαστεί φόρτιση: Περίπου 100 ώρες

.Χρόνος αναμονής πριν χρειαστεί φόρτιση: Περίπου 90ημέρες

.Χρόνος φόρτισης:4-5ώρες

.Βάρος: 513gρ.

.Διαστάσεις: 27(M)\*20(Π)\*1.5(Y)εκ.

.Σημείωση: Να καθαρίζετε το πληκτρολόγιο με απαλό πατούνι.

.Να μην χρησιμοποιείτε ενεργό πληκτρολόγιο σε πάγκο.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82C, Ubefit, είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττική, 19018 [www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr/tablet/accessories/pilktrologia-keyboards.htm)

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το πληκτρολόγιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/EK. Η Δηλώση Συμμορφώσεως μπορεί να ανταρτέται από τη γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/tablet/accessories/pilktrologia-keyboards.htm>.

Πληροφορίες για το τερβίζιον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για όλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκαμπήσης ποσηρήματαν)

Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το πρόσωπο ενδιέφουνται να περιέχει μπαταρίες που έχουν απορριφθεί μαζί με τα σκουπίδια απορρίψεων. Οι μπαταρίες που πρέπει να ποποδεύτησαν στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση τους. Η περικοπή των μπαταριών από την οδό ή την άλλη τούς προστατεύεται από την οδήγηση 2006/66/ΕΕ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.

Απόρριψη πολιού πλεκτρικού και πλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα σκουπίδια απορρίψεων. Η περικοπή των μπαταριών σε μισότριγμα, κάδιμο ή μισότριγμα δεν έτεινεται στην εξοπλισμό φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωματική απόρριψη του προϊόντος θα βοηθήσετε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για τη περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία του θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απορρίψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος προκαλείται στην επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ. Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/tablet/accessories/pilktrologia-keyboards.htm>

## Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν την χρησιμοποίηση της συσκευής σας.

Προστατούση: Αποτροπή πλεκτρολήσας, πτυκαγάνας και έκρηξης.

Μη χρησιμοποιείτε καθίδρια σεμάτωμα ή βιβλίο σε πάχη υποστροφής.

Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο πρεμάτων με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέτετε το φορητό πριβόλιντας το καλώδιο.

Μην τασκάτε και μην προκαλέστε ζημιά στο καλώδιο πρεμάτων. Μη βραχιουκλώνετε το φορητό ή την μπαταρία.

Μη φρεσκάτε την μπαταρία με φορητές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φρεσκάτε και μην ακούμπατε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε πάχη υποστροφής.

Μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ίστουν-λίθινη (Li-ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρούσισει δαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ίστουν-λίθινης (Li-ion), επικοινωνήστε με το πληριστέρα εξουσιοδοτημένο επικειμενικό κέντρο.

Μπορείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τις φορητές που δεν προστέθησαν με προσοχή για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορητές που μπορεί να προκαλέσουν σφραγισμάτων ή ζημιές στη συσκευή σας.

## Μπορείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τις φορητές με προσοχή

• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορητές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορητές που μπορεί να προκαλέσουν σφραγισμάτων ή ζημιές στη συσκευή σας.

- Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επισκοπία με τον κάτοχο της συσκευής, όντας των 15 πλευρολογικών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεωνούνται με έξοδο απόθηκευσης.
- Όποιες παραπέτατε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως φορητές και καλορίφερ. Οι μπαταρίες που ενδέχεται να εκραγούν αν υπάρχουν συνέπειες.
- Μη στάθετε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υγρές πάνω σε απόθεμα που περιλαμβάνει πολλές υγρές.
- Η χρήση της μπαταρίας πριόντος, σε πάχη υποστροφή, προκαλείται από την αντίστοιχη συσκ