

πλαιοι

TURBOX[®]

Action Cam ACT-150

Οδηγίες Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλωσορίσατε

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτής της κάμερας! Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να μάθετε τα βασικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της, ώστε να τραβήξετε πανέμορφα βίντεο και φωτογραφίες!

Για ενεργοποίηση


Πιέστε το πλήκτρο **Power/Mode**

Για απενεργοποίηση

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Power/Mode**

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ενεργοποιήστε την κάμερα πατώντας το πλήκτρο **Power/ Mode** και στη συνέχεια πιέστε το επαναλαμβανόμενο για να αλλάξετε κατάσταση λειτουργίας: Βίντεο, Φωτογραφίες, Αναπαραγωγή και Ρυθμίσεις. Εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:



MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ



Πιέστε το πλήκτρο **Power/Mode** επαναλαμβανόμενα για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **Κάτω** για κύλιση στις διάφορες επιλογές. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για είσοδο στην επιθυμητή επιλογή.

***Ακολουθούν λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις του μενού της κάμερας.**

ΣΕΛΙΔΑ 1

- **Ανάλυση:** 1080FHD (1920X1080)/1080P (1440X1080)/720 (1280x720)/ WVGA (848x480) / VGA (640x480)
- **Έκθεση:**+2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0,-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
- **Ανίχνευση Κίνησης:** Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση
- **Κυκλική εγγραφή:** Απενεργοποίηση/ 1 Λεπτό/ 2 Λεπτά/ 3 Λεπτά/ 5 Λεπτά/ 10 λεπτά
- **Βίντεο Time Lapse:** Απενεργοποίηση/1 Δευτερόλεπτο/ 2 Δευτερόλεπτα/ 5 Δευτερόλεπτα /10 Δευτερόλεπτα/ 30 Δευτερόλεπτα/ 1 Λεπτό
- **WDR:** Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση

ΣΕΛΙΔΑ 2

- **Εγγραφή ήχου:** Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση
- **Σφραγίδα ημερομηνίας:** Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση
- **Μέγεθος φωτογραφ.:** 16M/12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA

- **Ποιότητα:** Άψογή/ Κανονική/ Οικονομική
- **Λειτουργία λήψης:** Απενεργοποίηση/ Χρονοδιακόπτης 3 δευτ./ 5 δευτ./ 10 δευτ./ 20δευ.
- **Ευκρίνεια:** Ισχυρή/ Κανονική/ Απαλή

ΣΕΛΙΔΑ 3

- **ISO:** Αυτόματο/100/200
- **Σταθεροποιητής εικόνας:** Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση
- **Ισορροπία λευκού:** Αυτόματο/Φως ημέρας/ Συννεφιά/ Λαμπτήρας βολφραμίου / Λαμπτήρας φθορισμού
- **Συχνότητα:** 50HZ/60HZ
- **Κατάσταση OSD:** Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση
- **Προφύλαξη οθόνης:** Απενεργοποίηση/ 1λεπτό/ 2 λεπτά/ 3λεπτά

ΣΕΛΙΔΑ 4

- **Περιστροφή:** Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση
- **Αυτόμ. απενεργοποίηση:** Απενεργοποίηση/ 3 Λεπτά/ 5 Λεπτά/ 10 Λεπτά
- **Γλώσσα:** Αγγλικά / Ελληνικά / Κινέζικα / Ιαπωνικά / Γαλλικά / Γερμανικά / Κορεάτικα / Ιταλικά / Πορτογαλικά/ Πολωνικά/ Ισπανικά/ Τούρκικα
- **Ήχος μπιπ:** Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση
- **Ημερομηνία/ Ωρα:** MM/HH/EE,EE/MM/HH,HH/MM/EE
- **Διακόπτης TV:** Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση

ΣΕΛΙΔΑ 5

- **Μορφή TV:** NTSC/PAL
- **Λειτουργία αυτοκινήτου:** Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση
- **Όνομα δικτύου WIFI:** Sports DV
- **Κωδικός WIFI:** 12345
- **Διαγραφή:** Διαγραφή τρέχοντος / Διαγραφή όλων
- **Διαμόρφωση:** Ακύρωση/OK

ΣΕΛΙΔΑ 6

- **Εργοστασιακές ρυθμ.:** Ακύρωση/OK
- **Έκδοση:** Η έκδοση του firmware

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ



Για να κάνετε βιντεοσκόπηση θα πρέπει να επιλέξετε τη **Λειτουργία Βίντεο**

της κάμερας. Αν δεν εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας το εικονίδιο Βίντεο, πιέστε το πλήκτρο **Power/Mode** επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί.

Για να ξεκινήσετε τη βιντεοσκόπηση:

Πιέστε το **πλήκτρο OK**, και το εικονίδιο βιντεοσκόπησης θα ξεκινήσει ν' αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης.

Για να σταματήσετε τη βιντεοσκόπηση:

Πιέστε ξανά το **πλήκτρο OK**. Το εικονίδιο βιντεοσκόπησης θα σταματήσει ν' αναβοσβήνει και η κάμερα θα παράγει ένα ηχητικό «μπιπ» για να σας δείξει ότι η βιντεοσκόπηση σταμάτησε.

Η κάμερα σταματά αυτόματα τη βιντεοσκόπηση όταν αδειάσει η μπαταρία. Το βίντεό σας θα αποθηκευτεί πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα η κάμερα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ



Για να τραβήξετε φωτογραφίες, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι σε **Λειτουργία Φωτογραφιών**. Αν δεν εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας το εικονίδιο Φωτογραφιών, πιέστε το πλήκτρο **Power/Mode** επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί.

Για να τραβήξετε φωτογραφία:

Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Η κάμερα θα παράγει ήχο κλείστρου.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αναπαραγωγή Βίντεο και Φωτογραφιών

Για είσοδο σε **Λειτουργία Αναπαραγωγής**:

1: Πιέστε το πλήκτρο **Power/Mode** επαναλαμβανόμενα μέχρι να επιλέξετε τη **Λειτουργία Αναπαραγωγής**.

2: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ΠΑΝΩ** και **ΚΑΤΩ** για να κύλιση στις διάφορες επιλογές και πιέστε το **πλήκτρο OK** για είσοδο στην επιθυμητή επιλογή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ MICRO SD

Αυτή η κάμερα είναι συμβατή με κάρτες μνήμης Micro SD, MicroSDHC, και MicroSDXC, χωρητικότητας 4GB, 16GB ή 32GB. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάρτες μνήμης MicroSD ταχύτητας Class 10. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε επώνυμες κάρτες μνήμης, για μεγαλύτερη αξιοπιστία σε αθλητικές δραστηριότητες.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Φόρτιση της μπαταρίας.

Για να φορτίσετε τη μπαταρία:

- 1: Συνδέστε την κάμερα με υπολογιστή ή φορτιστή USB.
- 2: Κατά τη διάρκεια της φόρτισης η ένδειξη φόρτισης παραμένει αναμμένη.
- 3: Μόλις γεμίσει η μπαταρία, η ένδειξη φόρτισης σβήνει.
- 4: Χρόνος φόρτισης: 3,5ώρες (5v, 500mah)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ (APP)



Σύνδεση με την Εφαρμογή (Μόνο για τα μοντέλα που έχουν Wi-Fi)

Η **Εφαρμογή** σας επιτρέπει να ελέγχετε την κάμερα από απόσταση, χρησιμοποιώντας κάποιο smart phone ή tablet. Σας επιτρέπει να ελέγχετε πλήρως την κάμερα, να βλέπετε ζωντανή εικόνα, να κάνετε αναπαραγωγή και κοινή χρήση των επιλεγμένων φωτογραφιών και πολλά άλλα.

- 1: Κατεβάστε την εφαρμογή **App(GoPlus Cam)** στο smart phone ή στο tablet σας μέσω του Apple App Store ή του Google Play (Play Store).
- 2: Πιέστε το πλήκτρο **Power/Mode** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
- 3: Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία Βίντεο ή Φωτογραφιών.
- 4: Πιέστε το πλήκτρο **ΠΑΝΩ** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, και θα εμφανιστεί στην οθόνη της κάμερας το όνομα του δικτύου Wi-Fi και ο κωδικός.
- 5: Μπείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi του smart phone ή tablet σας και συνδεθείτε στο δίκτυο "**GPLUSPRO _**" (ακολουθούμενο από μια αλληλουχία αριθμών).
- 6: Πληκτρολογήστε τον **κωδικό** "12345" στο smart phone ή tablet σας (ο αριθμός αυτός αναγράφεται και στην οθόνη της κάμερας).
- 7: Ανοίξτε την **Εφαρμογή** στο smart phone ή tablet σας, και πιέστε Σύνδεση.

*Πιέστε το πλήκτρο **ΠΑΝΩ** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi.

Η **Εφαρμογή** είναι συμβατή με τα ακόλουθα μοντέλα smart phone και tablet:

Για Apple iOS:

*iPhone6,6s,6&6Plus(ios9)

*iPad Air & Mini(ios9)

Για Android:

*Android 4x Quad-core (Τετραπύρηνα) και ταχύτερα



Έκδοση για iOS
(Μόνο για τα μοντέλα
με λειτουργία Wi-Fi)



Έκδοση για Android
(Μόνο για τα μοντέλα
με λειτουργία Wi-Fi)

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

*Η συμβατότητα ποικίλει ανάλογα με τη συσκευή. Σε κάποιες συσκευές μπορεί να μην είναι διαθέσιμη η αναπαραγωγή, η κοινή χρήση και η πρόσβαση στην κάρτα μνήμης της κάμερας.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C ($+32^{\circ}\text{F}$) ή πάνω από $+40^{\circ}\text{C}$ ($+104^{\circ}\text{F}$). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς

χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο

- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
 - Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
 - Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
 - Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
 - Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
 - Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
 - Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας
- Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.
- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
 - ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
 - ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
 - ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζεται, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
 - ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
 - ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
 - ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
 - ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 - ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές ηλεκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **ACT-150** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EK (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<http://www.plaisio.gr/fotografia-video/action-cam/actioncams-all.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος

αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έ-χουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.