

πλαισι ●

TURBOX®

**Turbo-X
Ποντίκι Laser
Presenter WPR 600**

Οδηγίες Χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του προϊόντος και φυλάξτε τις για μελλοντική ανάγνωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η ακτίνα λέιζερ μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα μάτια. Μην κοιτάτε απευθείας στην ακτίνα και μην την στρέφετε στα μάτια σας, στα μάτια άλλων ή στα μάτια κατοικίδιων.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Αυτό το προϊόν είναι εργαλείο, όχι παιχνίδι. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.

Η συσκευή περιέχει ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Μην την τοποθετήσετε σε φωτιά και μην την εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή βραχυκυκλώματος, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί.

Διακήρυξη

Οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτές τις οδηγίες μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος αυτών των οδηγιών με ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέσα και για κανένα σκοπό, χωρίς προγενέστερη ρητή έγκριση από τον πωλητή.

Ο πωλητής παρέχει αυτό το έγγραφο χωρίς εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους. Ο πωλητής μπορεί να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή

I. Περιγραφή προϊόντος

Αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικό για παρουσιάσεις Power Point!

Χάρη σ' αυτό, θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε διαδραστικές παρουσιάσεις στο κοινό σας και να έχετε τον έλεγχο του laptop ή του PC σας. Δεν χρειάζεται να στέκεστε δίπλα στον υπολογιστή ή στον πίνακα. Θα έχετε τον απόλυτο έλεγχο!

Χάρη στο νέο σας ασύρματο presenter, θα κάνετε εξαιρετικές παρουσιάσεις, τονίζοντας τις σημαντικές λεπτομέρειες με το δείκτη. Μπορείτε να διαχειριστείτε την παρουσίαση από απόσταση έως 100 μέτρων.

II. Χαρακτηριστικά

1. Επιτρέπει την αλλαγή σελίδων μέσω των τεσσάρων πλήκτρων κατεύθυνσης και των πλήκτρων Page Up/Down. Υποστηρίζει πλήρως τα προγράμματα PowerPoint, Keynote και Prezi.
2. Ραδιοσυχνότητα 2.4G, η οποία χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Εμβέλεια 100 μέτρων με έλεγχο 360 μοιρών. Υποστηρίζει αυτόματη εναλλαγή συχνότητας για αποφυγή παρεμβολών από άλλα ασύρματα σήματα.
3. Υποστηρίζει page up, page down, πλήρη οθόνη και μαύρη οθόνη. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες χρήσης:

Πιέστε το πλήκτρο Page Up για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Page Up για πλήρη οθόνη ή έξοδο. Πιέστε το πλήκτρο Page Down για μετάβαση στην επόμενη σελίδα. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Page Down για μαύρη οθόνη ή έξοδο.

4. Αυτό το presenter διαθέτει μεταλλικό πλαίσιο επικαλυμμένο με νικέλιο και πληκτρολόγιο σιλικόνης ώστε να παρέχει στο χρήστη άνετη εμπειρία πληκτρολόγησης.
5. Αυτό το presenter μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Διαθέτει ανεξάρτητο διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, για εύκολη χρήση.
6. Υποστηρίζει plug and play και είναι εύκολο στη μεταφορά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον παρεχόμενο δέκτη mini USB στο εσωτερικό του presenter.
7. Το presenter διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου 300mAh. Μπορείτε να το φορτίσετε χρησιμοποιώντας φορτιστή κινητού τηλεφώνου ή θύρα USB.
8. Συμβατό με USB 3.0 και plug and play.

III. Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν

Αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικά χρήσιμο για άτομα που χρησιμοποιούν προβολείς και Power-Point για να κάνουν παρουσιάσεις, όπως δάσκαλοι, εκπαιδευτές, επιχειρηματίες κ.ά.

IV. Απαιτήσεις συστήματος

Αυτό το presenter μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα λειτουργικά συστήματα Windows (Windows 7/ 8/ 10 και μεταγενέστερα) και Mac OS/ Linux/ Android. Εντούτοις, σε Android, Linux και Mac OS λειτουργεί μόνο η αλλαγή σελίδων και η κατάδειξη με λείζερ.

Επιπλέον, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία ελεύθερη θύρα USB, συμβατή με USB1.1/2.0/3.0.

V. Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Windows 2003, XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux, Android.

VI. Περιεχόμενα συσκευασίας

Ασύρματο Presenter (και δέκτης USB) *1

Οδηγίες Χρήσης *1

Καλώδιο USB *1

VII. Τεχνικά χαρακτηριστικά πομπού

Τεχνολογία	Ραδιοσυχνότητες
Συχνότητα	2.4GHz
Εμβέλεια ελέγχου	>100 μέτρα
Κατηγορία λέιζερ	II
Μέγιστη έξοδος	>1mW
Απόσταση λέιζερ	>200 μέτρα
Μήκος κύματος	650nm
Μπαταρία	300mAh, Πολυμερών λιθίου
Τάση λειτουργίας	3.6V- 4.2V
Ένταση αναμονής	<10uA
Διαστάσεις	120*33*10χιλ.
Βάρος	30γρ.


Δέκτης USB

Λειτουργικά Συστήματα	Windows 7/8/10, MacOS, Linux, An- droid
Έκδοση USB	USB 1.1/2.0/3.0
Τάση λειτουργίας	4.5V- 5.5V
Διαστάσεις	21*14,8*17,2χιλ.
Βάρος	2γρ.

Όνομα συχνότητας	Συχνότητα λειτουργίας	Ισχύς εξόδου
2.4G	2400MHz-2527MHz	5dBm

Κεφάλαιο 2 Για να ξεκινήσετε

I. Όψη και πλήκτρα



Διακόπτης On/ Off
(Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)



Πλήκτρο Γραφίδας
Γόμα

Πιέστε και κρατήστε
πατημένο για έλεγχο
έντασης

Θύρα φόρτισης

Δέκτης USB


II. Περιγραφή λειτουργιών

1. Δείκτης λέιζερ: Πιέστε το πλήκτρο δείκτη για να εκπέμψετε ακτίνα λέιζερ ώστε να καταδείξετε τον επιθυμητό στόχο.
2. Ανοίξτε το πρόγραμμα PowerPoint στον υπολογιστή σας και ανοίξτε ένα αρχείο PowerPoint.
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PageUp για 2 δευτερόλεπτα για να εμφανίσετε την τρέχουσα σελίδα σε πλήρη οθόνη και στη συνέχεια πιέστε το και κρατήστε το ξανά πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για έξοδο από την προβολή σε πλήρη οθόνη. Κατά τη διάρκεια της προβολής σε πλήρη οθόνη, μπορείτε να πιέστε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο PageDown για είσοδο σε λειτουργία μαύρης οθόνης. Πιέστε και κρατήστε πατημένο ξανά το πλήκτρο PageDown για έξοδο από τη λειτουργία μαύρης οθόνης.
4. Page Up/ Down: Πιέστε το πλήκτρο PageUp ή PageDown για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα ή μετάβαση στην επόμενη σελίδα.
5. Λειτουργία Air mouse: Πιέστε το πλήκτρο αλλαγής λειτουργίας σε Air mouse (Χρήση ως ποντίκι) και θα μπορείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα, όπως κάνετε και με το ποντίκι σας. Πιέστε το ξανά για διακοπή αυτής της λειτουργίας.
6. Λειτουργία γραφίδας: Σε κατάσταση προβολής σε πλήρη οθόνη, πιέστε το πλήκτρο Γραφίδας και κρατήστε το πατημένο. Ταυτόχρονα, μετακινήστε το χέρι σας για να γράψετε στην οθόνη.
7. Γόμα: Πιέστε το πλήκτρο Γόμας για να διαγράψετε ό,τι γράψατε.
8. Έλεγχος έντασης: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Γόμας και κινήστε το Presenter πάνω/ κάτω για να ελέγξετε την ένταση του ήχου.

III. Εγκατάσταση

1. Βγάλετε το δέκτη USB μέσα από το ασύρματο Presenter. Σπρώξτε το διακόπτη On/Off και θέστε τον σε "On". Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ελέγξετε αν ενεργοποιήθηκε. Αν η ένδειξη LED αναβοσβήνει όταν πιέζετε κάποιο πλήκτρο, σημαίνει ότι το ασύρματο Presenter είναι ενεργοποιημένο.

A. Βγάλετε το δέκτη



B. Συνδέστε το δέκτη σε θύρα USB



2. Χρήση του δέκτη USB

Παρακαλούμε συνδέστε το δέκτη σε θύρα USB του laptop ή PC σας. Το σύστημα θα εντοπίσει αυτόματα τη συσκευή. Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για να βρείτε και να εγκαταστήσετε τον οδηγό και να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

3. Χρήση του ασύρματου Presenter

4. Απενεργοποίηση του ασύρματου Presenter

Μετά τη χρήση, παρακαλούμε να αποσυνδέσετε το δέκτη USB και να τον τοποθετήσετε ξανά στη θήκη του που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ασύρματου Presenter. Τέλος, θέστε το διακόπτη On/Off του Presenter σε θέση "Off" ώστε να απενεργοποιηθεί.

IV. Φόρτιση του ασύρματου Presenter

Συνδέστε το ασύρματο Presenter σε θύρα USB του laptop, PC ή κινητού τηλεφώνου σας, χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. Η κόκκινη ένδειξη LED θα παραμείνει σταθερά αναμμένη, δείχνοντας ότι πραγματοποιείται φόρτιση.

Όταν σβήσει η κόκκινη ένδειξη LED, σημαίνει η φόρτιση ολοκληρώθηκε. Ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη φόρτιση είναι περίπου 2 ώρες.

V. Επανασύνδεση

Το Presenter είναι συνδεδεμένο με το δέκτη από το εργοστάσιο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν απαιτείται να κάνετε τη διαδικασία επανασύνδεσης. Απαιτείται μόνο αν ο δέκτης δεν μπορεί να συνδεθεί αυτόματα με το Presenter (δηλαδή, ενώ ο δέκτης αναγνωρίζεται κανονικά από τον υπολογιστή, δεν μπορείτε να ελέγξετε τον υπολογιστή μέσω του Presenter).

Σ' αυτή την περίπτωση, είναι πιθανό να μην έχει αποθηκεύσει το σωστό κώδικα συχνότητας ο δέκτης και να μην μπορεί να δεχτεί τα σήματα από το ασύρματο Presenter.

Συνεπώς, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ξανά τη διαδικασία ασύρματης σύνδεσης ως εξής:

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Page Down και ενεργοποιήστε το διακόπτη On/ Off (δηλαδή θέστε τον σε On). Στη συνέχεια συνδέστε το δέκτη USB στο PC σας. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ένδειξη LED. Η σύνδεση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Κεφάλαιο 3 Συχνές Ερωτήσεις

1) Πότε έχει αδειάσει η μπαταρία;

Αν η πράσινη ένδειξη LED στο ασύρματο presenter ξεκινήσει να αναβοσβήνει με αργό ρυθμό όταν πιέζετε κάποιο πλήκτρο, σημαίνει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία. Αν δεν εκπέμπεται ακτίνα ενώ πατάτε το πλήκτρο δείκτη, σημαίνει ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Παρακαλούμε να φορτίσετε αμέσως το presenter. Αν η μπαταρία εξαντληθεί πλήρως, θα μειωθεί η διάρκεια ζωής της.

2) Πώς μπορώ να καταλάβω αν έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση;

Αν φορτίζετε το ασύρματο Presenter σας μέσω υπολογιστή, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος.

Όταν είναι αναμμένη η κόκκινη ένδειξη LED, σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζει. Όταν σβήσει η κόκκινη ένδειξη LED, σημαίνει ότι η φόρτιση ολοκληρώθηκε.

3) Ο δείκτης δεν λειτουργεί. Γιατί;

Πρώτα, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Presenter. Στη συνέχεια, ελέγξτε μήπως έχει αδειάσει η μπαταρία του Presenter. Αν λειτουργούν όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα, αλλά δεν λειτουργεί το πλήκτρο δείκτη, τότε ίσως χρειάζεται αλλαγή η δίοδος του δείκτη.

4) Ενώ συνδέω το δέκτη σε υποδοχή USB, δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή μου.

Παρακαλούμε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε άλλη θύρα USB ή άλλον υπολογιστή.

5) Η ακτίνα λέιζερ γίνεται ολοένα και πιο ασθενική. Τι πρέπει να κάνω;

Αυτό συμβαίνει συνήθως λόγω χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Παρακαλούμε να φορτίσετε ξανά τη μπαταρία. Αν και μετά τη φόρτιση δεν διορθωθεί το πρόβλημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το σέρβις της εταιρείας μας.

6) Τα πλήκτρα συντόμευσης δεν λειτουργούν ή λειτουργούν λανθασμένα. Τι πρέπει να κάνω;

Αυτό μπορεί να προκληθεί λόγω αλλαγής της αντιστοίχισης των πλήκτρων μέσω του λειτουργικού συστήματος ή μέσω εφαρμογών (π.χ. PowerPoint). Παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις των πλήκτρων συντόμευσης μέσω του λειτουργικού συστήματός σας ή μέσω των εφαρμογών ή δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας (backup) και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε τις εφαρμογές ή το λειτουργικό σύστημα.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη

συσκευής σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί

- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από $-0^{\circ}\text{C}(+32^{\circ}\text{F})$ ή πάνω από $+40^{\circ}\text{C}(+104^{\circ}\text{F})$. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του

εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας

- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο

- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζεται, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά

μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών

- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιπτώσεις κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζεται με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Turbo-X Ποντίκι Laser Presenter WPR 600** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΚ (R.E.D.)

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/desktop-laptop/periferiaka/pontikia-mouse.htm>

Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018
Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν ποντίκι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση

Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες

προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι

μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.

- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους θερμοματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.

2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του

- όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
 5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
 7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
 8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
 9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
 10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
 11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και

παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15

ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.

3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει

αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.