

Turbo-x Easyphone G3



Οδηγίες Χρήσης

1. Επισκόπηση του τηλεφώνου σας



2. Τοποθέτηση κάρτας SIM, κάρτας μνήμης και μπαταρίας

Η κάρτα SIM περιέχει χρήσιμες πληροφορίες, όπως ο αριθμός τηλεφώνου σας, το PIN, το PIN2, το PUK (Κωδικός ξεκλειδώματος PIN), PUK2 (Κωδικός ξεκλειδώματος PIN2), IMSI (Διεθνής Ταυτότητα Συνδρομητή Κινητής), πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο κινητής και πληροφορίες για τις επαφές και μηνύματα SMS.

Τοποθέτηση

- 1) Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και ανασηκώστε τη μπαταρία.
- 2) Τοποθετήστε κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM ευθυγραμμίζοντας την κομμένη γωνία με την αντίστοιχη εγκοπή της υποδοχής και με τις χρυσές επαφές να κοιτάζουν προς τα κάτω. Σπρώξτε μέχρι να μπει καλά στην υποδοχή.
- 3) Για να τοποθετήσετε κάρτα μνήμης, ανοίξτε την ασφάλεια της υποδοχής κάρτας μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις επαφές προς τα κάτω και την κομμένη γωνία προς τη σωστή πλευρά και στη συνέχεια κλείστε την ασφάλεια της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
- 4) Για να τοποθετήσετε τη μπαταρία, πιέστε την προς τα κάτω ώστε να μπει στη θέση της, ευθυγραμμίζοντας τις μεταλλικές επαφές που υπάρχουν στη μπαταρία με αυτές που υπάρχουν στη θήκη μπαταρίας στο τηλέφωνο. Στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

3. Μέθοδοι πληκτρολόγησης

Το τηλέφωνο διαθέτει διάφορες μεθόδους πληκτρολόγησης, όπως Αγγλικά, Ελληνικά κ.ά.

- Πιέστε το πλήκτρο # για εναλλαγή μεθόδων πληκτρολόγησης.

- Πιέστε το πλήκτρο * για να μπειτε στο μενού πληκτρολόγησης συμβόλων και στη συνέχεια επιλέξτε το επιθυμητό σύμβολο για πληκτρολόγηση.

Μενού

1. Τηλεφωνικός κατάλογος (Επαφές)

Για να μπειτε στον τηλεφωνικό κατάλογο (Επαφές), πιέστε το δεξί πλήκτρο οθόνης ενώ βρίσκεστε στην οθόνη αναμονής (αρχική οθόνη). Μόλις μπειτε στον τηλεφωνικό κατάλογο, πιέστε τα πλήκτρα πάνω/κάτω για να επιλέξετε Γρήγορη Αναζήτηση, Αναζήτηση Επαφής, Προσθήκη Νέας Επαφής, Ρυθμίσεις Τηλεφωνικού Καταλόγου κ.ά.

Επιλέξτε έναν αριθμό και στη συνέχεια θα μπορείτε να στείλετε SMS, να κάνετε κλήση, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε, να αντιγράψετε ή να κάνετε άλλες ρυθμίσεις.

2. Ιστορικό κλήσεων

2.1 Ιστορικό κλήσεων

Επιλέξτε το από το κεντρικό μενού για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό κλήσεων, όπως απάντητες κλήσεις, εξερχόμενες κλήσεις, εισερχόμενες κλήσεις, όλες τις κλήσεις ή για να διαγράψετε το ιστορικό κλήσεων.

2.2 Ρυθμίσεις κλήσης

2.2.1 Ρυθμίσεις κλήσης SIM1 (SIM2):

Αναμονή κλήσεων

Εφόσον υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, η λειτουργία αναμονής κλήσεων σας ειδοποιεί σε περίπτωση που έχετε εισερχόμενη κλήση ενώ ήδη συνομιλείτε. Μπορείτε να αποδεχθείτε, να απορρίψετε ή να αγνοήσετε την εισερχόμενη κλήση.

Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

Εκτροπή κλήσεων

Η εκτροπή είναι μια υπηρεσία του δικτύου που επιτρέπει την εκτροπή κάποιων εισερχόμενων κλήσεων σε άλλον αριθμό, ώστε να μην χάνετε καμία κλήση.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες: Εκτροπή όλων των φωνητικών κλήσεων, εκτροπή σε περίπτωση μη απάντησης, εκτροπή σε περίπτωση κατειλημμένου, και ακύρωση όλων των εκτροπών.

2.2.2 Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Ειδοποίηση σύνδεσης: Για δόνηση ως υπενθύμιση κάθε φορά που απαντάτε σε κλήση.

Κατάσταση απάντησης: Ρυθμίσεις απάντησης κλήσης

▲ Οποιοδήποτε πλήκτρο: Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.

▲ Απάντηση με Ακουστικά: Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για αυτόματη απάντηση όταν συνδέετε ακουστικά στο τηλέφωνο.

3. Οργαναίξερ

Αριθμομηχανή

Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αριθμομηχανή ώστε να κάνετε απλές αριθμητικές πράξεις.

Πιέστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τους επιθυμητούς αριθμούς. Πιέστε το πλήκτρο # για να πληκτρολογήσετε υποδιαστολή. Πιέστε τα πλήκτρα πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά για να πληκτρολογήσετε +, -, *, /. Πιέστε το δεξί πλήκτρο οθόνης για να διαγράψετε αριθμό. Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

Φακός

Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του φακού, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "0" ενώ βρίσκεστε στην οθόνη αναμονής (αρχική οθόνη).

Ημερολόγιο

Μπίετe σ' αυτή την εφαρμογή για να εμφανίσετε το ημερολόγιο. Πιέστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να αλλάξετε ημερομηνία.

Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα του ξυπνητηριού καθώς και να επιλέξετε τον τύπο ειδοποίησης (δόνηση ή ήχος) που θα ακουστεί μόλις φτάσει η ώρα ξυπνήματος.

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως 5 ξυπνητήρια το πολύ.

Παιχνίδια

Αυτό το τηλέφωνο περιέχει παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι περιέχει τις σχετικές οδηγίες και κανόνες.

4. Πολυμέσα

4.1 Κάμερα

Επιλέξτε την εφαρμογή κάμερα από το κεντρικό μενού για να μπειτε στην οθόνη προεπισκόπησης της κάμερας. Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για να εμφανίσετε τις επιλογές: Φωτογραφίες, Κάμερα, Ρυθμίσεις, Αποθηκευτικός χώρος, Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να τραβήξετε φωτογραφία.

4.2 Προβολή φωτογραφιών

Επιλέξτε αυτή την εφαρμογή από το κεντρικό μενού. Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες σας ή να κάνετε τις επιθυμητές λειτουργίες, όπως “προβολή”, “αποστολή”, “χρήση ως”, “μετονομασία”, “διαγραφή”, “αποθήκευση” και “Πληροφορίες φωτογραφίας”.

4.3 Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για εγγραφή βίντεο. Στοχεύστε την κάμερα προς το επιθυμητό σημείο ή πρόσωπο και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσετε ή να κάνετε παύση στην εγγραφή βίντεο. Για να σταματήσετε εντελώς την εγγραφή, πιέστε το δεξί πλήκτρο οθόνης. Το κινητό θα σας ρωτήσει αν θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο. Αν διαλέξετε “Επιλογές”, θα έχετε τις ακόλουθες επιλογές: ρυθμίσεις κάμερας, ρυθμίσεις βίντεο, αποθηκευτικός χώρος.

4.4 Αναπαραγωγή βίντεο

Μπειτε σ’ αυτή την εφαρμογή από το κεντρικό μενού για να δείτε τη λίστα με τα βίντεο. Διαλέξτε “Επιλογές” για αναπαραγωγή, αποστολή, μετονομασία, διαγραφή.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το δεξί ή αριστερό πλήκτρο για να επιλέξετε άλλο βίντεο. Πιέστε το πλήκτρο OK για παύση της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο Πάνω για προβολή σε πλήρη οθόνη, πιέστε το πλήκτρο Κάτω για διακοπή της αναπαραγωγής ή τα πλήκτρα * και # για ρύθμιση της έντασης.

4.5 Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής από το κεντρικό μενού. Πιέστε τα πλήκτρα Πάνω/ Κάτω για επιλογή κατάστασης αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο OK για αναπαραγωγή ή παύση. Πιέστε τα πλήκτρα Αριστερά/ Δεξιά για να επιλέξετε το προηγούμενο/ επόμενο τραγούδι. Πιέστε τα πλήκτρα * και # για να ρυθμίσετε την ένταση. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πιέστε “Λίστα” για να μπειτε στη λίστα με τα τραγούδια και στη συνέχεια πιέστε “Επιλογές” για να κάνετε διάφορες επιλογές όπως Αναπαραγωγή, Ανανέωση Λίστας και Ρυθμίσεις.

4.6 Εγγραφή ήχου

Αν δεν υπάρχει αρχείο ήχου στην τρέχουσα αποθηκευτική συσκευή, μπορείτε να πιέσετε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για να μπειτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Νέα Εγγραφή: Έναρξη εγγραφής.
- Λίστα: Προβολή λίστας με όλα τα αποθηκευμένα αρχεία ήχου.

5. Μηνύματα

5.1 Σύνταξη μηνύματος

Μήνυμα κειμένου:

Σύνταξη: Πρώτα πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του μηνύματος κειμένου που θέλετε να στείλετε.

Πιέστε “Επιλογές” (αριστερό πλήκτρο οθόνης) για να κάνετε κάποια από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποστολή: Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία του μηνύματος, πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο

θέλετε να στείλετε το μήνυμα ή προσθέστε κάποια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
Σημεία στίξης: Πιέστε το πλήκτρο * για να επιλέξετε το σημείο στίξης που θέλετε να εισάγετε.
Μέθοδος πληκτρολόγησης: Πιέστε το πλήκτρο # για ν' αλλάξετε μέθοδο πληκτρολόγησης.
Επιλογές για προχωρημένους: Για εισαγωγή αριθμών.
Αποθήκευση: Για αποθήκευση στην κάρτα SIM 1 ή στην κάρτα SIM 2

5.2 Εισερχόμενα

Μπείτε σ' αυτό το μενού για να δείτε και να λάβετε τα εισερχόμενα μηνύματα. Μόλις λάβετε ένα νέο μήνυμα SMS, το τηλέφωνο θα παράγει ήχο ειδοποίησης. Επίσης, θα εμφανιστεί εικονίδιο μηνύματος στο πάνω μέρος της οθόνης. Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για να δείτε τις επιλογές: Προβολή, Απάντηση, Κλήση αποστολέα, Προώθηση, Διαγραφή, Αποθήκευση στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

5.3 Πρόχειρα

Μπείτε σ' αυτό το μενού για αποθήκευση SMS στα πρόχειρα για αποστολή αργότερα.
Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για προβολή, αποστολή, επεξεργασία, διαγραφή, ή ρυθμίσεις για προχωρημένους.

5.4 Εξερχόμενα

Μπείτε σ' αυτό το μενού για προβολή των SMS των οποίων η αποστολή απέτυχε.
Πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για προβολή, νέα αποστολή, επεξεργασία, διαγραφή, ή ρυθμίσεις για προχωρημένους.

5.5 Απεσταλμένα μηνύματα

Μπείτε σ' αυτό το μενού για να δείτε τα απεσταλμένα μηνύματα.
Πιέστε το αριστερό πλήκτρο για: Προώθηση SMS, διαγραφή ή ρυθμίσεις για προχωρημένους.

5.6 Διαγραφή μηνύματος: Για διαγραφή εισερχόμενων, εξερχόμενων, πρόχειρων, απεσταλμένων μηνυμάτων:

5.7 Ρυθμίσεις SMS

Μπείτε σ' αυτό το μενού για να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: SIM1/SIM2, Κατάσταση μνήμης, Ρυθμίσεις μαύρης λίστας, Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων και Προτιμώμενος αποθηκευτικός χώρος

6. Διαχείριση αρχείων

Σας παρέχει λειτουργίες όπως εξερεύνηση των αρχείων σας και προβολή του αποθηκευτικού χώρου.

Κατά την εξερεύνηση των αρχείων σας μπορείτε να κάνετε διάφορες επιλογές όπως Προβολή, Μετονομασία, Αντιγραφή, Διαγραφή κ.ά.

7. Παιχνίδια

Το κινητό τηλέφωνο περιέχει παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι περιέχει τις σχετικές οδηγίες και κανόνες.

8. Ρυθμίσεις

8.1 Προφίλ

Μπορείτε να καθορίσετε τα προφίλ, τα οποία σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ειδοποιήσεις μόλις λαμβάνετε κλήση ή μήνυμα, μόλις πατάτε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο κ.ά. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα διαθέσιμα προφίλ ή να τα αφήσετε στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Επιλέξτε και προσαρμόστε τα ανάλογα με το χώρο στον οποίο βρίσκεστε. Τα διαθέσιμα προφίλ είναι: Γενικό, Αθόρυβο, Συνάντηση, Εξωτερικός χώρος, Εσωτερικός χώρος, Ακουστικά και Bluetooth.

8.2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Ημερομηνία και ώρα: Μπορείτε να επιλέξετε την πόλη, την ημερομηνία και την ώρα, τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας και της ώρας και τη ζώνη ώρας. Γλώσσα: Για επιλογή της γλώσσας εμφάνισης των μενού.

Προτιμώμενη μέθοδος πληκτρολόγησης: Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη μέθοδο πληκτρολόγησης μέσω του επεξεργαστή κειμένου.

Οθόνη: Ρύθμιση ταπτεσαρίας, αυτόματο κλείδωμα οθόνης, φωτισμός πληκτρολογίου, Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση οθόνης, Προβολή ημερομηνίας και ώρας.

Λειτουργία πτήσης : Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν επιβιβάζεστε σε αεροπλάνα.

Άλλες ρυθμίσεις: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και το χρόνο που θα παραμένει αναμμένη

8.3 Ρυθμίσεις ασφάλειας

8.3.1 Ασφάλεια SIM1/SIM2

● Κλείδωμα SIM

Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνο θα σας ζητάει κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε (εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας).

Σημείωση: Μετά από τρεις συνεχόμενες αποτυχημένες πληκτρολογήσεις κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και θα χρειαστείτε τον κωδικό PUK για να τον ξεμπλοκάρετε.

Οι κωδικοί PIN και PUK σας δίνονται μαζί με την κάρτα SIM. Αν δεν τους έχετε, επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο.

● Αλλαγή κωδικού

Για ν' αλλάξετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό PIN2.

8.3.2 Ασφάλεια (κλείδωμα) τηλεφώνου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλείδωμα τηλεφώνου για να κλειδώσετε τη συσκευή ώστε ν' αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Το τηλέφωνο θα σας ζητά τον κωδικό κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

Αλλαγή κωδικού: Για ν' αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου.

8.4 Ρυθμίσεις δικτύου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε ρυθμίσεις περιαγωγής (χρήσιμο όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό). Αφού μπείτε στο μενού, μπορείτε να διαλέξετε να γίνεται επιλογή δικτύου αυτόματα ή χειροκίνητα.

8.5 Ρυθμίσεις διπλής SIM

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη SIM1, τη SIM2 ή τη λειτουργία πτήσης.

8.5 Συνδεσιμότητα

Bluetooth: Αυτό το τηλέφωνο υποστηρίζει Bluetooth. Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, ήχο κ.ά.

- Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση: Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
- Ορατότητα: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της ορατότητας του Bluetooth
- Η συσκευή μου: Σας επιτρέπει να αναζητήσετε άλλες συσκευές.
- Αναζήτηση ηχητικών συσκευών: Για αναζήτηση συσκευών ήχου.
- Το όνομά μου: Δείχνει το όνομα της συσκευής Bluetooth σας.

8.6 Επαναφορά ρυθμίσεων

Για επαναφορά του τηλεφώνου στις εργοστασιακές τιμές του. Θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον εργοστασιακό κωδικό κλειδώματος, ο οποίος είναι: 1122.

9.Ραδιόφωνο FM

Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει λειτουργία ραδιοφώνου. Αφού μπείτε στην εφαρμογή ραδιοφώνου, πιάστε το πλήκτρο Αριστερά/ Δεξιά για αυτόματη αναζήτηση σταθμού. Πιάστε το πλήκτρο Πάνω/ Κάτω για χειροκίνητη επιλογή ανά 0.1 HZ.

Πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο. Διαλέξτε «Επιλογές» για να κάνετε κάποια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Λίστα καναλιών, Χειροκίνητη πληκτρολόγηση και Αυτόματη αναζήτηση.

– **Λίστα καναλιών**

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 30 κανάλια (σταθμούς) στη λίστα.

– **Χειροκίνητη πληκτρολόγηση**

Χειροκίνητη πληκτρολόγηση της συχνότητας FM του σταθμού.

– **Αυτόματη αναζήτηση**

Για αναζήτηση όλων των σταθμών και αυτόματη αποθήκευση σε κανάλια.

– **Ρυθμίσεις**

Πιέστε "Επιλογές" για αναπαραγωγή της μουσικής στο υπόβαθρο.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μη βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από - 0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο

- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά, προσπαθήστε να μην τα λυγίζετε, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
- ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
- ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
- ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλτιστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζετε με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός **Turbo-x Easy-phone G3** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.)

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
<http://www.plaisio.gr/tilefona/kinita-smartphones/kinita.htm>

Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωσή τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγοραστεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.